PROJECT

## **EVODENS PRO**





## Haldusjuhend

Juhtpaneel & Seinale paigaldatav suure efektiivsusega gaasikatel

AMC Pro 45 65 90

**Diematic Evolution** 

115

De Dietrich

## Sisu

1	Ohutu	tus	
	1.1	Vastutus	4
		1.1.1 Tootja vastutus	4
		1.1.2 Paigaldaja vastutus	
		1.1.3 Kasutaja vastutus	4
_			_
2	Selles		6
	2.1	l älendavad dokumendid	
	2.2	Juhendis kasutatavad sümbolid	6
~	<b>T</b> 4 -		-
3			/
	3.1		
	3.Z		
л	luhto	nanaali kasutamina	ß
-	2 1		88
	4.2	Avakuva kirieldus	8
	4.3	Peamenüü kirjeldus	8
	1.0		
5	Juhis	sed kasutajale	
	5.1	Ekraani seadete muutmine	
	5.2	Juurdepääs kasutajatasandi menüüdele	
	5.3	Koduekraan	
	5.4	Puhkuseprogrammide aktiveerimine kõigile tsoonidele	
	5.5	Kütteringi konfigureerimine	
	5.6	Tsooni toatemperatuuri muutmine	
		5.6.1 Tsooni definitsioon	
		5.6.2 Tsooni nime ja sümboli muutmine	
		5.6.3 Tsooni töörežiimi muutmine	
		5.6.4 Ajaprogramm toatemperatuuri juhtimiseks	13
		5.6.5 Küttetegevuste temperatuuride muutmine	
		5.6.6 Toatemperatuuri ajutine muutmine	
	5.7	Sooja tarbevee temperatuuri muutmine	
		5.7.1 Sooja tarbevee töörežiimi muutmine	
		5.7.2 Sooja tarbevee temperatuuri ajutine tõstmine	
		5.7.3 Ajaprogramm sooja tarbevee temperatuuri juhtimiseks	
	- 0	5.7.4 Sooja tarbevee mugavustemperatuuri muutmine	
	5.8	Kuttesusteemi sisse- ja valjalulitamine	
	5.9		
6	Juhis	sed paidaldalale	18
Ŭ	6 1	.luurdepääs paigaldajatasandile	18
	6.2	Paigaldise konfigureerimine paigaldajatasandil	
		6.2.1 Paigaldaia andmete seadmine	
		6.2.2 Parameetrite seadmine	
		6.2.3 Katla parameetrite vahetamine, kui SCB-10 on paigaldatud	
		6.2.4 Küttesüsteemi maksimumkoormuse seadmine	
		6.2.5 Küttekõvera seadmine	
		6.2.6 Pindmise kihi kuivatamine	
	6.3	Paigaldise kasutuselevõtt	
		6.3.1 Korstnapühkijamenüü	
		6.3.2 Kasutuselevõtu seadete salvestamine	
	6.4	Paigaldise korrashoidmine	
		6.4.1 Hooldusteatise vaatamine	
		6.4.2 Mõõdetud väärtuste lugemine	
		6.4.3 Tootmis - ja tarkvarateabe vaatamine	
		6.4.4 Sooja tarbevee temperatuuri ajutine muutmine	
	6.5	Seadete lähtestamine või taastamine	
		6.5.1 Konfiguratsiooniväärtuste CN1 ja CN2 lähtestamine	
		6.5.2 CAN-maatriksi automaatne tuvastamine	
		6.5.3 Kasutuselevõtu seadete taastamine	
		0.5.4 I enaseseadete lantestamine	
7		aldiaa päitad	~7
1	raiga		

	7.1	Juurdep	ääs laienduskarbile	27
	73	SCB-10		28
	7.4	SCB-10	0-10 V sisendi funktsiooni seadmine	29
		7.4.1	Analoogne temperatuuri regulatsioon (°C)	30
		7.4.2	Analoogne väljundipõhine kontroller	30
	7.5	Kaskaad	li juhtimine	30
	7.6	Uhendus	sskeemid	31
		7.6.1		31
		7.0.Z		33
		7.6.4		35
		7.6.5	Ühenduse näide 4	36
		7.6.6	Ühenduse näide 5	38
		7.6.7	Ühenduse näide 6	40
		7.6.8	Ühenduse näide 10	43
		7.6.9		45
		7.6.10	Uhenduse näide 12	48
		7.0.11		50
		7.0.12	libenduse näide 18	55
		7.0.10		00
8	Sätte	d		56
	8.1	Sissejuh	atus parameetri koodidesse	56
	8.2	Parame	etrite loend	56
		8.2.1	Juhtseadme seaded	56
	83	ð.Z.Z Mõõdeti		03 77
	0.5	8.3.1	Juhtseadme arvestid	77
		8.3.2	SCB-10 PCB laiendusjuhtploki arvestid	.78
		8.3.3	Juhtseadme signaalid	79
		8.3.4	SCB-10 PCB laiendusjuhtploki signaalid	. 81
q	Hoold	due		87
9	<b>Hool</b> 9.1	<b>dus</b> Hooldus	nõuded	. <b>87</b> . 87
9	<b>Hool</b> 9.1 9.2	<b>dus</b> Hooldus Katla av	nõuded	. <b>87</b> . 87 . 87
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	<b>dus</b> Hooldus Katla av Tavapär	nõuded	87 87 87 87
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1	nõuded amine ane kontrollimine ja hooldus Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine	. 87 . 87 . 87 . 87 . 87
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine .	87 87 87 87 .87 .87 88
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 0.2.4	nõuded	87 87 87 87 .87 88 .88
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine .	.87 .87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .88
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6	nõuded amine ane kontrollimine ja hooldus Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine Ioniseerimisvoolu kontrollimine Suitsugaasitorustiku/õhutömbetorustiku ühenduste kontrollimine Põlemise kontrollimine Põlemise kontrollimine	.87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .91 .92
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.6 9.3.7	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine .	. 87 . 87 . 87 . 87 . 87 . 88 . 88 . 88
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine .	.87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .91 .92 .93 .94
9	Hoold 9.1 9.2 9.3	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutömbetorustiku ühenduste kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutömbetorustiku ühenduste kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine .	.87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .91 .92 .93 .94 .94
9	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutömbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine .	.87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .91 .92 .93 .94 .95 .07
9	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine .	.87 .87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .91 .92 .93 .94 .95 .97
9	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine .	.87 87 87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .91 92 93 .94 94 .95 .97 <b>98</b>
9 10	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine .	.87 87 87 .87 88 .88 .88 .88 .91 92 93 .94 94 .95 97 <b>98</b> .98
9 10	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine . tamine .	.87 87 87 88 88 .88 .88 .88 .91 92 93 .94 .92 93 .94 .95 97 .98 .98
9	<ul> <li>Hoold</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>Veao</li> <li>10.1</li> </ul>	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine . tamine .	.87 87 87 87 87 87 87 88 88 91 92 93 94 94 94 95 97 97 98 98 98 98
9	<ul> <li>Hook</li> <li>9.1</li> <li>9.2</li> <li>9.3</li> <li>9.4</li> <li>9.5</li> <li>Veac</li> <li>10.1</li> </ul>	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine . tamine . Iid . Veakoodide kuva . Hoiatus . Blokeering . 1	.87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .91 .92 .93 .94 .95 .97 .98 .98 .98 .98 .98
9	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . loniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . loniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine . tamine . lid . Veakoodide kuva . Hoiatus . Blokeering . Lukustumine	.87 .87 .87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .91 .92 .93 .94 .93 .94 .95 .97 .98 .98 .98 .98 .98 .98 .98
9	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Veakooo 10.2.1	nõuded	.87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .91 .92 .93 .94 .95 .97 .98 .98 .98 .98 .98 .01 100 110
9	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Veakooo 10.2.1	nõuded	.87 87 87 88 88 88 91 92 93 .94 92 93 .94 94 .95 97 97 98 .98 101 108 110
9 10 11	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Veakooo 10.2.1	nõuded	.87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .88 .92 .93 .94 .92 .93 .94 .95 .97 .97 .98 .98 .98 .98 .98 .100 110 .110 .112
9 10 11	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1 10.2 Tehn 11.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Veakooo 10.2.1	nõuded	.87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .92 .93 .94 .95 .97 .98 .98 .98 .98 .01 100 110 112
9 10 11	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1 10.2 Tehn 11.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Veakooo 10.2.1 ilised and Elektrisk	nöuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutömbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine . tamine . Iid . Veakoodide kuva . Hoiatus . Blokeering . Lukustumine . Iide ajalugu . Veamälu lugemine ja kustutamine . 1 eem . 1	.87 .87 .87 .87 .87 .88 .88 .92 .93 .94 .95 .97 .98 .98 .98 .98 .98 .101 100 110 112 .112 .112
9 10 11 12	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veao 10.1 10.2 Tehn 11.1 Varue 12.1	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Veakooo 10.2.1 ilised and Elektrisk	nõuded . amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/öhutömbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifooni puhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine . tamine . Iid . Veakoodide kuva . Hoiatus . Blokeering . Lukustumine . Iide ajalugu . Veamälu lugemine ja kustutamine . 1 med . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	.87 87 87 87 88 .88 .88 .91 92 93 .94 92 93 .94 94 .95 .97 98 .98 .98 .08 100 110 110 112 112 114
9 10 11 12	Hoold 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 Veac 10.1 10.2 Tehn 11.1 Varue 12.1 12.2	dus Hooldus Katla av Tavapär 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 9.3.7 Erihoold 9.4.1 9.4.2 Töö lõpe tsing Veakooo 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 Veakooo 10.2.1 ilised and Elektrisk	nõuded amine . ane kontrollimine ja hooldus . Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine . Ioniseerimisvoolu kontrollimine . Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine . Põlemise kontrollimine . Sifoon juhastamine . Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine . Tagasilöögiklapi kontrollimine . us . Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine . Kondensaadi kollektori puhastamine . tamine . Iid . Veakoodide kuva . Hoiatus . Blokeering . Lukustumine . Iide ajalugu . Veamälu lugemine ja kustutamine . med .	.87 87 87 88 88 88 91 92 93 .94 92 93 .94 94 .95 97 97 98 .98 .98 100 110 110 112 112 114 114

## 1 Ohutus

## 1.1 Vastutus

## 1.1.1 Tootja vastutus

Meie tooted on valmistatud kooskõlas kohalduvate eri direktiivide nõuetega. Seetõttu tarnitakse tooted **C** märgistuse ja vajalike dokumentidega. Oma toodete kvaliteedi huvides jätkame pidevalt nende täiustamist. Seetõttu jätame endale õiguse muuta selles dokumendis sisalduvat tehnilist kirjeldust.

Meie vastutus tootjana ei kehti järgnevas loetletud juhtudel.

- Seadme paigaldamise ja hooldamise juhiseid on eiratud.
- Seadme kasutamise juhiseid on eiratud.
- · Seadme vale või ebapiisav hooldus.

## 1.1.2 Paigaldaja vastutus

Paigaldaja vastutab seadme paigalduse ja esmase kasutuselevõtu eest. Paigaldaja peab järgima järgmisi juhiseid.

- Lugege ja järgige seadmega kaasasolevate juhendite juhiseid.
- Paigaldage seade kooskõlas kehtivate õigusaktide ja standarditega.
- Teostage esmane kasutuselevõtt ja vajadusel kontrollimised.
- · Selgitage kasutajale paigaldise kasutamist.
- Kui seadet on vaja hooldada, teavitage kasutajat, et ta peab seadet kontrollima ja seda heas seisukorras hoidma.
- Andke kasutajale kõik kasutusjuhendid.

### 1.1.3 Kasutaja vastutus

Süsteemi optimaalse talitluse tagamiseks peab järgima neid juhiseid:

- Lugege ja järgige seadmega kaasas olevate juhendite juhiseid.
- Paigalduseks ja esmaseks kasutuselevõtuks tuleb kutsuda kvalifitseeritud tehnik.
- · Laske paigaldajal selgitada, kuidas paigaldis töötab.
- Laske teha vajalikud kontrollimised ja hooldused kvalifitseeritud personalil.

Hoidke kasutusjuhendeid hoolikalt ja säilitage neid seadme läheduses.

#### Sellest juhendist 2

#### 2.1 Täiendavad dokumendid

Lisaks käesolevale juhendile on saadaval järgmised dokumendid.

- Paigaldus- ja kasutusjuhendJuhised vee kvaliteedi kohta

#### 2.2 Juhendis kasutatavad sümbolid

See juhend sisaldab erijuhiseid, mis on tähistatud kindlate sümbolitega. Kui neid sümboleid kasutatakse, pöörake neile erilist tähelepanu.





Tähelepanu: oluline teave.

Vaata 

Viide teistele juhenditele või selle juhendi osadele.

## 3 Toote kirjeldus

Katel AMC Pro tarnitakse koos juhtpaneeli, juhtseadme ja PCB juhtploki kombinatsiooniga. Selle juhendi sisu põhineb järgmisel tarkvara- ja navigatsiooniteabel.

#### Tab.1 Tarkvara- ja navigatsiooniteave

	Ekraanil kuvatav nimi	Tarkvaraversioon
Katel AMC Pro	CU-GH08	1.7
Juhtpaneel Diematic Evolution	MK3	1.29
PCB juhtplokk SCB-10	SCB-10	1.03

#### 3.1 Üldine kirjeldus

AMC ProKatel on suure efektiivsusega seinale paigaldatav gaasikatel, millel on järgmised omadused.

- Üliefektiivne kütmine.
- Saasteainete piiratud emissioon.
- Ideaalne valik kaskaadkonfiguratsioonidele.

#### 3.2 Põhikomponendid



- 1 Korpus/õhukarp
- 2 Soojusvaheti (küttesüsteem)
- 3 Sisevalgustus
- 4 Andmesilt
- 5 Vooluandur
- 6 Ionisatsiooni-/süüteelektrood
- 7 Seguvoolik
- 8 Tagasilöögiklapp
- 9 Kombineeritud gaasiklapp
- 10 Tagasivooluandur
- 11 Õhuvõtu summuti
- 12 Ühenduskarp

- 13 Sifoon
  - 14 Laienduskarp kontrolli PCB juhtplokkidele
  - 15 Automaatventilatsioon
  - 16 Hüdraulilise rõhu andur
  - 17 Ventilaator
  - 18 Toiteliin
- 19 Suitsugaaside mõõtepunkt
- 20 Suitsugaasitoru
- 21 Õhuvõtt
- Kütteahela vool
- m Kütteahela tagasivool

## 4 Juhtpaneeli kasutamine

## 4.1 Juhtpaneeli komponendid

Joonis2 Juhtpaneeli komponendid



#### 4.2 Avakuva kirjeldus

Joonis3

1

2

(Ĺ

- 1 Pöördnupp paani, menüü või seade valimiseks
- 2 Kinnitamisnupp 🗸 valiku kinnitamiseks
- **3** Tagasiliikumise nupp **5**:
  - Lühike vajutus: Naasmine eelmisele tasemele või eelmisse menüüsse
  - Pikk vajutus: Naasmine avakuvale
- 4 Menüünupp ≔ peamenüüsse liikumiseks
- 5 Ekraan
- 6 Oleku-LED

See kuva ilmub automaatselt pärase seadme sisselülitamist. Kui ekraani pole 5 minuti jooksul kordagi toksatud, läheb juhtpaneel automaatselt ooterežiimi (must ekraan). Ekraani uuesti aktiveerimiseks vajutage mõnda juhtpaneeli nuppu.

Avakuvale on võimalik liikuda igast menüüst, selleks tuleb mõne sekundi vältel vajutada tagasiliikumise nuppu **5**.

Avakuval olevad paanid võimaldavad kiiret juurdepääsu vastavatele menüüdele. Kasutage soovitud menüüsse liikumiseks pöördnuppu ja vajutage valiku kinnitamiseks nuppu ✓.

- 1 Paanid: valitud paan on esile tõstetud
- 2 Kuupäev ja kellaaeg | Kuva nimi (tegelik asukoht menüüs)
- 3 Teave valitud paani kohta
- 4 Veaindikaator (nähtav ainult siis, kui esineb viga)
- 5 Ikoon, mis näitab navigeerimise tasandit:
  - 🎄: Korstnapühkijatasand
  - Lasutajatasand
  - 👫: Paigaldajatasand

Paigaldajatasand on kaitstud juurdepääsukoodiga. Kui see tasand on aktiivne, siis on paani [#] kuvatud Väljas asemel Sees.

# All OK

3

Error Status

#### 4.3 Peamenüü kirjeldus

Avakuva ikoonid

22/02/2018 11:20 | Home Scree



Avakuvale on võimalik liikuda igast menüüst otse, selleks tuleb vajutada menüünuppu ≔. Juurdepääsetavate menüüde arv sõltub juurdepääsu tasemest (kasutaja või paigaldaja).

- A Kuupäev ja kellaaeg | Kuva nimi (tegelik asukoht menüüs)
- B Saadaolevad menüüd
- C Valitud menüü lühiselgitus

Tab.2	Kasutajale saadaolevad menüüd	Å
	i la cala jaio cala a cio i a a montata a	

Kirjeldus	Ikoon
Süsteemi seaded	0
Versiooni info	i

Kirjeldus	Ikoon	
Paigaldise seadete tegemine		
Kasutuselevõtu menüü	17 17	
Täpsem hooldusmenüü	17 17	
Veakoodide ajalugu	1. The second se	
Süsteemi seaded	0	
Versiooni info	i	

Tab.3 Paigaldajale saadaolevad menüüd 🕷

#### 5 Juhised kasutajale

#### 5.1 Ekraani seadete muutmine

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Süsteemi seaded Q.
- 3. Sooritage üks allolevas tabelis kirjeldatud toimingutest:

Fab.4 Ekraaniseaded			
Süsteemi seadete menüü	Seaded		
Määra kuupäev ja kellaaeg	Praeguse kuupäeva ja kellaaja määramine		
Valige riik ja keel	Riigi ja keele valimine		
Suveaeg	Lubage või keelake suveaeg		
Paigaldaja andmed	Paigaldaja nime ja telefoninumbri vaatamine		
Määrake küttetegevuste nimed	Ajaprogrammi tegevustele nimede loomine		
Määra ekraani heledus	Ekraani heleduse reguleerimine		
Määrake klõpsatusheli	Pöördnupu klõpsatusheli sisse- ja väljalülitamine		
Litsentsiteave	Seadme platvormi rakenduse üksikasjaliku litsentsiteabe lugemine		

#### 5.2 Juurdepääs kasutajatasandi menüüdele

Avakuval olevad paanid võimaldavad kasutajal kiiret juurdepääsu vastavatele menüüdele.

Joonis5 Menüü valimine



Joonis6 Kinnitage menüü valik.



1. Valige pöördnupuga soovitud menüü.

- 2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.
- ⇒ Ekraanil kuvatakse valitud menüü saadaolevad seaded.
- 3. Valige pöördnupuga soovitud seade.
- 4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.
  - ⇒ Kõik muudetavad suvandid kuvatakse ekraanile (kui seadet ei saa muuta, kuvatakse ekraanile Ei saa kirjutuskaitstud andmepunkti redigeerida).
- 5. Muutke pöördnupuga seadet.
- Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu
- 7. Valige pöördnupuga järgmine seade või vajutage avakuvale naasmiseks **5** nuppu.

#### 5.3 Koduekraan

Avakuval olevad paanid võimaldavad kiiret juurdepääsu vastavatele menüüdele. Kasutage soovitud menüüsse liikumiseks pöördnuppu ja vajutage valiku kinnitamiseks nuppu 🗸. Kõik muudetavad suvandid kuvatakse ekraanile (Ei saa kirjutuskaitstud andmepunkti redigeerida kuvatakse ekraanile, kui seadet ei saa muuta).

Paan	Menüü	Funktsioon
i	Teabemenüü.	Kuvab erinevaid hetkeväärtusi.
్	Veanäidik.	Üksikasjade vaatamine kehtiva vea kohta.
		Mõnede vigade puhul kuvatakse $\P_{k}^{c}$ ikoon koos paigaldaja kontaktandmetega (kui need on sisestatud).
	Puhkepäevad režiim.	Oma puhkuse algus- ja lõppaja sisestamine, et vähendada sooja tarbevee ja toatemperatuuri kõikides tsoonides.
	Gaasikatla näidik.	Katla põlemise üksikasjade vaatamine ja katla küttefunktsiooni sisse- ja väl- jalülitamine.
bar	Veerõhu näidik.	Näitab veerõhku. Paigaldise täitmine, kui veerõhk on liiga madal.
<b>19</b> , <b>1</b> ,	Kütteringi seadistamine.	Seadete konfigureerimine kütteringide kaupa.
<b>⊫</b> , ¥∰,		
<b>L</b> , 1111,		
	Sooja tarbevee seadmine.	Sooja tarbevee temperatuuride konfigureerimine.
ân <sup>(}</sup>	Välisanduri seadmine.	Välisanduri abil temperatuuri juhtimise konfigureerimine.

#### Tab.5 Kasutaja poolt valitavad paanid

#### 5.4 Puhkuseprogrammide aktiveerimine kõigile tsoonidele

Kui lähete puhkusele, saab energia säästmiseks ruumitemperatuuri ja/või sooja tarbevee temperatuuri vähendada. Järgmise toimingu abil on võimalik aktiveerida režiim "Puhkusel" kõikidele tsoonidele ja sooja tarbevee temperatuurile korraga.

- 1. Valige paan [I].
- 2. Seadke järgmised parameetrid:

#### Tab.6 Programmi "Puhkusel" seaded

Parameeter	Kirjeldus
Puhkuse alguskuupäev	Puhkuse alguskuupäeva ja kellaaja seadistamine
Puhkuse lõppkuupäev	Puhkuse lõppkuupäeva ja kellaaja seadistamine
Soovitud ruumi tsooni temperatuur puhkuseperioodil	Toatemperatuuri seadistamine puhkuseperioodiks
Lähtesta	Programmi "Puhkusel" lähtestamine või tühistamine

#### 5.5 Kütteringi konfigureerimine

Ikoon	Menüü	Funktsioon
	Kavandamine	Graafiku koostamise režiimi seadmine ja juba loodud ajaprogrammi valimine
•	Käsitsi	Käsitsirežiimi seadmine; toatemperatuuri sättepunkt on määratud fikseeritud seadega
<b>1</b> 0	Lühiajaline temperatuurimuutus	Ajutise režiimi seadmine; toatemperatuuri sättepunkti muudetakse ajutiselt
	Puhkepäevad	Oma puhkuse algus- ja lõppaja sisestamine, et vähendada toatemperatuuri sättepunkti.
n na	Külmumiskaitse	Külmumiskaitse režiimi seadmine; minimaalne toatemperatuur kaitseb süs- teemi külmumise eest
<b>ii</b>	Määrake küttetegevuste temperatuurid	Toatemperatuuri sättepunkti määramine ajaprogrammi igale tegevusele. Vaata: Ajaprogramm toatemperatuuri juhtimiseks, lehekülg 13
Ø	Tsooni konfiguratsioon	Juurdepääs kütteringi konfiguratsiooni seadetele.

Tab.7 Menüü kütteringi konfigureerimiseks

Menüü	Funktsioon
Lühiajaline temperatuurimuutus	Toatemperatuuri ajutine muutmine, kui see on vajalik
TööTsoonRežiim	Kütte töörežiimi valimine: Graafiku koostamine, käsitsi või külmumisvastane
Man TsRuumTempSättep	Toatemperatuuri käsitsi määramine fikseeritud seadele
Küttegraafik	Ajaprogrammi loomine (lubatud on kuni 3 programmi). Vaata: Ajaprogrammi loomine, lehekülg 13
Määrake küttetegevuste temperatuurid	Toatemperatuuri määramine ajaprogrammi igale tegevusele
Ajaprogrammi valik	Ajaprogrammi valimine (3 võimalust)
Puhkepäevarežiim	Oma puhkuse algus- ja lõppaja ning vähendatud temperatuuri määramine sellele tsoonile
Tsooni sõbralik nimi	Kütteringi loomine või selle nime muutmine
Ikoon tsooni kuvam	Kütteringi ikooni valimine
TööTsoonRežiim	Kütteringi hetke töörežiimi vaatamine

#### Tab.8 Laiendatud menüü kütteringi konfigureerimiseks **O** Tsooni konfiguratsioon

#### 5.6 Tsooni toatemperatuuri muutmine



#### Joonis8 Tähe valimine



#### 5.6.1 Tsooni definitsioon

Tsoon on termin, mis kehtib erinevate hüdroringide kohta, nt RINGA, RINGB jne. See tähistab maja erinevaid ruume, mida teenindab sama küttering.

Tab.9 Kahe tsooni näide

	Tsoon	Tehase nimi
1	Tsoon 1	RINGA
2	Tsoon 2	RINGB

AD-3001404-01

#### 5.6.2 Tsooni nime ja sümboli muutmine

Tsoonidel on tehases määratud sümbol ja nimi. Tsooni nime ja sümbolit on võimalik muuta.

- 1. Valige selle tsooni paan, mida soovite muuta.
- 2. Valige Tsooni konfiguratsioon 🧔
- 3. Valige Tsooni sõbralik nimi

⇒ Kuvatakse tähtede, numbrite ja sümbolitega klaviatuur.

- 4. Muutke tsooni nime (max 20 tähemärki):
  - 4.1. Valige pöördnupuga täht, number või tegevus.
  - 4.2. Tähe, numbri või sümboli kustutamiseks valige 🗲.
  - Vajutage pöördnupule ✓, et tähte, numbrit või sümbolit kinnitada või korrata.
  - 4.4. Tühiku lisamiseks valige 🛏.

#### Joonis9 Kinnitamise märk



- 5. Kui nimi on sisestatud, valige ekraanil ✔ märk.
- 6. Valiku kinnitamiseks vajutage pöördnupule 🗸.
- 7. Valige pöördnupuga Ikoon tsooni kuvam.
- 8. Valiku kinnitamiseks vajutage 🗸 nuppu.
- ⇒ Kõik saadavalolevad ikoonid kuvatakse ekraanile.
   9. Valige pöördnupuga soovitud tsooni sümbol.
- Valige poor unapaga soovitud tsoorii sumbor.
   Valige his site site site set site set a site indexes site set and set
- Valiku kinnitamiseks vajutage pöördnupule

#### 5.6.3 Tsooni töörežiimi muutmine

Toatemperatuuri reguleerimiseks maja erinevates osades, on saadaval 5 töörežiimi:

- Valige selle tsooni paan, mida soovite muuta.
   ⇒ Avaneb Tsooni kiirvalimine menüü.
- 2. Valige soovitud töörežiim:

Tab.10 Töörežiimi	id
-------------------	----

Ikoon	Režiim	Kirjeldus
	Kavandamine	Toatemperatuuri juhib ajaprogramm
6	Käsitsi	Toatemperatuur on määratud fikseeritud seadega
<b>₽</b> ©	Lühiajaline temperatuurimuutus	Toatemperatuuri muudetakse ajutiselt
(Â)	Puhkepäevad	Toatemperatuuri vähendatakse puhkuseperioodiks, et energiat kokku hoida
<b>A</b>	Külmumiskaitse	Katla ja süsteemi kaitsmine külmumise eest talvel

#### 5.6.4 Ajaprogramm toatemperatuuri juhtimiseks

#### Ajaprogrammi loomine

Ajaprogrammi abil saate määrata päevadele ja päeva osadele erinevad toatemperatuurid. Toatemperatuur on seotud ajaprogrammi tegevusega.

## i Tähtis

Kokku on võimalik ühele tsoonile luua kuni kolm ajaprogrammi. Näiteks on võimalik luua programm nädala jaoks, kui te olete tavapärastel aegadel tööl ja programm nädalavahetuse jaoks, kui viibite enamasti kodus.

- 1. Valige selle tsooni paan, mida soovite muuta.
- 2. Valige <sup>(C)</sup> Tsooni konfiguratsioon > Küttegraafik.
- 3. Valige ajaprogramm, mida soovite muuta: Graafik 1, Graafik 2 või Graafik 3.
  - ⇒ Kuvatakse pühapäevaks planeeritud tegevused. Päeva viimane plaanipärane tegevus on aktiivne kuni järgmise päeva esimese tegevuseni. Esimesel käivitamisel on kõigil nädalapäevadel kaks standardtegevust: Kodu käivitub kell 6:00 ja Uni lõpeb kell 22:00.
- 4. Valige nädalapäev, mida soovite muuta.
  - A Nädalapäev
  - B Planeeritud tegevuste ülevaade
  - C Tegevuste loend

5. Vajadusel tehke järgmist:

- 5.1. Muutke planeeritud tegevuse käivitusaega ja/või tegevust.
- 5.2. Lisage uus tegevus.
- 5.3. Kustutage planeeritud tegevus (valige tegevus: Kustutage).5.4. Kopeerige nädalapäeva planeeritud tegevusi teistele
  - päevadele.
- 5.5. Muutke temperatuuri, mis on seotud tegevusega.





#### Tegevuse kirjeldus

Tegevus on termin, mida kasutatakse ajaprogrammi ajapesade programmeerimisel. Ajaprogramm määrab ruumitemperatuuri päeva vältel erinevate tegevuste tarvis. Iga tegevusega on seotud temperatuuri sättepunkt. Päeva viimane tegevus kehtib kuni järgmise päeva esimese tegevuseni.

Joonis11 Ajaprogrammi tegevused



Tab.11 Tegevuste näited

AD-3001403-01

	Tegevuse käivitamine	Tegevus	Temperatuuri sätte- punkt
1	6:30	Hommik	20 °C
2	9:00	Ära	19 °C
3	17:00	Kodu	20 °C
4	20:00	Õhtu	22 °C
5	23:00	Uni	16 °C

#### Tegevuse nime muutmine

Teil on võimalik muuta ajaprogrammi tegevuste nimesid.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Süsteemi seaded Q.
- 3. Valige Määrake küttetegevuste nimed.
  - ⇒ Kuvatakse loend 6 tegevuse ja nende standardnimedega.

Tegevus 1	Uni
Tegevus 2	Kodu
Tegevus 3	Ära
Tegevus 4	Hommik
Tegevus 5	Õhtu
Tegevus 6	Kohand

- 4. Valige tegevus.
- ⇒ Kuvatakse tähtede, numbrite ja sümbolitega klaviatuur.
- 5. Tegevuse nime muutmiseks:
  - 5.1. Tähe, numbri või sümboli kordamiseks vajutage pöördnupule
     ✓.
  - 5.2. Tähe, numbri või sümboli kustutamiseks valige 🗲.
  - 5.3. Tühiku lisamiseks valige 🛏.
- 6. Kui nimi on sisestatud, valige ekraanil ✓ märk.
- 7. Valiku kinnitamiseks vajutage pöördnupule ✓.

#### Ajaprogrammi aktiveerimine

Ajaprogrammi aktiveerimiseks on vajalik **Kavandamine** töörežiimi aktiveerimine. See aktiveerimine tehakse eraldi igale tsoonile.

- 1. Valige selle tsooni paan, mida soovite muuta.
- 2. Valige 📩 Kavandamine.
- 3. Valige ajaprogramm Graafik 1, Graafik 2 või Graafik 3.

#### 5.6.5 Küttetegevuste temperatuuride muutmine

Teil on võimalik muuta iga küttetegevuse temperatuuri.

- 1. Valige selle tsooni paan, mida soovite muuta.
- 2. Valige 📩 Määrake küttetegevuste temperatuurid.
- ⇒ Kuvatakse loend 6 tegevuse ja nende temperatuuridega.
- Valige tegevus.
- 4. Määrake küttetegevuse temperatuur.

#### 5.6.6 Toatemperatuuri ajutine muutmine

Sõltumata tsoonile valitud töörežiimist, on võimalik toatemperatuuri lühiajaliselt muuta. Pärast selle ajavahemiku möödumist jätkub valitud töörežiim.

## i Tähtis

Sellisel viisil saab toatemperatuuri muuta ainult juhul, kui paigaldatud on toatemperatuuri andur / termostaat.

- 1. Valige selle tsooni paan, mida soovite muuta.
- 2. Valige 🎬 Lühiaialine temperatuurimuutus.
- 3. Määrake kestus tundides ja minutites.
- 4. Määrake ajutine toatemperatuur.
  - ⇒ Lühiajaline temperatuurimuutus menüü kuvab kestuse ja ajutise temperatuuri.

#### 5.7 Sooja tarbevee temperatuuri muutmine

#### 5.7.1 Sooja tarbevee töörežiimi muutmine

Sooja tarbevee tootmiseks saab valida 5 töörežiimi vahel:

- 1. Valige paan [
  - ⇒ Avaneb **STV kiirvalimine** menüü.
- 2. Valige soovitud töörežiim:

#### Tab.12 VEE töörežiimid

Ikoon	Režiim	Kirjeldus		
<b>tr</b> ès	Kavandamine	Sooja tarbevee temperatuuri juhib ajaprogramm		
6	Käsitsi	Sooja tarbevee temperatuur on määratud fikseeritud seadega		
R	Sooja vee ajastiimul	Sooja tarbevee temperatuuri suurendatakse järkjärguliselt		
	Puhkepäevad	Sooja tarbevee temperatuuri vähendatakse puhkuseperioodiks, et energiat kokku hoida		
	Külmumiskaitse	Katla ja süsteemi kaitsmine külmumise eest talvel		

#### 5.7.2 Sooja tarbevee temperatuuri ajutine tõstmine

Sõltumata sooja tarbevee tootmise jaoks valitud töörežiimist, on võimalik sooja tarbevee temperatuuri lühiajaliselt muuta. Pärast seda perioodi langeb sooja tarbevee temperatuur **Vähendatud** sättepunktini.



Sooja tarbevee temperatuuri saab sellisel viisil muuta ainult juhul, kui paigaldatud on sooja tarbevee andur,

- 1. Valige paan [🕌].
- 2. Valige 🚔 Sooja vee ajastiimul.
- 3. Määrake kestus tundides ja minutites.
  - ⇒ Temperatuuri tõstetakse väärtuseni Vesi mugavus sättep.

Joonis12 Nädalapäev



#### 5.7.3 Ajaprogramm sooja tarbevee temperatuuri juhtimiseks

#### Ajaprogrammi loomine

Ajaprogramm võimaldab määrata erinevatele tundidele ja päevadele erinevad sooja tarbevee temperatuurid. Sooja tarbevee temperatuur on seotud ajaprogrammi tegevusega.



Kokku on võimalik luua kuni kolm ajaprogrammi. Näiteks on võimalik luua programm nädala jaoks, kui te olete tavapärastel aegadel tööl ja programm nädalavahetuse jaoks, kui viibite enamasti kodus.

- 1. Valige paan [💾].
- 2. Valige **O** Tsooni konfiguratsioon > Sooja tarbevee graafik.
- 3. Valige ajaprogramm, mida soovite muuta: Graafik 1, Graafik 2 või Graafik 3.
  - Kuvatakse pühapäevaks planeeritud tegevused. Päeva viimane plaanipärane tegevus on aktiivne kuni järgmise päeva esimese tegevuseni. Kuvatud on planeeritud tegevused. Esimesel käivitamisel on kõigil nädalapäevadel kaks standardtegevust: Mugavus käivitub kell 6:00 ja Vähendatud lõpeb kell 22:00.
- 4. Valige nädalapäev, mida soovite muuta.
  - A Nädalapäev
  - B Planeeritud tegevuste ülevaade
  - C Tegevuste loend
- 5. Vajadusel tehke järgmist:
  - 5.1. Muutke planeeritud tegevuse käivitusaega ja/või tegevust.
  - 5.2. Lisage uus tegevus.
  - 5.3. Kustutage planeeritud tegevus (valige tegevus: Kustutage).
  - 5.4. **Kopeerige** nädalapäeva planeeritud tegevusi teistele päevadele.
  - 5.5. Muutke temperatuuri, mis on seotud tegevusega.

#### VEE ajaprogrammi aktiveerimine

VEE ajaprogrammi aktiveerimiseks on vajalik **Kavandamine** töörežiimi aktiveerimine. See aktiveerimine tehakse eraldi igale tsoonile.

- 1. Valige paan [🕌].
- 2. Valige 📩 Kavandamine.
- 3. Valige VEE ajaprogramm Graafik 1, Graafik 2 või Graafik 3.

#### 5.7.4 Sooja tarbevee mugavustemperatuuri muutmine

Ajaprogrammis saab muuta sooja tarbevee mugavustemperatuuri.

- 1. Valige paan [#].
- Valige Vesi mugavus sättep: VEE temperatuur, kui sooja tarbevee tootmine on sisse lülitatud.
- 3. Määrake sooja tarbevee mugavustemperatuur.

Samuti saab muuta sooja tarbevee vähendatud temperatuuri kohast: **Tsooni konfiguratsioon > Sooja tarbevee seadeväärtused > Vesi alandat sättep**: VEE temperatuur, kui sooja tarbevee tootmine on välja lülitatud.

#### 5.8 Küttesüsteemi sisse- ja väljalülitamine

Selleks, et näiteks suve ajal energiat kokku hoida, võite katla küttefunktsiooni välja lülitada.

- 1. Valige paan [
- 2. Valige Sisse/välja küte.

16

AD-300138

#### 3. Valige järgnev seade:

- 3.1. Väljas küttefunktsiooni väljalülitamiseks.
- 3.2. Sees küttefunktsiooni uuesti sisselülitamiseks.



Tähtis

Kui küttefunktsioon on välja lülitatud, pole külmumiskaitse saadaval.

#### 5.9 Paigaldaja nime ja telefoninumbri lugemine

Paigaldaja saab juhtpaneelilt sisestada oma nime ja telefoninumbri. Kui paigaldajaga on tarvis ühendust võtta, siis on seda teavet võimalik sealt lugeda.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Süsteemi seaded. 📀 > .Paigaldaja andmed
  - ⇒ Kuvatakse paigaldaja nimi ja telefoninumber.

## 6 Juhised paigaldajale

## 6.1 Juurdepääs paigaldajatasandile



Mõned parameetrid, mis võivad mõjutada katla tööd, on kaitstud juurdepääsukoodiga. Neid parameetreid võib muuta ainult paigaldaja.

- 1. Valige paan [📲].
- 2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.
- 3. Valige pöördnupuga kood: 0012.
- 4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.
  - ⇒ Kui paigaldajatasand on lubatud, siis kuvatakse paani [∦] olekuks Väljas asemel Sees.
- 5. Paigaldajatasandilt lahkumiseks valige paan [ #].
- 6. Valige pöördnupuga Kinnitamine või Tühistamine.
- 7. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.

Kui juhtpaneeli ei kasutada 30 minuti vältel, siis väljub süsteem automaatselt paigaldajatasandilt.

#### 6.2 Paigaldise konfigureerimine paigaldajatasandil

Konfigureerige paigaldis, selleks vajutage ≔ nuppu ja valige **Paigaldise** seadete tegemine ∦. Valige juhtseade või juhtplokk, mida soovite konfigureerida:

#### Tab.13 CU-GH08

Ikoon	Tsoon või funktsioon	Kirjeldus
1111	CIRCA / CH	Küttering
<u>&lt;</u>	Gaasipõleti	Gaasikatel

#### Tab.14 SCB-10

Ikoon	Tsoon või funktsioon	Kirjeldus
	CIRCA	Küttering A
) سا	CIRCB	Küttering B
F.	DHW	Sooja tarbevee väline ring
11111	CIRCC	Küttering C
	0-10 V sisend	0–10 V sisendi signaal
	Digisisend	Digisisendi signaal
	Analoogsisend	Analoogsisendi signaal
₽Ĵ	Kaskaadi juhtimine B	Mitmest katlast koosneva kaskaadi haldamine
	Puhverpaagi graafik	Ühe või kahe anduriga puhverpaagi lubamine
	Välistemperatuur	Välisandur
	Oleku info	PCB SCB-10 juhtploki oleku teave

Tab.15 CU-GH08 või SCB-10 tsooni või funktsiooni kongifureerimine

Parameetrid, arvestid, signaalid	Kirjeldus
Parameetrid	Parameetrite määramine paigaldajatasandil
Arvestid	Arvestite lugemine paigaldajatasandil
Signaalid	Signaalide lugemine paigaldajatasandil
Edenenud parameetrid	Parameetrite määramine paigaldaja eritasandil

<sup>⇒</sup> Kui paigaldajatasand on keelatud, siis kuvatakse paani [∦] olekuks Sees asemel Väljas.

Parameetrid, arvestid, signaalid	Kirjeldus
Edenenud arvestid	Arvestite lugemine paigaldaja eritasandil
Edenenud signaalid	Signaalide lugemine paigaldaja eritasandil

#### 6.2.1 Paigaldaja andmete seadmine

Teil on võimalus oma nimi ja telefoninumber juhtpaneeli salvestada, et kasutaja saaks neid hiljem sealt vaadata.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Süsteemi seaded 😳 > Paigaldaja andmed.
- 3. Sisestage järgmised andmed:

Paigaldaja nimi	Paigaldaja nimi
Paigaldaja telefon	Paigaldaja telefoninumber

#### 6.2.2 Parameetrite seadmine

Seadme ja sellega ühendatud juhtmoodulite, andurite jne parameetreid ning seadeid saab paigaldamise konfigureerimiseks muuta.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige > Paigaldise seadete tegemine.
- 3. Valige tsoon või seade, mida soovite konfigureerida.
- 4. Parameetri muutmiseks valige **Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid**.
- 5. Parameetri muutmiseks kõrgemal paigaldajatasandil valige **Edenenud** parameetrid, kui see on võimalik.
  - A Parameetrid
    - Arvestid
    - Signaalid
    - Edenenud parameetrid
    - Edenenud arvestid
    - Edenenud signaalid
  - B Väärtuste või seadete loend

Katla juhtseade on seadistatud tavapärasemaid küttesüsteeme arvestades. Need seaded tagavad katla tõhusa töö peaaegu igasugustes küttesüsteemides. Vajaduse korral võib kasutaja või paigaldaja parameetreid optimeerida.



Tehaseseadete muutmine võib katla tööomadusi halvendada.



Lisateavet vt Parameetrite loend, lehekülg 56

## 6.2.3 Katla parameetrite vahetamine, kui SCB-10 on paigaldatud

Kui katlale on paigaldatud SCB-10 juhtpaneel, tuleb paigaldajatasandil kontrollida ja vajaduse korral muuta järgmisi katla CU-GH08 parameetreid,

Joonis14 Parameetrid, arvestid, signaalid



Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Reguleeri- mine
CP020	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	0

#### Tab.16 Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > CIRCA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

#### Tab.17 Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Gaasipõleti > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Reguleeri- mine
AP102	Katla pumba funkts	Katlapumba kui tsoonipumba või süsteemipumba konfiguratsioon (toite kadudeta kollektor)	0 = Ei 1 = Jah	0

Tab.18 Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Tarbevee boiler > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Μ

F

Q

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Reguleeri- mine
DP007	Vee 3-Tventiil Ootel	3-T ventiili asend ooterežiimis	0 = KS asend 1 = VESI asend	0

#### 6.2.4 Küttesüsteemi maksimumkoormuse seadmine

Vaadake koormuse ja kiiruse vahelise suhte diagramme maagaasi puhul. Kiirust saab muuta **GP007** parameetri abil.

Joonis15 Koormus AMC Pro 45



Joonis16 Koormus AMC Pro 65



- M Max soojusvõimsus
- F Tehaseseade
- Q Sisendvõimsus (Hi) (kW)

Max soojusvõimsus

R Ventilaatori kiirus (p/min)

Sisendvõimsus (Hi) (kW)

Tehaseseade

R Ventilaatori kiirus (p/min)

#### Joonis17 Koormus AMC Pro 90



#### Joonis18 Koormus AMC Pro 115



M Max soojusvõimsus

**F** Tehaseseade

Μ

F

0

Q Sisendvõimsus (Hi) (kW)

Max soojusvõimsus Tehaseseade

Sisendvõimsus (Hi) (kW)

R Ventilaatori kiirus (p/min)

R Ventilaatori kiirus (p/min)

#### 6.2.5 Küttekõvera seadmine

Kui paigaldisega on ühendatud välistemperatuuri andur, juhib välistemperatuuri ja keskkütte voolutemperatuuri suhet küttekõver. Seda kõverat saab vastavalt paigaldise vajadustele muuta.

- 1. Valige tsooni paan, mida soovite konfigureerida.
- 2. Valige Kontrollstrat.
- 3. Valige seade VälistemperPõhinev või VälisJaRuumitempPõh. ⇒ Tsooni seadmine menüüsse ilmub valik Küttekõver.
- 4. Valige Küttekõver.
  - ➡ Kuvatakse küttekõvera graafiline kuva.
- 5. Muutke järgmisi parameetreid:

eadec

Α	Kalle:	Küttekõvera kalle:		
		Põrandaküttering: kalle vahemikus 0,4 kuni 0,7		
		Radiaatorite küttering: kalle umbes 1,5		
В	Max:	Kütteringi maksimaalne temperatuur		
С	Alus:	Ümbritseva temperatuuri sättepunkt		
D	xx°C ; xx °C	Kütteringi voolutemperatuuri ja välistemperatuuri suhe. See teave on nähtav kogu kallaku vältel.		

#### 6.2.6 Pindmise kihi kuivatamine

Pindmise kihi kuivatamise funktsiooni kasutatakse püsiva temperatuuri või järjestikuste temperatuuritasemete tagamiseks põrandakütte peal oleva pindmise kihi kuivamise kiirendamiseks.

#### Joonis19 Küttekõver.



#### Tähtis

i

- Nende temperatuuride sätted peavad vastama pindmise kihi paigaldaja soovitustele.
- Selle funktsiooni aktiveerimine parameetri CP470 kaudu aktiveerib pindmise kihi kuivatamise funktsiooni püsikuva ja inaktiveerib kõik teised juhtfunktsioonid.
- Kui ühes ringluses on aktiveeritud pindmise kihi kuivatamise funktsioon, siis kõik teised ringlused ja sooja tarbevee ringlus jätkavad tööd.
- Pindmise kihi kuivatamise funktsiooni saab kasutada ahelates A ja B. Parameetri sätted tuleb teha PCB juhtplokil, mis juhib vastavat ahelat.

#### Joonis20 Pindmise kihi kuivatamise kõver



## i Tähtis

Igal südaöösel arvutatakse pindmise kihi kuivatamise algustemperatuuri sättepunkt uuesti ja määratakse järelejäänud päevade arv, mille möödumisel pindmise kihi kuivatamise funktsioon töötab.

#### 6.3 Paigaldise kasutuselevõtt

Kasutuselevõtu menüü näitab alammenüüsid ja teste, mis on vajalikud seadme kasutuselevõtuks.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Kasutuselevõtu menüü.
- Valige alammenüü, kus asuvad seaded, mida soovite muuta, või test, mida soovite kasutada.

#### 6.3.1 Korstnapühkijamenüü

Valige korstnapühkimise menüü avamiseks paan [🎍]. Kuvatakse menüü Vaheta laadimise testrežiimi :

#### Joonis21 Koormuse kontroll

- A Vaheta laadimise testrežiimi
- B Koormuse kontrolli režiim



Koormuse kontrolli režiimi va- hetamine	Seaded
Väljas	Test puudub
MiinimumEnergia	Osalise koormuse kontroll
MaksimumEnergiaCH	Täiskoormuse kontroll keskkütterežiimile
MaksimumEnergiaDHW	Täiskoormuse kontroll keskkütterežiimile + sooja tarbevee režiim

#### Tab.21 Koormuse kontrolli seaded

Koormuse kontrolli menüü	Seaded		
KorstnaRežOlek	Kontrolli käivitamiseks valige koormuse kontroll.		
VooluT	Jälgige keskkütte voolutemperatuuri		
Tagasivoolu T	Jälgige keskkütte tagasivoolu temperatuuri		
Vent tegelik p/min	Jälgige ventilaatori tegelikku kiirust		
Tegelik süütevool	Jälgige tegelikku süütevoolu		
Vent p/min Max Keskk	Reguleerige ventilaatori maksimumkiirust keskkütterežiimil		
Vent p/min Min	Reguleerige ventilaatori miinimumkiirust keskkütte + sooja tarbevee režiimil		
Vent p/min Käiv	Reguleerige ventilaatori kiirust käivitumisel		

#### Täiskoormuse kontrollimine

- 1. Valige paan [🎂].
- ⇒ Ilmub menüü Vaheta laadimise testrežiimi.
- 2. Valige MaksimumEnergiaCH kontroll.
  - A Vaheta laadimise testrežiimi
  - **B** MaksimumEnergiaCH
  - Täiskoormuse kontroll algab. Valitud koormuskontrolli režiim kuvatakse menüüs ja ekraani parempoolsesse ülemisse nurka ilmub ikoon .
- 3. Kontrollige koormuskontrolli seadeid ja vajaduse korral muutke. ⇒ Muuta saab ainult paksus kirjas kuvatud parameetreid.

#### Osalise koormuse kontrollimine

 Kui täiskoormuse kontroll on endiselt käimas, vajutage koormustesti režiimi muutmiseks nupule ✓.





## Joonis23 Osalise koormuse kontroll



 Kui täiskoormuse kontroll on lõppenud, valige korstnapühkimise menüü taaskäivitamiseks paan [3].

#### A Vaheta laadimise testrežiimi

#### B MiinimumEnergia

- Valige MiinimumEnergia kontoll menüüs Vaheta laadimise testrežiimi.
   ⇒ Osalise koormuse kontroll algab. Valitud koormuskontrolli režiim kuvatakse menüüs ja ekraani parempoolsesse ülemisse nurka ilmub ikoon .
- 4. Kontrollige koormuskontrolli seadeid ja vajaduse korral muutke. ⇒ Muuta saab ainult paksus kirjas kuvatud parameetreid.
- 5. Lõpetage osalise koormuse kontroll, selleks vajutage nupule **⑤**. ⇒ Kuvatakse teade Laadimistest(ide) töö seisatud!.

#### 6.3.2 Kasutuselevõtu seadete salvestamine

Kõik praegused seaded on võimalik juhtpaneelile salvestada. Neid seadeid saab seejärel vajadusel taastada (näiteks pärast juhtseadme vahetamist).

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- Valige > Täpsem hooldusmenüü > Salvesta kasutuselevõtu seadeteks.
- 3. Seadete salvestamiseks valige Kinnitamine .

Kui olete kasutuselevõtu seaded salvestanud, muutub suvand Lähtesta kasutuselevõtu seaded menüüs Täpsem hooldusmenüü kättesaadavaks.

#### 6.4 Paigaldise korrashoidmine

#### 6.4.1 Hooldusteatise vaatamine

Kui ekraanile kuvatakse hooldusteatis, on võimalik vaadata teatise üksikasju.

- 1. Valige paan [💃].
  - ⇒ Avaneb **Kuva hooldusteade** menüü.
- 2. Valige parameeter või väärtus, mida soovite vaadata.

#### 6.4.2 Mõõdetud väärtuste lugemine

Juhtseade registreerib pidevalt katlast ja ühendatud anduritest pärinevaid erinevaid väärtusi. Neid väärtusi saab lugeda katla juhtpaneelilt.

- 1. Valige paan [ 🕌].
- 2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.
- 3. Valige pöördnupuga kood: 0012.
- 4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.
- ⇒ Kui paigaldajatasand on lubatud, siis kuvatakse paani [∦] olekuks Väljas asemel Sees.
- 5. Vajutage nuppu ≔.
- Valige > Paigaldise seadete tegemine.
- 7. Valige tsoon või seade, mida soovite vaadata.
- Valige Parameetrid, arvestid, signaalid > Arvestid või Signaalid, et vaadata arvestit või signaali.

#### Joonis24 Paigaldajatasand



AD-3001378-02

Joonis25 Parameetrid, arvestid, signaalid Parameetrid Α -Arvestid Signaalid -Edenenud parameetrid -**Edenenud** arvestid **Edenenud signaalid** Väärtuste või seadete loend В ⊕ Lisateavet vt Mõõdetud väärtuste loend, lehekülg 77 В

AD-3000936-01

AD-3000936-01

#### 6.4.3 Tootmis - ja tarkvarateabe vaatamine

Teil on võimalus vaadata seadme ja kõikide ühendatud seadmete tootmiskuupäevi, riistvara- ning tarkaraversioone.

 Signaali või arvesti vaatamiseks kõrgemal paigaldajatasandil valige Edenenud arvestid või Edenenud signaalid, kui see on võimalik.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Versiooni info.
- Valige seade, juhtpaneel või ühendatud seade, mille andmeid soovite vaadata.
  - A Valige seade, juhtpaneel või ühendatud seade
  - B Teabeloend
- 4. Valige teave, mida soovite vaadata.



Kui aktiivne on vähendatud sooja tarbevee temperatuuriga ajaprogramm, siis on teil võimalus ajutiselt tõsta sooja tarbevee temperatuuri, nt sooja tarbevee tootmise katsetamiseks.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Paigaldise seadete tegemine > Sisemine VESI > Sooja vee ajastiimul.
- 3. Valige Ajutise ülekirjutamise kestus .
- 4. Määrake kestus tundides ja minutites.
  - ⇒ Sooja tarbevee temperatuuri tõstetakse temperatuurile Vesi mugavus sättep.

Ajutist ülekirjutamist saab kustutada või tühistada, selleks valige Lähtesta.

#### 6.5 Seadete lähtestamine või taastamine

#### 6.5.1 Konfiguratsiooniväärtuste CN1 ja CN2 lähtestamine

Veateate märguande peale või juhtseadme vahetamisel tuleb konfiguratsiooniväärtused lähtestada. Konfiguratsiooniväärtused leiate seadme andmeplaadilt.



B

#### Joonis27 Konfiguratsiooniväärtused



- A Valige juhtseade
- B Lisateave
- **C** Konfiguratsiooniväärtused
- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Täpsem hooldusmenüü > Määrake konfiguratsiooniväärtused.
- 3. Valige juhtseade, mida soovite lähtestada.
- 4. Valige ja muutke CN1 seadet.
- 5. Valige ja muutke CN2 seadet.
- 6. Muudetud väärtuste kinnitamiseks vajutage Kinnitamine.

#### 6.5.2 CAN-maatriksi automaatne tuvastamine

Kui juhtpaneel on vahetatud või katlalt eemaldatud, tuleb seda funktsiooni kasutada kõigi CAN-siiniga ühendatud seadmete tuvastamiseks.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Täpsem hooldusmenüü > Automaattuvastus.
- 3. Automaattuvastuseks valige Kinnitamine.

#### 6.5.3 Kasutuselevõtu seadete taastamine

See suvand on saadaval ainult siis, kui kasutuselevõtu seaded salvestati juhtpaneeli ja teil on õigus neid seadeid taastada.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Täpsem hooldusmenüü > Lähtesta kasutuselevõtu seaded.
- 3. Kasutuselevõtu seadete taastamiseks valige Kinnitamine .

#### 6.5.4 Tehaseseadete lähtestamine

Katelt on võimalik lähtestada tehaseseadetele.

- 1. Vajutage nuppu ≔.
- 2. Valige Täpsem hooldusmenüü > Lähtesta tehaseseaded.
- 3. Tehaseseadete taastamiseks valige Kinnitamine .

#### 7 Paigaldise näited

#### 7.1 Juurdepääs laienduskarbile





Kui katla ühenduskarbis pole (valikulise) PCB laiendusjuhtploki paigaldamiseks piisavalt ruumi, paigaldage PCB juhtplokk elektroonika laienduskarpi, mis on saadaval lisavarustusena.

- 1. Vabastage korpuse kate.
- 2. Eemaldage kate.
- 3. Paigaldage PCB laiendusjuhtplokk vastavalt kaasasolevatele juhistele.

Laienduskarpi on paigaldatud järgmised seadmed:

• PCB juhtplokk SCB-10.

AD-4000062-01

#### 7.2 PCB - SCB-10 laiendusjuhtploki ühendusvõimalused

SCB-10 PCB juhtplokiga saab ühendada eri küttetsoone.

- 2 (sequ) tsooni juhtimine, mis on paigaldatud konnektorile X15
- kolmanda segamisega tsooni juhtimine PCB juhtploki (= lisavarustus) kaudu, mis on paigaldatud ühenduspesale X8
- sooja tarbevee (VESI) tsooni juhtmimine
- kaskaadpaigutus (anduri lisamine andurisüsteemile 1 või 2)

#### Tähtis i

- · Kui katlal on SCB-10 PCB juhtplokk, siis tuvastab katla automaatne juhtseade selle automaatselt.
- · Selle juhtpaneeli eemaldamisel kuvab katel veakoodi. Selle vea vältimiseks teostage kohe pärast laienduskaardi eemaldamist automaattuvastus.



#### Joonis29 SCB-10 PCB juhtplokk

1

2

- 7 Seguklapp ring B
- 8 Pump ja kaitsetermostaat ring B
- 9 Seguklapp ring A
- 10 Pump ja kaitsetermostaat ring A
- 11 Süsteemiandur 1
- 12 Süsteemiandur 2
- 13 Sooja tarbevee andur
- 14 Vooluandur ring C
- 15 Vooluandur ring B

#### 7.3 SCB-10 tsoonifunktsioonid

- **16** Vooluandur ring A
- **17** Sundvooluga titaananood
- 18 Ühenduspesad Mod-BUS
- 19 Kodeerimisratas, valib kütteseadme järjekorranumbri kaskaadis Mod-Bus
- 20 S-BUS ühenduspesa
- 21 lõppühendus L-BUS ühendusele
- 22 L-BUS ühendus juhtseadmega (CU-GH08)
- 23 S-BUS kaabli ühenduspesa

AD249 võimalusega SCB-10 juhtplokil on järgmised põhifunktsioonid koos tsooni vaikeseadetega:

- küttering CIRCA1, mille parameeter **CP020** on seatud väärtusele Otse küttering küttering
- küttering CIRCB1, mille parameeter CP021 on seatud väärtusele Keelatud
- küttering DHW1, mille parameeter CP022 on seatud väärtusele Keelatud
- küttering CIRCC1, mille parameeter CP023 on seatud väärtusele Keelatud
- küttering AUX1, mille parameeter CP024 on seatud väärtusele Keelatud

Konkreetse paigaldise konfigureerimiseks kontrollige ja reguleerige kindlasti valitud tsoonide parameetriseadeid. Tsoonifunktsioonide tabel näitab, millised parameetriseaded on milliste tsoonide jaoks saadaval.

#### Tab.22 Tsoonifunktsiooni parameetri seade

Tsoon	CIRCA 1 <sup>(1)</sup>	CIRCB 1 <sup>(1)</sup>	DHW 1 <sup>(1)</sup>	CIRCC 1 <sup>(1)(2)</sup>	AUX 1 <sup>(1)(2)</sup>
Parameeter tsoonifunktsiooni	CP02 <b>0</b> <sup>(3)</sup>	CP021 <sup>(3)</sup>	CP02 <b>2</b> <sup>(3)</sup>	CP02 <b>3</b> <sup>(3)</sup>	CP02 <b>4</b> <sup>(3)</sup>
seadmiseks					
0 = Keelatud	x	x	x	x	х
1 = Otse küttering	x	х		x	
2 = Segamisega küttering	x	х		x	
3 = Bassein	x	x		x	
4 = Kõrge temperatuur	x	х		x	
5 = Kalorifeer	x	х		x	
6 = Sooja tarbeveeboiler	x	x	x	x	х
7 = VESI elektriküte	x	х		x	
8 = Ajaprogramm	x	х	x	x	х
9 = Kütteprotsess	x	x	x	x	х
10 = Kihiline boiler			x		
11 = Sisemine veeboiler	x	x	x	x	х
(1) Number viitab ringi numbrile, mida saab seada pöördnupuga juhtplokil SCB-10.					

(2) Koos AD249 võimalusega.

(3) Parameetri viimane number on seotud tsooniga. Koodi saab kasutada ühendusnäidete parameetriseadete tuvastamiseks.

#### Joonis30 Pöördnupp



Pöördnuppu saab kasutada mitme SCB-10 tuvastamiseks, nt kaskaadi puhul. Pöördnupu vaikeasend on 1. Sellisel juhul kuvatakse tsoon A kui CIRCA1 (ring A 1).

Tab.23 Tsoonifunktsiooni seadete selgitus

Tsooni seade	Selgitus
0 = Keelatud	Eemaldage ringi kuva, ring ei ole kasutusel, kuid selle pumba väljundit saab kasutada ole- ku väljundina.
1 = Otse küttering	Seade küttepumba haldamiseks valitud tsoonil, jahutus ei ole võimalik.
2 = Segamisega küttering	Seade ventiili ja pumba haldamiseks vooluanduriga, kütmisel või jahutamisel (nt põranda- küte).
3 = Bassein	Seade basseini soojuspumba haldamiseks vastavalt vooluandurile (kui andur on olemas) ja ka basseinifiltri pumbale.
4 = Kõrge temperatuur	Seade pumba haldamiseks, kütab 365 päeva koos programmi ajaga, suvel peatusteta
5 = Kalorifeer	Seade pumba haldamiseks, soojendamiseks ja värskendamiseks
6 = Sooja tarbeveeboiler	Seade pumba ja anduri haldamiseks sooja tarbevee jaoks
7 = VESI elektriküte	Seade pumba ja anduri haldamiseks ja ventiili konnektori kasutamiseks paagi elektrilise takistuse relee juhtimiseks. Suverežiimile lülitumisel lülitub paak automaatselt elektrikütte- le.
8 = Ajaprogramm	Seade pumba konnektoritele ajagraafiku loomiseks.
9 = Kütteprotsess	Seade pumba haldamiseks, kütab 365 päeva 24/24, suvel peatusteta, prioriteet kõikidel ringidel. Katel eemaldab kõik kaitsed, et minimaalse aja vältel toota maksimaalse võimsusega
10 = Kihiline boiler	Seade sooja tarbevee kahe anduriga haldamiseks, paagi ülemine andur (Tsyst 1 või 2) käivitab kütmise ja paagi alumine andur (Tdhw) kütmise seiskamise.
11 = Sisemine veeboiler	Seade sooja tarbevee haldamiseks sisemise paagiga kateldele.

#### 7.4 SCB-10 0-10 V sisendi funktsiooni seadmine

SCB-10 plokil on 0-10 V sisendi juhtimiseks on kolm võimalust:

- sisendi funktsiooni keelamine.
- sisend on temperatuuripõhine.
- sisend on soojusvõimsuse põhine

Tab.24	≔ nupp > Pa	aigaldise seadete	tegemine >	• SCB-10 >	0-10 V	sisend >	Parameetrid
--------	-------------	-------------------	------------	------------	--------	----------	-------------

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria
EP014	NutiJP f 10V mod sis	Nutika juhtploki funktsioon 10 V modulatsiooni sisend	0 = Väljas 1 = TemperatuuriKontr 2 = VõimsuseKontr
EP030	Min Sättep T 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks min sättepunkti temperatuuri 0-10 V jaoks.	0 °C - 100 °C
EP031	Min Sättep T 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks max sättepunkti temperatuuri 0-10 V.	0,5 °C - 100 °C
EP032	Min Stp võims 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks min sättepunkti võimsuse 0-10 V jaoks.	0 % - 100 %
EP033	Max Stp võims 0-10V	Seab max sättepunkti võimsuse 0-10 V jaoks.	5 % - 100 %
EP034	Min Stp pinge 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks min sättepunkti pinge 0-10 V jaoks.	0 V - 10 V
EP035	Max Stp pinge 0-10V	Seab max sättepunkti pinge 0-10 V jaoks.	0 V - 10 V

#### Joonis31 Temperatuuri regulatsioon



#### 7.4.1 Analoogne temperatuuri regulatsioon (°C)

- 1 Katel sees
- 2 Parameeter CP010
- 3 Max voolu temperatuur
- 4 Arvestatud väärtus

0–10 V signaal kontrollib katla varustustemperatuuri. See kontroller moduleerib voolutemperatuuri põhjal. Väljund varieerub miinimum- ja maksimumväärtuse vahel vastavalt kontrolleri arvutatud voolu temperatuuri sättepunktile.

Tab.25	Temperatuuri regulatsioon
--------	---------------------------

Sisendsignaal (V)	Temperatuur (°C)	Kirjeldus
0–1,5	0–15	Katel väljas
1,5–1,8	15–18	Hüsterees
1,8–10	18–100	Soovitud temperatuur

#### 7.4.2 Analoogne väljundipõhine kontroller

0 - 10 V signaal kontrollib katla väljundit. See kontroller moduleerib soojusvõimsuse põhjal. Miinimumväljund on seotud katla modulatsioonisügavusega. Väljund varieerub miinimum- ja maksimumväärtuse vahel vastavalt kontrolleri määratud väärtusele.

Tab.26 Kontrollimine soojusvõimsuse põhjal

Sisendsignaal (V)	Soojusvõimsus (%)	Kirjeldus
0–2,0	0	Katel väljas
2,0–2,2	0	Küttevõimsus
2,0–10	0–100	Soovitud soojusvõim-
		sus

#### 7.5 Kaskaadi juhtimine

Kui peakatlale on paigaldatud Diematic Evolution, on võimalik kaskaadis hallata kuni 7 Inicontrol 2-ga varustatud katelt. Süsteemiandur on ühendatud peakatlaga. Kõik kaskaadis olevad katlad on ühendatud S-BUS kaabli abil. Katlad nummerdatakse automaatselt.

- A Peakatel on nr 1.
- B Esimene alluv katel on nr 3 (nr 2 pole).
- **C** Teine alluv katel on nr 4 jne.

Kaskaadi juhtimise haldamiseks on kaks võimalust.

- Lisakatelde lisamine järgemööda (traditsiooniline juhtimine).
- Lisakatelde lisamine ühekorraga (paralleelne juhtimine).

AD-3000964-01

ĥ

50

С

Tab.27 ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Kaskaadi juhtimine B > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Mudeliseeria
NP006	Kaskaadi tüüp	Katelde kaskaad lisamisel järjest või paralleelselt, katlad töötavad üheaegselt	0 = Traditsiooniline 1 = paralleelne
NP009	KaskVaheAsteAeg	Sisse- ja väljalülituse ajastus kaskaadi tootja jaoks	1 Minutid - 60 Minutid
NP011	KaskaadTüüpAlgo	Valik Kaskaadi algoritmi tüüp, temperatuuri võimsus	0 = Temperatuur 1 = Võimsus

## Joonis32 Kaskaadi numeratsioon

ĥ

50

د⊈ً^∙

Joonis33 Traditsiooniline kaskaadjuhtimise haldus







- 1 Esimene katel käivitub, kui süsteemi temperatuur on 3°C alla sättepunkti.
- 2 Kui ΔT< 6K ja süsteemi temperatuur on endiselt enam kui 3°C alla sättepunkti, käivitub 4 minuti pärast teine katel.</p>
- 3 Kui ΔT< 6K ja süsteemi temperatuur on endiselt enam kui 3°C alla sättepunkti, käivitub 8 minuti pärast kolmas katel.
- 4 Esimene katel seiskub, kui süsteemi temperatuur on 3°C üle sättepunkti.
- 5 Kui ΔT< 6K ja süsteemi temperatuur on endiselt rohkem kui 3°C üle sättepunkti, seiskub 4 minuti pärast teine katel.
- 6 Kui ΔT< 6K ja süsteemi temperatuur on endiselt rohkem kui 3°C üle sättepunkti, seiskub 8 minuti pärast kolmas katel.
- 1 Kõik kaskaadis olevad katlad käivituvad, kui süsteemi temperatuur on 3°C alla sättepunkti.
- 2 Esimene katel seiskub, kui süsteemi temperatuur on 3°C üle sättepunkti.
- **3** Kui ΔT< 6K ja süsteemi temperatuur on endiselt rohkem kui 3°C üle sättepunkti, seiskub 4 minuti pärast teine katel.
- 4 Kui ΔT< 6K ja süsteemi temperatuur on endiselt rohkem kui 3°C üle sättepunkti, seiskub 8 minuti pärast kolmas katel.

Temperatuuri tüüpi kaskaadi algoritm; töötavale katlale saadetud sättepunkt on:

- Võimsus; päringu saadavad tsoonid.
- Temperatuur; võimsuse sättepunkti päringu saadavad tsoonid + veaarvutus.

Võimsustüüpi kaskaadi algoritm; töötavale katlale saadetud sättepunkt on:

- Võimsus; vastavalt PI algoritmidele.
- Temperatuur; -90 °C

#### 7.6 Ühendusskeemid

#### 7.6.1 Kasutatavad sümbolid

Tab.28 Hüdraulika vooludiagrammi sümbolite selgitus

Sümbol	Selgitus
	Tagasivoolutoru
	Pealevoolutoru
	Seguklapp
	Pump
	Soe tarbevesi
Ŷ	Kontakti loomine
۵	Välistemperatuuri andur
-6-1	Andur
	Kaitsetermostaat
	Ruumitermostaat

Sümbol	Selgitus
	Plaatsoojusvaheti
	Kaitsegrupp
	Hüdrauliline ühtlusti (pudel)
	Lisakatel
▼▲ I	Primaarse kütteringi ühendus
	Päikeseenergia kollektor
	Sooja tarbevee akupaak
	Titaananood <sup>(1)</sup>
	Elektriline kütteelement
分	Dušš
$\bigcirc$	Küttetsoon
	Põrandaküte
	Põrandakütte kollektor
	Õhkküte
(1) Paigaldatud sooja tarbevee	Bassein paaki.

Joonis35 1 katel + 1 otsetsoon + sooja tarbevee (VESI) tsoon



7725095 - v.01 - 18062019

Joonis36 1 katel + 1 otsetsoon + segutsoon



Sellise ühenduse puhul on kõik SCB-10 laienduskaardi tehaseseaded sobivad.

Joonis37 1 katel + 1 segutsoon + sooja tarbevee (VESI) tsoon



Sellise ühenduse puhul on kõik SCB-10 laienduskaardi tehaseseaded sobivad.

Joonis38 1 katel + 1 otsetsoon + 1 segutsoon + sooja tarbevee (VESI) tsoon



## i Tähtis

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse SCB-10 PCB juhtploki X8 konnektorile täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).
Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP022	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	10

### Tab.29 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > DHWA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

### Tab.30 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > AUX > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	8

#### 7.6.6 Ühenduse näide 5

Joonis39 1 katel + puhverpaak + 3 segutsooni + sooja tarbevee (VESI) tsoon



D Segutsoon - CircB1 (põrandaküte)

i

38

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse X8 konnektorile SCB-10 täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).

leiate katla ühenduskarbist

Tähtis

Tab.31 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > **Passiivpuhver 2andur** > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
BP001	Puhverpaagi tüüp	Puhverpaagi tüüp	0 = Keelatud 1 = ÜksAndur 2 = KaksAndurit	2

Tab.32	∦ Sees > ≔ >	Paigaldise	seadete tegemine 3	> SCB-10 > CIRCA1 >	> Parameetrid,	arvestid, si	ignaalid >	Parameetrid
--------	--------------	------------	--------------------	---------------------	----------------	--------------	------------	-------------

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP000	Max peale T vahemik	Maksimaalne pealevoolu temperatuuri sättepunkti vahemik	7 °C - 100 °C	50
CP010	Pealevoolu temp.vahe	Pealevoolu temp. sättepunkti vahemik, kasutatakse kui vahemik on fikseeritud voolu sättepunktile.	7 °C - 100 °C	40
CP020	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	2
CP230	Tsoon Küttekõver	Tsooni küttekõvera temperatuurivahemik	0 - 4	0,7



Joonis40 1 katel + 1 segutsoon + 1 otsetsoon + basseini tsoon + sooja tarbevee (VESI) tsoon



С Otsetsoon - RingA1 (ventilaatori konvektor)

- F VESI tsoon - VESI A (kihiline kalorifeer - 2 andurit)

#### Tähtis

i

40

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse SCB-10 PCB juhtploki X8 konnektorile täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP020	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	5

### Tab.33 ∦Sees > = > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > CIRCA1> Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

### Tab.34 ∦Sees > == > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > CIRCC1 > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP023	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	3

#### Tab.35 ∦Sees > = > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > DHWA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP022	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	10

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	8

Tab.36	∦ Sees > ≔ >	Paigaldise sea	dete tegemine >	SCB-10 > AUX >	Parameetrid,	arvestid,	signaalid	> Parameetrid
--------	--------------	----------------	-----------------	----------------	--------------	-----------	-----------	---------------



Joonis41 1 katel (A) + hüdrauliline ühtlusti (pudel) + 2 segurühma (B, C) + katlarühm (D)



# i Tähtis

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse SCB-10 PCB juhtploki X8 konnektorile täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP020	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 Keelatud 1 Otse küttering 2 Segamisega küttering 3 Bassein 4 Kõrge temperatuur 5 Kalorifeer 6 Sooja tarbeveeboiler 7 VESI elektriküte	0
			8 Ajaprogramm 9 Kütteprotsess 10 Kihiline boiler 11 Sisemine veeboiler 31 VESI FWS Välis	

## Tab.37 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine >SCB-10 > CIRCA1> Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

### Tab.38 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > DHWA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP022	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	10

#### Tab.39 ∦Sees > == > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > AUX > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	8







# i Tähtis

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse SCB-10 PCB juhtploki X8 konnektorile täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP000	Max peale T vahemik	Maksimaalne pealevoolu temperatuuri sättepunkti vahemik	7 °C - 100 °C	50
CP010	Pealevoolu temp.vahe	Pealevoolu temp. sättepunkti vahemik, kasutatakse kui vahemik on fikseeritud voolu sättepunktile.	7 °C - 100 °C	40
CP020	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 Keelatud 1 Otse küttering 2 Segamisega küttering 3 Bassein 4 Kõrge temperatuur 5 Kalorifeer 6 Sooja tarbeveeboiler 7 VESI elektriküte 8 Ajaprogramm 9 Kütteprotsess 10 Kihiline boiler 11 Sisemine veeboiler 31 VESI FWS Välis	2
CP230	Tsoon Küttekõver	Tsooni küttekõvera temperatuurivahemik	0 - 4	0,7

Tab.40	¦∦Sees > ≔ :	> Paigaldise	seadete tegemine	e >SCB-10 >	· CIRCA1>	Parameetrid,	arvestid,	signaalid >	Parameetrid
--------	--------------	--------------	------------------	-------------	-----------	--------------	-----------	-------------	-------------

#### Tab.41 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > DHWA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kodeerimis- seade	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP022	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	10

#### Tab.42 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > AUX > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	8

Tab.43 ∦Sees > == > Paigaldise seadete tegemine >SCB-10 > Kaskaadi juhtimine B > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
AP083	Lubage ülema funkts	Selle seadise ülemfunktsionaalsuse lubamine süsteemi kontrolli S-siinil	0 = Ei 1 = Jah	1

Tab.44 ∦Sees > ≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > **Analoogsisend** > Parameetrid, arvestid, signaalid > Edenenud parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
EP036	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	2
EP037	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	3



#### 7.6.10 Ühenduse näide 12

Joonis43 1 katel + hüdrauliline ühtlusti (pudel) + 1 otsetsoon + 1 segutsoon + sooja tarbevee (VESI) tsoon

D Segamistsoon - RingB1 (põrandaküte)

leiate katla ühenduskarbist

#### Tähtis i

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse SCB-10 PCB juhtploki X8 konnektorile täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP022	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	10

#### Tab.45 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > VeeboilerA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

#### Tab.46 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > AUX > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	8

#### Tab.47 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Kaskaadi juhtimine B > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
AP083	Lubage ülema funkts	Selle seadise ülemfunktsionaalsuse lubamine süsteemi kontrolli S-siinil	0 = Ei 1 = Jah	1

#### Tab.48 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Analoogsisend > Parameetrid, arvestid, signaalid > Edenenud parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
EP036	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	2
EP037	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	3



Joonis44 2 katla kaskaad + hüdrauliline ühtlusti (pudel) + 1 segutsooni + sooja tarbevee (VESI) tsoon



#### Tähtis

i

50

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse X8 konnektorile SCB-10 täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP022	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	10

#### Tab.49 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > DHWA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

#### Tab.50 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > AUX > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	8

#### Tab.51 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Kaskaadi juhtimine B > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
AP083	Lubage ülema funkts	Selle seadise ülemfunktsionaalsuse lubamine süsteemi kontrolli S-siinil	0 = Ei 1 = Jah	1

#### Tab.52 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Analoogsisend > Parameetrid, arvestid, signaalid > Edenenud parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
EP036	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	2
EP037	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	3

#### 7.6.12 Ühenduse näide 16

Joonis45 2 katla kaskaad + hüdrauliline ühtlusti + 3 segutsooni + sooja tarbevee (VESI) tsoon



Segutsoon - CircC1 VESI tsoon - DHWA (kihiline kalorifeer - 2 andurit)



3 Pumba ühendus kaabliteX81 ja X112 kaudu, mille leiate katla B ühenduskarbist

#### Tähtis

G

i

Selle konfiguratsiooni jaoks paigaldatakse SCB-10 X8 konnektorile täiendav PCB juhtplokk (lisavarustus AD249).

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP000	Max peale T vahemik	Maksimaalne pealevoolu temperatuuri sättepunkti vahemik	7 °C – 100 °C	50
CP010	Pealevoolu temp.vahe	Pealevoolu temp. sättepunkti vahemik, kasutatakse kui vahemik on fikseeritud voolu sättepunktile.	7 °C – 100 °C	40
CP020	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	2
CP230	Tsoon Küttekõver	Tsooni küttekõvera temperatuurivahemik	0 – 4	0,7

Tab.53 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > CIRCA1 > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

#### Tab.54 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > DHWA > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP022	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	10

#### Tab.55 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > AUX > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 31 = VESI FWS Välis	8

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te-	
				gemine	
AP083	Lubage ülema funkts	Selle seadise ülemfunktsionaalsuse	0 = Ei	1	
		lubamine süsteemi kontrolli S-siinil	1 = Jah		

#### Tab.56 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Kaskaadi juhtimine B > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid

#### Tab.57 Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Analoogsisend > Parameetrid, arvestid, signaalid > Edenenud parameetrid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
EP036	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	2
EP037	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	3





Joonis46 4 katelt kaskaadis + hüdrauliline ühtlusti

- A Peakatel
- B:C:D: Alluv katel
- A-B:B-S-BUS kaabel (tarnitakse 2 takistiga; üks X5 C:C-D konnektoril SCB-10 ja üks viimasest katlast D tuleva GTW-25 PCB juphtploki konnektoril X3)

- 2 Pumba ühendus kaablite X81 ja X112 kaudu, mille leiate peakatla (A) ühenduskarbist
- 3 Pumba ühendus kaablite X81 ja X112 kaudu, mille leiate iga alluva katla (B, C, D) ühenduskarbist

Tab.58	Paigaldise seadete tegemine >	SCB-10 > Kaskaadi	juhtimine B > Parameetrid	, arvestid, signaalid > Parameetrid
--------	-------------------------------	-------------------	---------------------------	-------------------------------------

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Seadete te- gemine
AP083	Lubage ülema funkts	Selle seadise ülemfunktsionaalsuse lubamine süsteemi kontrolli S-siinil	0 = Ei 1 = Jah	1

# 8 Sätted

## 8.1 Sissejuhatus parameetri koodidesse





• Kõikides tabelites on kirjas parameetrite tehaseseaded.

- Tabelites on kirjas ka parameetrid, mis kehtivad ainult juhul, kui katel on ühendatud muude seadmetega nagu näiteks välisandur.
- Kõik võimalikud valikud on märgitud reguleerimisvahemikus. Katlal olevale ekraanile kuvatakse ainult seadme jaoks asjakohased seaded.

#### Tab.59 Navigeerimine paigaldaja põhitasandil

Tasand	Menüükaskaad		
Paigaldaja põhita- sand	≔ > Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid		
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Parameetrid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.			

Tab.60 Tehaseseaded paigaldaja põhitasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alamme- nüü	45	65	90	115
AP016	Sisse/välja küte	Keskkütte küttevõimsuse töötlemise lubamine või keelamine	0 = Väljas 1 = Sees	Gaasipõle ti	1	1	1	1
AP017	Sisse/välja vesi	Sooja tarbevee küttevõimsuse töötlemise lubamine või keelamine	0 = Väljas 1 = Sees	Gaasipõle ti	1	1	1	1
AP073	Suvi Talv	Välistemperatuur ülemine küttepiirang	10 °C - 30 °C	Välistemp eratuur	22	22	22	22
AP074	Sund- suverežiim	Kütmine on lõpetatud. Sooja vett säilitatakse. Suverežiimi seadmine	0 = Väljas 1 = Sees	Välistemp eratuur	0	0	0	0
AP083	Lubage ülema funkts	Selle seadise ülemfunktsionaalsuse lubamine süsteemi kontrolli S- siinil	0 = Ei 1 = Jah	Mandator y bus master	0	0	0	0
AP089	Paigaldaja nimi	Paigaldaja nimi		Mandator y bus master	None	None	None	None
AP090	Paigaldaja telefon	Paigaldaja telefoninumber		Mandator y bus master	0	0	0	0
AP107	Värviekraan Mk2	Värviekraan Mk2	0 = Valge 1 = Punane 2 = Sinine 3 = Roheline 4 = Oranž 5 = Kollane 6 = Lilla	Mandator y bus master	2	2	2	2
CP010	Pealevoolu temp.vahe	Pealevoolu temp. sättepunkti vahemik, kasutatakse kui vahemik on fikseeritud voolu sättepunktile.	0 °C - 90 °C	Otse tsoon	80	80	80	80
CP080	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	16	16	16	16
CP081	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	20	20	20	20
CP082	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	6	6	6	6
CP083	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	21	21	21	21
CP084	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	22	22	22	22
CP085	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	20	20	20	20
CP200	Man TsRuumTemp Sättep	Tsooni ruumitemperatuuri sättepunkti manuaalne reguleerimine	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	20	20	20	20
CP320	TööTsoonRež iim	Tsooni töörežiim	0 = Kavandamine 1 = Käsitsi 2 = Külmumisvastane 3 = Ajutine	Otse tsoon	1	1	1	1
CP510	Ajutine ruumiseadist	Ajutine toatemperatuuri sättepunkt tsooni kohta	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	20	20	20	20
CP550	Kamin	Kaminarežiim on aktiivne	0 = Väljas 1 = Sees	Otse tsoon	0	0	0	0

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alamme- nüü	45	65	90	115
CP660	Ikoon tsooni kuvam	Valikuikoon selle tsooni kuvamiseks	0 = Puudub 1 = Kõik 2 = Magamistuba 3 = Elutuba 4 = Töötuba 5 = Vabaõhu 6 = Köök 7 = Kelder 8 = Bassein 9 = DHW Tank 10 = Tarbevee elektriboil 11 = Kihiline veeboiler 12 = Katla siseboiler 13 = Ajaprogramm	Otse tsoon	3	3	3	3
DP060	VesiAjaprogra mmValik	Ajaprogramm mis on valitud sooja tarbevee kütmiseks.	0 = Graafik 1 1 = Graafik 2 2 = Graafik 3 3 = Jahutus	Sisemine veeboiler	0	0	0	0
DP070	Vesi mugavus sättep	Mugavustemperatuuri sättepunkt sooja tarbevee mahutile	40 °C - 65 °C	Sisemine veeboiler	60	60	60	60
DP080	Vesi alandat sättep	Alandatud temperatuuri sättepunkt sooja tarbevee mahutile	7 °C - 50 °C	Sisemine veeboiler	15	15	15	15
DP200	Vee režiim	Vee primaarse režiimi hetke tööseade	0 = Kavandamine 1 = Käsitsi 2 = Külmumisvastane 3 = Ajutine	Sisemine veeboiler	1	1	1	1
DP337	Puhkusel vee sättep	Puhkusel temperatuuri sättepunkt sooja tarbevee paagile	10 °C - 60 °C	Sisemine veeboiler	10	10	10	10

## Tab.61 Navigeerimine paigaldajatasandil

Tasand	Menüükaskaad						
Paigaldaja	≔ > Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid						
(1) Õigeks navigeerim	(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Parameetrid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.						

Tab.62 Tehaseseaded paigaldajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alamme- nüü	45	65	90	115
AP001	BL-sisendi säte	Blokeeriva sisendi säte (1: täisblokeerimine, 2: osablokeerimine, 3: kasutaja lähtestuse blokeerim)	<ul> <li>1 = Täielik blokeering</li> <li>2 = Osaline</li> <li>blokeering</li> <li>3 = Kasut</li> <li>lähtestlukust.</li> <li>4 = Elektriküte</li> <li>vabastat</li> <li>5 = Soojuspump</li> <li>vabastat</li> <li>6 = SP &amp; elekt.küte</li> <li>vaba</li> <li>7 = Kõrge, madal tariif</li> <li>8 = Ainult päikesek</li> <li>SP</li> <li>9 = Päikse SP ja</li> <li>elektr.</li> <li>10 = Nutivõrgustik</li> <li>valmis</li> <li>11 = Kütmine Jahutus</li> </ul>	Gaasipõle ti	1	1	1	1
AP003	Lõõriklapi Ooteaeg	Ooteaeg pärast põleti käsklust avada heitgaasiklapp	0 Sekundid - 255 Sekundid	Gaasipõle ti	0	0	0	0
AP006	Min veerõhk	Seade teavitab madalast veerõhust allpool seda väärtust	0 bar - 6 bar	Gaasipõle ti	0,8	0,8	0,8	0,8
AP008	Aja vabastussigna al	Seade ootab x sek (0=off) vabastuskontakti sulgumist, et käivitada põleti	0 Sekundid - 255 Sekundid	Gaasipõle ti	0	0	0	0
AP009	Põleti töötunnid	Põlemistunnid enne hooldusteate andmist	0 Tunnid - 51000 Tunnid	Gaasipõle ti	6000	6000	6000	6000
AP010	Hooldusteatis	Vajatava hoolduse tüüp põlemis- ja seesolekutundide põhjal	0 = Puudub 1 = Kohandat teavitamine 2 = ABC hooldusteatis	Gaasipõle ti	0	0	0	0
AP011	Hooldust, voolutoide	Seesolekutunnid hooldusteate andmiseks	0 Tunnid - 51000 Tunnid	Gaasipõle ti	35000	35000	35000	35000
AP063	KK Max süsteem	Maksimaalne voolutemperatuuri sättepunkt põleti tööks keskkütterežiimis	20 °C - 90 °C	Gaasipõle ti	90	90	90	90
AP079	Inertsi moodustumin e	Hoone inerts kasutatuna kuumutuskiiruse jaoks	0 - 15	Välistemp eratuur	3	3	3	3
AP080	Külmumine Min VälisT	Välistemperatuur, alla mida aktiveeritakse antifriis-kaitse	-60 °C - 25 °C	Välistemp eratuur	-10	-10	-10	-10
AP082	Lubage suveaeg	Talve- ja suveaja lubamine, et säästa talvel energiat	0 = Väljas 1 = Sees	Mandator y bus master	1	1	1	1
AP091	Välisanduri allikas	Kasutatava välisanduri ühenduse tüüp	0 = Automaatne 1 = Juhtmega andur 2 = Juhtmevaba andur 3 = Internetist mõõdetav 4 = Puudub	Välistemp eratuur	0	0	0	0

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alamme- nüü	45	65	90	115
AP108	Välisandur lubatud	Välisanduri funktsiooni lubamine	0 = Automaatne 1 = Juhtmega andur 2 = Juhtmevaba andur 3 = Internetist mõõdetav 4 = Puudub	Välistemp eratuur	0	0	0	0
CP000	Max peale T vahemik	Maksimaalne pealevoolu temperatuuri sättepunkti vahemik	0 °C - 90 °C	Otse tsoon	80	80	80	80
CP020	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 12 = Tööstuslik veeboiler 31 = VESI FWS Välis	Otse tsoon	1	1	1	1
CP060	Puhkuse	Soovitud ruumi tsooni	5 °C - 20 °C	Otse	6	6	6	6
CP070	Max alandus toaTPiir	Kütteringi max ruumitemperatuuri piirang alandatud režiimil, mis võimal. lülitamist mugavusrežiimile	5 °C - 30 °C	Otse tsoon	16	16	16	16
CP210	Ts KütteKTsP Mugavus	Ahela küttekõvera temperatuuri alumine mugavuspunkt	15 °C - 90 °C	Otse tsoon	15	15	15	15
CP220	Ts KütteKTsP Vähend	Ahela küttekõvera temperatuuri vähendatud alumine punkt	15 °C - 90 °C	Otse tsoon	15	15	15	15
CP230	Tsoon Küttekõver	Tsooni küttekõvera temperatuurivahemik	0 - 4	Otse tsoon	1,5	1,5	1,5	1,5
CP340	TüüpVähenda tÖöRežiim	Vähendatud öörežiimi tüüp, ahela kütmise seiskamine või jätkamine	0 = Peata küttenõudlus 1 = Jätka küttenõudlus	Otse tsoon	1	1	1	1
CP470	Pindmine kuivatus	Tsooni pindmise kihi kuivatamise programmi reguleerimine	0 Päevad - 30 Päevad	Otse tsoon	0	0	0	0
CP480	Pind kuivat algtemp.	Tsooni pindmise kihi kuivatamise programmi algtemperatuuri reguleerimine	20 °C - 50 °C	Otse tsoon	20	20	20	20
CP490	Pind kuiv lõpptemp.	Tsooni pindmise kihi kuivatamise programmi lõpptemperatuuri reguleerimine	20 °C - 50 °C	Otse tsoon	20	20	20	20
CP570	Ajaprogrammi valik	Kasutaja valitud tsooni ajaprogramm	0 = Graafik 1 1 = Graafik 2 2 = Graafik 3 3 = Jahutus	Otse tsoon	0	0	0	0

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alamme- nüü	45	65	90	115
CP730	Tsoon Küte Ül Kiir	Tsooni kütmiskiiruse valimine	0 = Eriti aeglane 1 = Aeglasem 2 = Aeglane 3 = Normaalne 4 = Kiire 5 = Kiirem	Otse tsoon	3	3	3	3
CP740	Tsooni jahutuskiirus	Tsooni jahutuskiiruse valimine	0 = Aeglasem 1 = Aeglane 2 = Normaalne 3 = Kiire 4 = Kiirem	Otse tsoon	2	2	2	2
CP750	TsMax eelsoojendae g	Tsooni max eelsoojendusaeg	0 Minutid - 240 Minutid	Otse tsoon	90	90	90	90
CP780	Kontrollstrat	Tsooni kontrollstrateegia valimine	0 = Automaatne 1 = RuumitemperPõhinev 2 = VälistemperPõhinev 3 = VälisJaRuumitempPõ h	Otse tsoon	0	0	0	0
DP004	LegionellaKal orifeer	Legionellarežiim veemahuti kaitseks	0 = Keelatud 1 = Nädalane 2 = Päevane	Tarbevee boiler	1	1	1	1
DP007	Vee 3-Tventiil Ootel	3-T ventiili asend ooterežiimis	0 = KS asend 1 = VESI asend	Tarbevee boiler	0	0	0	0
DP035	VeePumpKäiv itamine	Sooja tarbevee kütmiseks mahuti pumba käivitamine	-20 °C - 20 °C	Tarbevee boiler	-3	-3	-3	-3
DP150	VESI termostaat	Tarbevee termostaadi funktsiooni lubamine (0 : VESI andur, 1 : VESI termostaat)	0 = Väljas 1 = Sees	Tarbevee boiler	1	1	1	1
DP160	VeeLegionVa stSättep	Vee legionellatõrje sättepunkt	50 °C - 90 °C	Sisemine veeboiler	70	70	70	70
DP170	Puhkuse algusaeg	Puhkuserežiimi alguse ajatempel		Sisemine veeboiler	-	-	-	-
DP180	Puhkuserež. lõppaeg	Puhkuserežiimi lõpu ajatempel		Sisemine veeboiler	-	-	-	-
GP017	Max võimsus	Maksimaalne võimsus kilovattides	0 kW - 80 kW	Gaasipõle ti	71,5	103,6	124,5	140,9
GP050	Min võimsus	Miinimumvõimsus kilovattides RT2012 arvutamiseks	0 kW - 80 kW	Gaasipõle ti	4,7	6,7	10,8	11,4
PP015	Küttepumba järelaeg	Küttesüsteemi pumba järeljooksu aeg peale küttevajaduse lõppu; 99 = pump töötab pidevalt	0 Minutid - 99 Minutid	Gaasipõle ti	1	1	1	1

#### Tab.63 Navigeerimine laiendatud paigaldajatasandil

Tasand	Menüükaskaad
Laiendatud paigalda- jatasand	> ≔Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid > Edenenud parameetrid
(1) Õigeks navigeerimi	seks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Parameetrid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.

Tab.64	Tehaseseaded laiendatud paigaldajatasandil
100.04	i enaseseaueu iaienuatuu paigaiuajatasanun

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alamme- nüü	45	65	90	115
AP002	Man küttevõimsus	Manuaalse küttevõimsuse funktsiooni võimaldamine	0 = Väljas 1 = Sättepunktiga 2 = Tväline juhtimine	Gaasipõle ti	0	0	0	0
AP026	Sättep Man küttevõim	Voolutemperatuuri sättepunkt manuaalse küttevõimsuse jaoks	10 °C - 90 °C	Gaasipõle ti	40	40	40	40
AP056	Välisandur olemas	Välisanduri olemasolu lubamine/keelamine	0 = Välisandur puudub 1 = AF60 2 = QAC34	Välistemp eratuur	1	1	1	1
AP102	Katla pumba funkts	Katlapumba kui tsoonipumba või süsteemipumba konfiguratsioon (toite kadudeta kollektor)	0 = Ei 1 = Jah	Gaasipõle ti	0	0	0	0
AP111	CAN-liini pikkus	CAN-liini pikkus	0 = < 3 m 1 = < 80 m 2 = < 500 m	Mandator y bus master	0	0	0	0
CP130	VälistTTsooni	Tsoonile välisanduri määramine	0 - 4	Otse tsoon	0	0	0	0
CP240	TsoonRuumiS õlmMõju	Tsooni ruumisõlme mõju kohandus	0 - 10	Otse tsoon	3	3	3	3
CP250	KaliibRuumiS õlmTsoon	Tsooni ruumisõlme kaliibrimine	-5 °C - 5 °C	Otse tsoon	0	0	0	0
CP770	Tsoon Puhverdatud	Tsoon on puhverpaagi järel	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon	0	0	0	0
DP003	Max ventilaator Vesi	Ventilaatori maksimaalne kiirus sooja tarbevee tootmiseks	1000 p/min - 7000 p/min	Gaasipõle ti	5400	5600	6300	6700
DP005	VeemahutiVo oluThälve	Voolu sättepunkti hälve veemahuti laadimiseks	0 °C - 50 °C	Tarbevee boiler	20	20	20	20
DP006	HüstereesVee mahuti	Hüsterees veemahuti kütmise käivitamiseks	2 °C - 15 °C	Tarbevee boiler	5	5	5	5
DP020	Vee pump järel/3-T V	Sooja tarbevee pumba/3-T ventiili järeljooksu aeg pärast sooja tarbevee tootmist	0 Sekundid - 99 Sekundid	Gaasipõle ti	10	10	10	10
DP034	Veemahuti Hälve	Veemahuti anduri hälve	0 °C - 10 °C	Tarbevee boiler	2	2	2	2
DP140	Vee koormuse tüüp	Vee koormuse tüüp (0 : Kombi, 1 : üheotstarbeline)	0 = Kombi 1 = Üksik 2 = Kihiline balloon 3 = Protsessiküte 4 = Väline	Sisemine veeboiler Tarbevee boiler Gaasipõle ti	1	1	1	1
GP007	Vent p/min Max Keskk	Ventilaatori maksimumkiirus keskkütterežiimil	1400 p/min - 7000 p/min	Gaasipõle ti	5400	5600	6300	6800
GP008	Vent p/min Min	Ventilaatori maksimumkiirus keskkütte + sooja tarbevee režiimil	1400 p/min - 4000 p/min	Gaasipõle ti	1550	1600	1600	1750
GP009	Vent p/min Käiv	Ventilaatori kiirus seadme käivitumisel	1000 p/min - 4000 p/min	Gaasipõle ti	2500	2500	2500	2500
GP010	Gaasilüliti kontroll	Gaasi rõhulüliti kontroll sees/ väljas	0 = Ei 1 = Jah	Gaasipõle ti	0	0	0	0
GP021	Temp erinevus Modul	Kui delta T ületab seda piirväärtust, siis vähendage modulatsiooni	10 °C - 40 °C	Gaasipõle ti	25	25	25	20

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alamme- nüü	45	65	90	115
GP022	Keskm vooluT Tau	Tau tegur keskmise voolutemperatuuri arvutamiseks	1 - 255	Gaasipõle ti	1	1	1	1
PP014	Pump vähendus deltaT	Delta T moduleerimise vähendamine pumba modulatsiooni jaoks	0 °C - 40 °C	Gaasipõle ti	18	18	18	18
PP016	Küttepump max kiirus	Küttesüsteemi pumba maksimaalse kiiruse %	20 % - 100 %	Gaasipõle ti	100	100	100	100
PP017	Küttepump max tegur	Küttesüsteemi pumba kiirus minimaalsel võimsusel protsentidena pumba maksimumkiirusest	0 % - 100 %	Gaasipõle ti	100	100	100	100
PP018	Küttepump min kiirus	Küttesüsteemi pumba minimaalse kiiruse %	20 % - 100 %	Gaasipõle ti	30	30	30	30
PP023	Kütte temp. vahe	Küttesüsteemi temperatuuri vahe põleti käivitumiseks	1 °C - 10 °C	Gaasipõle ti	10	10	10	10

## 8.2.2 SCB-10 PCB laiendusjuhtploki seaded

#### i Tähtis Tabelis

Tabelis on kirjas parameetrite tehaseseaded.

#### Tab.65 Navigeerimine paigaldaja põhitasandil

Tasand	Menüütee							
Paigaldaja põhita- sand	≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid							
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Parameetrid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.								

#### Tab.66 Tehaseseaded paigaldaja põhitasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
AP074	Sund-suverežiim	Kütmine on lõpetatud. Sooja vett säilitatakse. Suverežiimi seadmine	0 = Väljas 1 = Sees	Välistempera tuur	0
AP077	Max kuvamistase	MK-I kuvatavate parameetrite ja signaalide maksimumtase	1 = Lõppkasutaja 2 = Paigaldaja 3 = Paigaldaja eri 4 = Labori testi andmed 5 = Kontrollib edenemist	Mandatory bus slave	3
AP081	Seadise lühinimi	Seadise lühinimi		Mandatory bus slave	S10
AP089	Paigaldaja nimi	Paigaldaja nimi		Mandatory bus master	
AP090	Paigaldaja telefon	Paigaldaja telefoninumber		Mandatory bus master	
CP010 CP011 CP012 CP013 CP014	Pealevoolu temp.vahe	Pealevoolu temp. sättepunkti vahemik, kasutatakse kui vahemik on fikseeritud voolu sättepunktile.	7 °C - 100 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	75

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP080 CP081 CP082 CP083 CP084 CP085	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	16
CP086 CP087 CP088 CP089 CP090 CP091	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	16
CP092 CP093 CP094 CP095 CP096 CP097	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	16
CP098 CP099 CP100 CP101 CP102 CP103	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	16
CP104 CP105 CP106 CP107 CP108 CP109	Kasutaja toatemp.	Kasutaja toatemperatuuri tsooni sättepunkt	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	16
CP140 CP141 CP142 CP143 CP144 CP145	RuumiJahutTemp Sättep	Tsooni ruumi jahutuse temperatuuri sättepunkt	20 °C - 30 °C	Segatud tsoon Kalorifeeri tsoon	30
CP146 CP147 CP148 CP149 CP150 CP151	RuumiJahutTemp Sättep	Tsooni ruumi jahutuse temperatuuri sättepunkt	20 °C - 30 °C	Segatud tsoon Kalorifeeri tsoon	30
CP152 CP153 CP154 CP155 CP156 CP157	RuumiJahutTemp Sättep	Tsooni ruumi jahutuse temperatuuri sättepunkt	20 °C - 30 °C	Segatud tsoon Kalorifeeri tsoon	30
CP158 CP159 CP160 CP161 CP162 CP163	RuumiJahutTemp Sättep	Tsooni ruumi jahutuse temperatuuri sättepunkt	20 °C - 30 °C	Segatud tsoon Kalorifeeri tsoon	30

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP164 CP165 CP166 CP167 CP168 CP169	RuumiJahutTemp Sättep	Tsooni ruumi jahutuse temperatuuri sättepunkt	20 °C - 30 °C	Segatud tsoon Kalorifeeri tsoon	30
CP200 CP201 CP202 CP203 CP204	Man TsRuumTempSät tep	Tsooni ruumitemperatuuri sättepunkti manuaalne reguleerimine	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	20
CP320 CP321 CP322 CP323 CP324	TööTsoonRežiim	Tsooni töörežiim	0 = Kavandamine 1 = Käsitsi 2 = Külmumisvastane 3 = Ajutine	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	0
CP350 CP351 CP352 CP353 CP354	MugavusTsoonV esiTemp	Mugavus Soe Tarbevesi Temperatuur Tsooni sättepunkt	40 °C - 80 °C	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	55
CP360 CP361 CP362 CP363 CP364	VähendTsoonVes iTemp.	Vähendatud Soe Tarbevesi Temperatuur Tsooni sättepunkt	10 °C - 60 °C	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	10
CP510 CP511 CP512 CP513 CP514	Ajutine ruumiseadist	Ajutine toatemperatuuri sättepunkt tsooni kohta	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	20
CP540 CP541 CP542 CP543 CP544	Basseini temperatuur	Basseini tempertuuri sättepunkt, kui tsoon on konfigureeritud basseiniks	0 °C - 39 °C	Bassein	20

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP550 CP551 CP552 CP553 CP554	Kamin	Kaminarežiim on aktiivne	0 = Väljas 1 = Sees	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	0
CP570 CP571 CP572 CP573 CP574	Ajaprogrammi valik	Kasutaja valitud tsooni ajaprogramm	0 = Graafik 1 1 = Graafik 2 2 = Graafik 3 3 = Jahutus	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Tsooni ajaprogram m Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	0

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP660 CP661 CP662 CP663 CP664	Ikoon tsooni kuvam	Valikuikoon selle tsooni kuvamiseks	0 = Puudub 1 = Kõik 2 = Magamistuba 3 = Elutuba 4 = Töötuba 5 = Vabaõhu 6 = Köök 7 = Kelder 8 = Bassein 9 = DHW Tank 10 = Tarbevee elektriboil 11 = Kihiline veeboiler 12 = Katla siseboiler 13 = Ajaprogramm	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Tsooni ajaprogram m Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	0
CP670 CP671 CP672 CP673 CP674	KonfPaarimine RS Ts	Ruumisõlme tsooni kohta paarimise konfiguratsioon		Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Tsooni ajaprogram m Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	

### Tab.67 Navigeerimine paigaldajatasandil

Tasand	Menüütee
Paigaldaja	≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Parameetrid
(1) Õigeks navigeerim	seks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Parameetrid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.

#### Tab.68 Tehaseseaded paigaldajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
AP056	Välisandur olemas	Välisanduri olemasolu lubamine/ keelamine	0 = Välisandur puudub 1 = AF60 2 = QAC34	Välistempera tuur	1
AP073	Suvi Talv	Välistemperatuur ülemine küttepiirang	15 °C - 30,5 °C	Välistempera tuur	22

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
AP075	NeutrVahemikSu viTalv	Välistemperatuuri neutraalvahemik kütmise ja jahutamise vahel. Generaator on seiskunud.	0 °C - 10 °C	Välistempera tuur	4
AP079	Inertsi moodustumine	Hoone inerts kasutatuna kuumutuskiiruse jaoks	0 - 10	Välistempera tuur	3
AP080	Külmumine Min VälisT	Välistemperatuur, alla mida aktiveeritakse antifriis-kaitse	-30 °C - 20 °C	Välistempera tuur	3
AP083	Lubage ülema funkts	Selle seadise ülemfunktsionaalsuse lubamine süsteemi kontrolli S-siinil	0 = Ei 1 = Jah	Mandatory bus master Tootmishald ur Kaskaadi juhtimine B	0
AP091	Välisanduri allikas	Kasutatava välisanduri ühenduse tüüp	0 = Automaatne 1 = Juhtmega andur 2 = Juhtmevaba andur 3 = Internetist mõõdetav 4 = Puudub	Välistempera tuur	0
BP001	Puhverpaagi tüüp	Puhverpaagi tüüp	0 = Keelatud 1 = ÜksAndur 2 = KaksAndurit 3 = KolmAndurit 4 = Four sensors	Keelatud puhverpaak Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	0
BP002	PuhvPaak JahKüt Str	Kütmine Jahutus Kontrollstrateegia, kasutusel puhverpaagiga	0 = FikseeritudSättep 1 = ArvestatudSättep 2 = Määratud kõver	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	0
BP003	Sättep PuhverP Küte	Temperatuuri sättepunkt puhverpaagile kütterežiimil	5 °C - 100 °C	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	70
BP004	Sättep PuhverP Jahut	Temperatuuri sättepunkt puhverpaagile jahutusrežiimil	5 °C - 25 °C	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	18
BP005	Puhverpaagi kalle	Puhverpaagi kalle	0 - 4	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	1,5
BP013	PuhverpaakTKal Nihe	Hälve liitmiseks puhverpaagi arvutatud sättepunktile	0 °C - 20 °C	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	5
BP014	PuhverP HüstKäivit	Temperatuuri hüsterees, mis määrab puhverpaagi säilitamise käivituse	1 °C - 20 °C	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	6
BP015	PhvrpaakPumpJä reltal	Puhverpaagi pumba järeltalitluse minimaalne kestus	0 Minutid - 20 Minutid	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	4
BP019	Puhverpaak HüstSeisk	Temperatuuri hüsterees, mis määrab puhverpaagi säilitamise seiskamise	-30 °C - 30 °C	Passiivpuhv er 1andur Passiivpuhv er 2andur	0

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP000 CP001 CP002 CP003 CP004	Max peale T vahemik	Maksimaalne pealevoolu temperatuuri sättepunkti vahemik	7 °C - 100 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Tööstuslik boiler	90
CP020 CP021 CP022 CP023 CP024	Tsooni funktsioon	Tsooni funktsionaalsus	0 = Keelatud 1 = Otse küttering 2 = Segamisega küttering 3 = Bassein 4 = Kõrge temperatuur 5 = Kalorifeer 6 = Sooja tarbeveeboiler 7 = VESI elektriküte 8 = Ajaprogramm 9 = Kütteprotsess 10 = Kihiline boiler 11 = Sisemine veeboiler 12 = Tööstuslik veeboiler 13 = DHW FWS 31 = VESI FWS Välis 255 = Occupied	Tsoonihaldur Tsoon keelatud Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Tsooni ajaprogram m Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	1
CP030 CP031 CP032 CP033 CP034	Segam. vent. töövahe	Segamisventiili töövahemik, kus toimub modulatsioon.	4 °C - 16 °C	Segatud tsoon	12

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP040 CP041 CP042 CP043 CP044	Tööjärgne Tsoon Pump	Tsooni pumba tööjärgne aeg	0 Minutid - 20 Minutid	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	4
CP050 CP051 CP052 CP053 CP054	Katel Seguklapp Nihe	Nihe arvutatud sättepunkti ja seguklapi ahela sättepunkti vahel	0 °C - 16 °C	Segatud tsoon	4
CP060 CP061 CP062 CP063 CP064	Puhkuse toatemp.	Soovitud ruumi tsooni temperatuur puhkuseperioodil	5 °C - 20 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	6
CP070 CP071 CP072 CP073 CP074	Max alandus toaTPiir	Kütteringi max ruumitemperatuuri piirang alandatud režiimil, mis võimal. lülitamist mugavusrežiimile	5 °C - 30 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	16
CP210 CP211 CP212 CP213 CP214	Ts KütteKTsP Mugavus	Ahela küttekõvera temperatuuri alumine mugavuspunkt	15 °C - 90 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	15
CP220 CP221 CP222 CP223 CP224	Ts KütteKTsP Vähend	Ahela küttekõvera temperatuuri vähendatud alumine punkt	15 °C - 90 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	15
CP230 CP231 CP232 CP233 CP234	Tsoon Küttekõver	Tsooni küttekõvera temperatuurivahemik	0 - 4	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	1,5

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP240 CP241 CP242 CP243 CP244	TsoonRuumiSõlm Mõju	Tsooni ruumisõlme mõju kohandus	0 - 10	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	3
CP270 CP271 CP272 CP273 CP273 CP274	JahSeguVooluTT sSäte	Tsooni jahutuse voolutemperatuuri sättepunkt	11 °C - 23 °C	Segatud tsoon	18
CP280 CP281 CP282 CP283 CP284	VentJahVooluTTs Säte	Tsooni jahutuse ventilaatorivoolu sättepunkt	7 °C - 23 °C	Kalorifeeri tsoon	10
CP340 CP341 CP342 CP343 CP344	TüüpVähendatÖö Režiim	Vähendatud öörežiimi tüüp, ahela kütmise seiskamine või jätkamine	0 = Peata küttenõudlus 1 = Jätka küttenõudlus	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	0
CP370 CP371 CP372 CP373 CP374	Puhkus TsoonVesiTemp	Puhkus Soe Tarbevesi Temperatuur Tsooni sättepunkt	10 °C - 40 °C	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	10
CP380 CP381 CP382 CP383 CP384	Legio-vast VesiTemp	Legionellavastane Soe Tarbevesi Temperatuur Tsooni sättepunkt	40 °C - 80 °C	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	65
CP390 CP391 CP392 CP393 CP394	Käivit antilegion.	Legionellavastase funktsiooni käivitusaeg	0 TunnidMinutid = 143 TunnidMinutid	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	18
CP400 CP401 CP402 CP403 CP404	TsoonVesi antilegion	Legionellavastase funktsiooni kestus	10 Minutid - 600 Minutid	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	60

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP420 CP421 CP422 CP423 CP424	TsoonVesiVahem ik	Sooja tarbevee tootmise väljalülituse vahemiku erinevus	1 °C - 60 °C	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	6
CP430 CP431 CP432 CP433 CP434	Optim. Vesi Tsoon	Kasutatakse, et sundida soojaveeboileri soojenemist vastavalt primaarsele temperatuurile	0 - 1	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler	0
CP440 CP441 CP442 CP443 CP444	Vabasta Vesi Tsoon	Ennetab boileri jahutamist käivitamisel	0 - 1	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler	0
CP460 CP461 CP462 CP463 CP464	TsoonVesi prioriteet	Sooja tarbevee prioriteedi valik 0:TÄIELIK 1:SUHTELINE 2:PUUDUB	0 = Kokku 1 = Suhteline 2 = Puudub	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler	0
CP470 CP471 CP472 CP473 CP474	Pindmine kuivatus	Tsooni pindmise kihi kuivatamise programmi reguleerimine	0 Päevad - 30 Päevad	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	0
CP480 CP481 CP482 CP483 CP484	Pind kuivat algtemp.	Tsooni pindmise kihi kuivatamise programmi algtemperatuuri reguleerimine	20 °C - 50 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	20
CP490 CP491 CP492 CP493 CP494	Pind kuiv lõpptemp.	Tsooni pindmise kihi kuivatamise programmi lõpptemperatuuri reguleerimine	20 °C - 50 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	20
CP500 CP501 CP502 CP503 CP504	VooluT Andur Lubatud	Tsooni pealevoolu temperatuuri anduri lubamine/keelamine	0 = Väljas 1 = Sees	Segatud tsoon Bassein Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	0
Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
---	-------------------------	---	--	---	-----------------
CP560 CP561 CP562 CP563 CP564	Vesi antilegionella	Tsooni sooja tarbevee legionellavastase kaitse konfiguratsioon	0 = Keelatud 1 = Nädalane 2 = Päevane	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	0
CP600 CP601 CP602 CP603 CP604	Kütte sättepunkt	Kütmise sättepunkt tsooni kütmisel	20 °C - 100 °C	Protsessiküt e	60
CP610 CP611 CP612 CP613 CP614	Kütmise vahemik	Kütmisprotsessi valitud vahemik tsooni kohta	1 °C - 15 °C	Protsessiküt e	6
CP620 CP621 CP622 CP623 CP624	Väljalülit. vahemik	Kütmisprotsessi valitud väljalülituse vahemik tsooni kohta	1 °C - 15 °C	Protsessiküt e	6
CP630 CP631 CP632 CP633 CP634	AlguspLegionella vTs	Tsooni Legionellavastase funktsiooni alguspäev	1 = Esmaspäev 2 = Teisipäev 3 = Kolmapäev 4 = Neljapäev 5 = Reede 6 = Laupäev 7 = Pühapäev	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	6
CP640 CP641 CP642 CP643 CP644	OpenTherm kontakt	OpenTherm kontakti loogika tsoonis	0 = Avatud 1 = Suletud 2 = Väljas	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	1
CP650 CP651 CP652 CP653 CP654	VähRuumTempJ ahutTs	Soovitud vähendatud ruumitemperatuuri sättepunkt jahutusrežiimil tsooni kohta	20 °C - 30 °C	Segatud tsoon Kalorifeeri tsoon	29
CP690 CP691 CP692 CP693 CP694	VastKontaktOTh Jahut	Vastupidine OpenThermi kontakt jahutusrežiimil küttenõudluse jaoks tsooni kohta	0 = Ei 1 = Jah	Segatud tsoon Kalorifeeri tsoon	0
CP700 CP701 CP702 CP703 CP704	STVKal Hälve Tsoon	Kalorifeeranduri hälve tsooni kohta	0 °C - 30 °C	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine	0

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP710 CP711 CP712 CP713 CP714	Ts SuurVTSättep STV	Suurendage primaarse temperatuuri sättepunkti tsooni kütmise sooja tarbevee kalorifeeri jaoks	0 °C - 40 °C	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler	20
CP720 CP721 CP722 CP723 CP724	Ts SuurVT ProtsessiK	Suurendage primaarse temperatuuri sättepunkti tsooni protsessikütte kalorifeeri jaoks	0 °C - 40 °C	Protsessiküt e	20
CP750 CP751 CP752 CP753 CP754	TsMax eelsoojendaeg	Tsooni max eelsoojendusaeg	0 Minutid - 240 Minutid	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	0
CP760 CP761 CP762 CP763 CP764	Vee titaananood	Vee kütteseade on varustatud titaananoodiga Titan Active System	0 = Ei 1 = Jah	Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler	0
CP780 CP781 CP782 CP783 CP784	Kontrollstrat	Tsooni kontrollstrateegia valimine	0 = Automaatne 1 = RuumitemperPõhinev 2 = VälistemperPõhinev 3 = VälisJaRuumitempPõh	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	0
EP014	NutiJP f 10V mod sis	Nutika juhtploki funktsioon 10 V modulatsiooni sisend	0 = Väljas 1 = TemperatuuriKontr 2 = VõimsuseKontr	0-10 V sisend	0
EP018	Olekurelee funkt.	Olekurelee funktsioon	0 = Tegevus puudub 1 = Häire 2 = ÜmberpööratudHäire 3 = Põlemine 4 = Ei põle 5 = Reserveeritud 6 = Reserveeritud 7 = Hooldusvajadus 8 = Katel küttesüsteemil 9 = KatelSoojaTarbevRež 10 = KüttePumpSees 11 = LukustVõiBlokeerim 12 = Jahutusrežiim	Oleku info	11
EP030	Min Sättep T 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks min sättepunkti temperatuuri 0-10 V jaoks.	0 °C - 100 °C	0-10 V sisend	0
EP031	Min Sättep T 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks max sättepunkti temperatuuri 0-10 V.	0,5 °C - 100 °C	0-10 V sisend	100
EP032	Min Stp võims 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks min sättepunkti võimsuse 0-10 V jaoks.	0 % - 100 %	0-10 V sisend	0
EP033	Max Stp võims 0-10V	Seab max sättepunkti võimsuse 0-10 V jaoks.	5 % - 100 %	0-10 V sisend	100
EP034	Min Stp pinge 0-10V	Seab nutika juhtpaneeli jaoks min sättepunkti pinge 0-10 V jaoks.	0 V - 10 V	0-10 V sisend	0,5
EP035	Max Stp pinge 0-10V	Seab max sättepunkti pinge 0-10 V jaoks.	0 V - 10 V	0-10 V sisend	10

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
EP046	Digisisendi konfig	Seab digisisendi üldise konfiguratsiooni	0 = SeiskaKüte+Vesi 1 = SeiskaKüte 2 = Veetootmine lõpetada 3 = Sund-sättepunkt 4 = Puhverpaagi sisend	Digisisend	0
EP056	Loogikatase Digisis	Reguleerib nutika juhtpaneeli digisisendi loogikataseme kontakti	0 = Avatud 1 = Suletud 2 = Väljas	Digisisend	1
EP066	Pär VooluStp Digisis	Nõutud voolu sättepunkt, kui digisisend on konfigureeritud sundküttele	7 °C - 100 °C	Digisisend	80
EP076	Pär VõimsStp Digisis	Nõutud võimsuse sättepunkt, kui digisisend on konfigureeritud sundküttele	0 % - 100 %	Digisisend	100
NP005	KaskaadPermutat sioon	Juhtiva kütteseadme valik, AUTO: järjestuse vahetamine iga 7 päeva järel	0 - 127	Kaskaadi juhtimine B	0
NP006	Kaskaadi tüüp	Katelde kaskaad lisamisel järjest või paralleelselt, katlad töötavad üheaegselt	0 = Traditsiooniline 1 = paralleelne	Kaskaadi juhtimine B	0
NP007	KaskVälisTKüteP aral	Kõigi astmete kütmise väline algustemperatuur paralleelsel režiimil	-10 °C - 20 °C	Kaskaadi juhtimine B	10
NP008	KaskTTööJärgKüt tPump	Kaskaadi kütteseadme pumba järeltalitluse kestus	0 Minutid - 30 Minutid	Kaskaadi juhtimine B	4
NP009	KaskVaheAsteAe g	Sisse- ja väljalülituse ajastus kaskaadi tootja jaoks	1 Minutid - 60 Minutid	Kaskaadi juhtimine B	4
NP010	KaskVälisTJahut Paral	Kõigi astmete jahutuse väline algustemperatuur paralleelsel režiimil	10 °C - 40 °C	Kaskaadi juhtimine B	30
NP011	KaskaadTüüpAlg o	Valik Kaskaadi algoritmi tüüp, temperatuuri võimsus	0 = Temperatuur 1 = Võimsus	Kaskaadi juhtimine B	0
NP012	KaskVõimsusKas vAeg	Kaskaad, Aeg temp sättep saavutamiseks	1 = 10	Kaskaadi juhtimine B	1
NP013	KaskSundSeisk PrimP	Primaarse pumba kaskaadil sundseiskamine	0 = Ei 1 = Jah	Kaskaadi juhtimine B	0
NP014	Kaskaadirežiim	Kaskaadi funktsioonirežiim: automaatne, kütmine või jahutus	0 = Automaatne 1 = Kütmine 2 = Jahutus	Kaskaadi juhtimine B	0

Tab.69 Navigeerimine laiendatud paigaldajatasandil

Tasand	Menüütee	
Laiendatud paigalda- jatasand	≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Edenenud parameetrid	
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Parameetrid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.		

# Tab.70 Tehaseseaded laiendatud paigaldajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
AP111	CAN-liini pikkus	CAN-liini pikkus	0 = < 3 m 1 = < 80 m 2 = < 500 m	Mandatory bus master	0
AP112	CAN-liini pikkus	CAN-liini pikkus	0 = < 3 m 1 = < 80 m 2 = < 500 m	Mandatory bus master	1

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP290 CP291 CP292 CP293 CP294	KonfigTsoonPum pVälja	Tsooni pumba väljundi konfiguratsioon	0 = Tsooni väljund 1 = Küttesüsteemi režiim 2 = Vee režiim 3 = Jahutusrežiim 4 = Vearaport 5 = Põlemine 6 = Hoolduslipp 7 = Süsteemi viga 8 = SoojaVeeRingl 9 = Primaarne pump 10 = Puhverpump	Tsoon keelatud Otse tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	0
CP330 CP331 CP332 CP333 CP334	AegVentiiliAvamis eks	Vajalik aeg segamisventiili täielikuks avanemiseks	0 Sekundid - 240 Sekundid	Segatud tsoon	60
CP520 CP521 CP522 CP523 CP524	Võimsuse sättepunkt	Võimsuse sättepunkt tsooni kohta	0 % - 100 %	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	100
CP530 CP531 CP532 CP533 CP534	Modul. pumba kiirus	Moduleeriva pumba kiirus tsooni kohta	20 % - 100 %	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküt e Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	100
CP730 CP731 CP732 CP733 CP734	Tsoon Küte Ül Kiir	Tsooni kütmiskiiruse valimine	0 = Eriti aeglane 1 = Aeglasem 2 = Aeglane 3 = Normaalne 4 = Kiire 5 = Kiirem	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	2

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü	Vaike- seade
CP740 CP741 CP742 CP743 CP744	Tsooni jahutuskiirus	Tsooni jahutuskiiruse valimine	0 = Aeglasem 1 = Aeglane 2 = Normaalne 3 = Kiire 4 = Kiirem	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon	2
CP770 CP771 CP772 CP773 CP774	Tsoon Puhverdatud	Tsoon on puhverpaagi järel	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler	1
EP036 EP037	Anduri sisendi konf	Seab anduri sisendi üldise konfiguratsiooni	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	Analoogsise nd	0
NP001	KaskTootjaH HüstKõrg	Hüsterees Kõrge Tootjahaldurile	0,5 °C - 10 °C	Kaskaadi juhtimine B	3
NP002	KaskTootjaH HüstMad	Hüsterees Madal Tootjahaldurile	0,5 °C - 10 °C	Kaskaadi juhtimine B	3
NP003	KaskTootjaHViga Vahem	Max Viga Tõus Tootjahaldurile	0 °C - 10 °C	Kaskaadi juhtimine B	10
NP004	KaskPTegurAlgor Temp	Proportsiooniline tegur kaskaadi jaoks koos temperatuuri algoritmiga	0 - 10	Kaskaadi juhtimine B	1

# 8.3 Mõõdetud väärtuste loend

#### 8.3.1 Juhtseadme arvestid

# Tab.71 Navigeerimine kasutajatasandil

Tasand	Menüütee	
Kasutaja/Paigaldaja	:= > Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Arvestid	
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Arvestid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.		

# Tab.72 Arvestid kasutajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AC005	Süsteemi elektriener	Keskkütte tootmiseks kulunud elektrienergia (kWh)	0 kWh - 4294967294 kWh	Gaasipõleti
AC006	Vee elektrienergia	Sooja tarbevee tootmiseks kulunud elektrienergia (kWh)	0 kWh - 4294967294 kWh	Gaasipõleti

#### Tab.73 Navigeerimine paigaldajatasandil

Tasand	Menüütee
Kasutaja/Paigaldaja	:≡ > Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Arvestid
(1) Õigeks navigeerim	iseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Arvestid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AC002	Hooldus Põlem Tunnid	Tundide arv viimasest hooldusest, mille jooksul seade on energiat tootnud	0 Tunnid - 131068 Tunnid	Gaasipõleti
AC003	Tunnid TööHooldus	Tundide arv seadme eelmisest hooldamisest	0 Tunnid - 131068 Tunnid	Gaasipõleti
AC004	Põleti käivitub	Kütteseadme käivituste arv alates eelmisest hooldamisest.	0 - 4294967294	Gaasipõleti
AC026	Pumba töötunnid	Loendur, mis näitab pumba töötundide arvu	0 Tunnid - 65534 Tunnid	Gaasipõleti
AC027	Pump käivitub	Loendur, mis näitab pumbakäivituste arvu	0 - 65534	Gaasipõleti
DC002	Vee klapi tsüklid	Sooja tarbevee ümbersuunamise klapitsüklite arv	0 - 4294967294	Tarbevee boiler Gaasipõleti
DC003	Aeg h vesi 3-T	Tundide arv, mil ümbersuunamisklapp on sooja tarbevee asendis	0 Tunnid - 65534 Tunnid	Tarbevee boiler Gaasipõleti
DC004	Vesi põleti käivitus	Põletikäivituste arv sooja tarbevee jaoks	0 - 65534	Tarbevee boiler Gaasipõleti
DC005	Vesi põleti käivit.	Põletitundide arv sooja tarbevee jaoks	0 Tunnid - 65534 Tunnid	Tarbevee boiler Gaasipõleti
GC007	Nurjunud käivitused	Nurjunud käivituste arv	0 - 65534	Gaasipõleti
PC001	KKKtrlKokkuEner Kulu.	Keskkütte jaoks kasutatud energia kogutarve	0 kW - 4294967294 kW	Gaasipõleti
PC002	Põleti käivit täiel	Põletikäivituste koguarv. Kütte ja sooja tarbevee jaoks	0 - 4294967294	Gaasipõleti
PC003	TunnidPõlemineK okku	Põletitundide koguarv. Kütte ja sooja tarbevee jaoks	0 Tunnid - 65534 Tunnid	Gaasipõleti
PC004	Põletileegi kadu	Põletileegi kustumiste arv	0 - 65534	Gaasipõleti

# Tab.74 Arvestid paigaldajatasandil

# 8.3.2 SCB-10 PCB laiendusjuhtploki arvestid

#### Tab.75 Navigeerimine paigaldaja põhitasandil

Tasand	Menüütee	
Paigaldaja põhita- sand	≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Arvestid	
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Arvestid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.		

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AC001	Vooluvõrgu	Tundide arv, mille jooksul seade on olnud	0 Tunnid - 4294967294	Mandatory bus
	tunnid	vooluvõrgus	Tunnid	slave
CC001 CC002 CC003 CC004 CC005	Tsoon Pump Töötunnid	Tsooni pumba töötundide arv	0 - 4294967294	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküte Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler
CC010 CC011 CC012 CC013 CC014	Tsoon Nr Pumbakäivit	Tsooni pumba käivitumiskordade arv	0 - 4294967294	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküte Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler

Tab.76 arvestid paigaldaja põhitasandil

# 8.3.3 Juhtseadme signaalid

#### Tab.77 Navigeerimine kasutajatasandil

Tasand	Menüütee		
Kasutaja/Paigaldaja	:= > Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Signaalid		
(1) Õigeks navigeerim	(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Signaalid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.		

#### Tab.78 Signaalid kasutajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AM001	Vesi aktiivne	Kas seade on parajasti sooja tarbevee tootmise	0 = Väljas	Gaasipõleti
		režiimil.	1 = Sees	
AM010	Pumba kiirus	Pumba hetkekiirus	0 % - 100 %	Gaasipõleti
AM011	Hoolduse	Kas hooldus on hetkel nõutav?	0 = Ei	Gaasipõleti
	vajadus?		1 = Jah	
AM015	Pump töötab	Kas pump töötab?	0 = Deaktiveeritud	Gaasipõleti
			1 = Aktiveeritud	
AM016	VooluT	Seadme voolutemperatuur. Seadmest väljuva	-25 °C - 150 °C	Kütteseadme
		vee temperatuur.		andmed
				Gaasipõleti
AM018	Tagasivoolu T	Seadme tagasivoolu temperatuur. Seadmesse	-25 °C - 150 °C	Gaasipõleti
		siseneva vee temperatuur.		
AM019	Vee rõhk	Põhiahela veerõhk.	0 bar - 4 bar	Gaasipõleti
AM022	KütteV sees/	Küttevõimsus sees/väljas	0 = Väljas	Gaasipõleti
	väljas		1 = Sees	

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AM027	Välistemperatuur	Hetkeline välistemperatuur	-60 °C - 60 °C	Välistemperatuur Gaasipõleti
AM033	Järgm hooldusviide	Järgmine hooldusviide	0 = Puudub 1 = A 2 = B 3 = C 4 = Kohandatud	Gaasipõleti
AM037	3-T ventiil	3-T ventiili olek	0 = Küttesüsteem 1 = Vesi (soe tarbevesi)	Gaasipõleti
AM040	Kontrolltemperatu ur	Temperatuur, kasutatud sooja tarbevee kontrollalgoritmide jaoks.	0 °C - 250 °C	Gaasipõleti
AM046	Interneti välistemp	Interneti allikast pärinev välistemperatuur	-70 °C - 70 °C	Välistemperatuur
AP078	Välisandur tuvast	Välisandur on tuvastatud kasutuses	0 = Ei 1 = Jah	Välistemperatuur
GM001	Vent tegelik p/min	Ventilaatori tegelik p/min	0 p/min - 12000 p/min	Gaasipõleti
GM002	Vent p/min sättep	Ventilaatori tegelik p/min sättepunkt	0 p/min - 12000 p/min	Gaasipõleti
GM008	Tegelik süütevool	Tegelik süütevool mõõdetud	0 μΑ - 25 μΑ	Gaasipõleti

# Tab.79 Navigeerimine paigaldajatasandil

Tasand	Menüütee	
Kasutaja/Paigaldaja	≔ > Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Signaalid	
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Signaalid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.		

#### Tab.80 Signaalid paigaldajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AM024	Teg suht Võimsus	Seadme tegelik suhteline võimsus	0 % - 100 %	Gaasipõleti
AM036	Heitgaaside temp	Seadmest väljuva heitgaasi temperatuur	0 °C - 250 °C	Gaasipõleti
AM043	Vaja säästus lähtest	Vaja on säästuseisundi lähtestust	0 = Ei 1 = Jah	Gaasipõleti
AM101	Sis sättep	Sisemise süsteemi voolutemperatuuri sättepunkt	0 °C - 250 °C	Gaasipõleti
GM025	Ohutustemperatu ur	Ohutustemperatuuri ehk kaitsetermostaadi olek (0 = lahti, 1 = suletud)	0 = Avatud 1 = Suletud 2 = Väljas	Gaasipõleti
GM027	Leegitest akt	Leegitest 1=aktiivne, 0=inaktiivne	0 = Deaktiveeritud 1 = Aktiveeritud	Gaasipõleti
GM044	KontrollSeiskPõhj us	Kontrollitud seiskamise võimalik põhjus	0 = Puudub 1 = KS blokeering 2 = VESI blokeering 3 = Põleti ootamine 4 = VooluT > absoluutMax 5 = VooluT > käiviTemp 6 = KütteT välj > käivT 7 = Keskm vooluT > KäivT 8 = VooluT > max sättep 9 = Delta T liiga suur 10 = VooluT > seiskamT 11 = Keskm vooluT > seisT	Gaasipõleti
PM002	KK sättep	Väline võitev keskkütte sättepunkt	0 °C - 250 °C	Gaasipõleti
PM003	KKVooluTKeskm	Tegelik keskmine voolutemperatuur	-25 °C - 150 °C	Gaasipõleti

# Tab.81 Navigeerimine laiendatud paigaldajatasandil

Tasand	Menüütee		
Laiendatud paigalda- jatasand	≔ > Paigaldise seadete tegemine > CU-GH08 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Signaalid > Edenenud signaalid		
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Signaalid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.			

Tab 02	Signaplid Islandatur	l naigaldaiataaandil
Tap.oz	Signaalig laterigatud	i Dalualualalasahuli
	- <b>J</b>	

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AM091	HooajaRež	Hooajarežiim aktiivne (suvi/talv)	0 = Talv 1 = Frost protection 2 = Suvi neutraalvahemik 3 = Suvi	Välistemperatuur
GM003	Leegituvastus	Leegituvastus	0 = Väljas 1 = Sees	Gaasipõleti
GM004	Gaasiklapp 1	Gaasiklapp 1	0 = Avatud 1 = Suletud 2 = Väljas	Gaasipõleti
GM006	Gaasiklapi olek	Gaasiklapi olek	0 = Avatud 1 = Suletud 2 = Väljas	Gaasipõleti
GM007	Süüta	Seade on süütamas	0 = Väljas 1 = Sees	Gaasipõleti
GM010	Vool saadaval	Saadaval võimsus % maksimumist	0 % - 100 %	Gaasipõleti
GM011	Võimsuse sättepunkt	Võimsuse sättepunkt % maksimumist	0 % - 100 %	Gaasipõleti
GM012	Vabanemise sisend	Vabastussignaal CU-lt	0 = Ei 1 = Jah	Gaasipõleti
GM013	Blokeeriv sisend	Blokeeriva sisendi olek	0 = Avatud 1 = Suletud 2 = Väljas	Gaasipõleti

# 8.3.4 SCB-10 PCB laiendusjuhtploki signaalid

#### Tab.83 Navigeerimine paigaldaja põhitasandil

Tasand	Menüütee		
Paigaldaja põhita- sand	≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Signaalid		
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Signaalid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.			

Tab.84 Signaalid paigaldaja põhitasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AM012	Olek Seade	Seadme hetke peaolek.	DeviceState	Mandatory bus slave
AM014	Alamolek Seade	Seadme hetke alamolek.	DeviceSubStatus	Mandatory bus slave
AM027	Välistemperatuur	Hetkeline välistemperatuur	-70 °C - 70 °C	Välistemperatuur
AM046	Interneti välistemp	Interneti allikast pärinev välistemperatuur	-70 °C - 70 °C	Välistemperatuur
AM091	HooajaRež	Hooajarežiim aktiivne (suvi/talv)	0 = Talv 1 = Frost protection 2 = Suvi neutraalvahemik 3 = Suvi	Välistemperatuur

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
CM030 CM031 CM032 CM033 CM034	Tsoon Ruumitemp	Tsooni ruumitemperatuuri mõõt	0 °C - 50 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon
CM040 CM041 CM042 CM043 CM044	Ts VooluT / STV temp	Mõõt Tsooni voolutemperatuur või sooja tarbevee temperatuur	-10 °C - 140 °C	Segatud tsoon Bassein Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküte Mitmekihiline boiler Tööstuslik boiler
CM060 CM061 CM062 CM063 CM064	TsoonPumpKiirus	Tsooni pumba hetkekiirus	0 % - 100 %	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküte Mitmekihiline boiler Tööstuslik boiler
CM070 CM071 CM072 CM073 CM074	Tsoon VooluT Sättep	Tsooni hetke voolutemperatuuri sättepunkt	0 °C - 150 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküte Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler
CM120 CM121 CM122 CM123 CM124	TsoonHetkeRežii m	Tsooni hetkerežiim	0 = Kavandamine 1 = Käsitsi 2 = Külmumisvastane 3 = Ajutine	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler
CM130 CM131 CM132 CM133 CM134	TsoonHetkeToimi ng	Tsooni hetketoiming	0 = Külmumisvastane 1 = Vähendatud 2 = Mugavus 3 = Antilegionella	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Tsooni ajaprogramm Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
CM190 CM191 CM192 CM193 CM194	Tsoon RuumiT Sättep	Tsooni soovitud ruumitemperatuuri sättepunkt	0 °C - 50 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon
CM200 CM201 CM202 CM203 CM204	TsoonHetkeKütte Rež	Kuvab tsooni hetke töörežiimi	0 = Ooterežiim 1 = Kütmine 2 = Jahutus	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon
CM210 CM211 CM212 CM213 CM214	Tsoon T Väljas	Tsooni hetke välistemperatuur	-70 °C - 70 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon
CM250 CM251 CM252 CM253 CM254	Tsoon temp vesi ülem	Tsooni soojaveepaagi ülemise temperatuuri mõõt	-10 °C - 120 °C	Mitmekihiline boiler

# Tab.85 Navigeerimine paigaldajatasandil

Tasand	Menüütee		
Paigaldaja	≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Signaalid		
(1) Õigeks navigeerimiseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Signaalid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.			

#### Tab.86 Signaalid paigaldajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
BM001 BM002	MõõdPuhverpaak Temp	Mõõdetud puhverpaagi temperatuur	-1 °C - 150 °C	Passiivne puhverpaak Passiivpuhver 1andur Passiivpuhver 2andur
BM020	Puhverp rež	Puhverpaagi tegelik töörežiim	0 = Eralduspaak 1 = Akupaak	Passiivpuhver 1andur Passiivpuhver 2andur
CM160 CM161 CM162 CM163 CM164	Tsoon Mod KütteV	Küttevõimsuse moduleerimise olemasolu tsooni kohta	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler
CM290 CM291 CM292 CM293 CM294	TsoonSekBassei nPump	Sekundaarse pumba olek, kasutatud tsooni basseini jaoks	0 = Väljas 1 = Sees	Bassein
CM300 CM301 CM302 CM303 CM304	TsElVaruVäljund	Väljundite olek, kasutatud tsooni elektrilise varukütte jaoks	0 = Väljas 1 = Sees	Elektril. veeboiler

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
EM000 EM001	Andur Sis KonfNutiJP	Nutikas juhtpaneel Andur Sisend Hetke konfiguratsioon	0 = Keelatud 1 = DHW tank 2 = TarbeveeBoilÜlem 3 = Puhverpaagi andur 4 = PuhverpaakÜlem 5 = Süsteem(Kaskaad)	Analoogsisend
EM010	0-10V Sis NutiJP	Nutika juhtpaneeli 0-10 V sisendi pinge mõõt	0 V - 10 V	0-10 V sisend
EM018	T sättep 0-10 V Sis	Temperatuuri sättepunkt, nõutav 0-10 V sisendi puhul	0 °C - 100 °C	0-10 V sisend
EM021	Võims sättep 0-10 V	Võimsuse sättepunkt, nõutav 0-10 V sisendi puhul	0 % - 100 %	0-10 V sisend
EM024	Titaananoodi olek	Titaananoodi süsteemi olek	0 = Lühiühendus 1 = AvatudAhel 2 = EiOleTöökorras 3 = OK	Titaananoodi sätted
EM046	Digisis NutiJP	Nutika juhtpaneeli digisisendi olek	0 = Väljas 1 = Sees	Digisisend
NM000	KaskaadNrTootja	Aktiivse tootja kaskaadi number	0 - 17	Kaskaadi juhtimine B
NM001	KaskSüsVT	Kaskaadisüsteemi voolutemperatuur	-10 °C - 120 °C	Tootmishaldur Kaskaadi juhtimine B Haldusjuhi ühendus
NM022	KaskNrEtappSaa daval	Kaskaadil saadaolevate etappide arv	0 - 255	Kaskaadi juhtimine B
NM023	KaskNrEtappNõut ud	Kaskaadil nõutavate etappide arv	0 - 255	Kaskaadi juhtimine B
NM028	KaskNrTootOlem as	Tootja kaskaadi number olemas, tuvastatud kaskaadis	0 - 255	Kaskaadi juhtimine B

# Tab.87 Navigeerimine laiendatud paigaldajatasandil Tasand Menüütee

Tasanu	Melidatee
Laiendatud paigalda- jatasand	≔ > Paigaldise seadete tegemine > SCB-10 > Alammenüü <sup>(1)</sup> > Parameetrid, arvestid, signaalid > Signaalid > Edenenud signaalid
(1) Õigeks navigeerim	iseks vt alloleva tabeli tulpa "Alammenüü". Signaalid on grupeeritud konkreetsete funktsioonide kaupa.

#### Tab.88 Signaalid laiendatud paigaldajatasandil

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
AP078	Välisandur tuvast	Välisandur on tuvastatud kasutuses	0 = Ei 1 = Jah	Välistemperatuur
BM021	PuhverpaakPump	Puhverpaagi pumba olek	0 = Väljas 1 = Sees	Passiivpuhver 1andur Passiivpuhver 2andur
CM010 CM011 CM012 CM013 CM014	Tsoon 3-T V Sulgem	Tsooni seguklapi sulgemisolek	0 = Ei 1 = Jah	Segatud tsoon
CM020 CM021 CM022 CM023 CM024	Tsoon 3-T V Avamine	Tsooni seguklapi avamisolek	0 = Ei 1 = Jah	Segatud tsoon Bassein Elektril. veeboiler

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
CM050 CM051 CM052 CM053 CM054	Olek Pump Tsoon	Tsooni pumba olek	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Tsooni ajaprogramm Protsessiküte Mitmekihiline boiler Veeboiler sisemine Tööstuslik boiler
CM110 CM111 CM112 CM113 CM114	Ts RuumiSõlmT Sättep	Tsooni ruumisõlme temperatuuri sättepunkt	0 °C - 50 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon
CM140 CM141 CM142 CM143 CM144	TsVälisTKontr olemas	Open Thermi kontroller on tsooniga ühendatud	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler
CM150 CM151 CM152 CM153 CM153	TsoonOlek KütteV	Küttevõimsuse sees/väljas olek tsooni kohta	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Elektril. veeboiler Mitmekihiline boiler
CM180 CM181 CM182 CM183 CM184	Tsoon Ruumis olemas	Selle tsooni ruumisõlme olemasolu	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon Segatud tsoon Bassein Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon Veeboiler Elektril. veeboiler Protsessiküte Mitmekihiline boiler Tööstuslik boiler
CM240 CM241 CM242 CM243 CM244	TsoonVälisT ühend	Välistemperatuur on tsooniga ühendatud	0 = Ei 1 = Jah	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon
CM280 CM281 CM282 CM283 CM284	TsKell TArvutRuumStp	Sisemine ruumitemperatuuri sättepunkt, mida arvutab tsooni ruumitemperatuuri kontroller	0 °C - 100 °C	Otse tsoon Segatud tsoon Kõrge temp tsoon Kalorifeeri tsoon
CM320 CM321 CM322 CM323 CM324	Elektenni Käivit Aeg	Arvestuslik aeg enne elektrilise lisaküttesüsteemi käivitamist boileri üleskütmiseks	0 Minutid - 1200 Minutid	Tööstuslik boiler

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Seeria	Alammenüü
EM014	TAS Pinge	Titaananoodi pinge mõõtmine	0 V - 250 V	Titaananoodi sätted
EM023	TAS Tegelik vool	Titaanist korrosioonitõrjesüsteemi hetkevoolu mõõt	0 A - 655,35 A	Titaananoodi sätted
EM026 EM027	Sisend Mõõteandur	Nutika juhtpaneeli sisendanduri mõõt	-15 °C - 120 °C	Analoogsisend
EM036 EM037	Keskm Sis Mõõteandur	Nutika juhtpaneeli sisendanduri keskmine mõõt	-15 °C - 120 °C	Analoogsisend
NM002	KaskAjastVahelEt app	Kask alguse järgmise etapi vahel	0 Minutid - 60 Minutid	Kaskaadi juhtimine B

# 9 Hooldus

# 9.1 Hooldusnõuded

# i Tähtis

Katelt peab hooldama kvalifitseeritud paigaldaja kooskõlas kohalike ja riiklike eeskirjadega.

- Seadet tuleb kontrollida kord aastas.
- Tehke kord aastas standardsed kontroll- ja hooldustoimingud.
- Vajaduse korral tehke erihooldustoimingud.

#### Hoiatus

- Asendage katkised või kulunud detailid originaalvaruosadega.
  Kontrollimise ja hooldustööde ajal tuleb kõigi eemaldatud osade tihendid uutega asendada.
- Kontrollige, kas kõik tihendid on õigesti paigas (paiknevad soones ühtlaselt, s.t tagavad ühenduste gaasi-, õhu- ja veetiheduse).
- Kontroll- ja hooldustööde tegemisel ei tohi vesi (tilgad, pritsmed) elektriosadega kokku puutuda.



#### Hoiatus

Kandke puhastustööde ajal alati kaitseprille ja tolmumaski (kui kasutatakse suruõhku).



#### Elektrilöögi oht

Veenduge, et katel on välja lülitatud.

# 9.2 Katla avamine



- 1. Eemaldage eesmise katte põhjast kaks kruvi.
- 2. Eemaldage esipaneel.

# 9.3 Tavapärane kontrollimine ja hooldus

lgasuguse remondi/hoolduse tegemisel teostage alati järgmised standardsed kontroll- ja hooldustoimingud.

#### 9.3.1 Küttesüsteemi veerõhu kontrollimine

1. Kontrollige küttesüsteemi rõhku.



Tähtis

Soovitatav veerõhk on 1,5 kuni 2 baari.

⇒ Veerõhk peab olema vähemalt 0,8 bar.

2. Vajaduse korral lisage küttesüsteemi vett.



#### 9.3.2 Ioniseerimisvoolu kontrollimine

- 1. Kontrollige ioniseerimisvoolu tugevust täiskoormusel ja madalal koormusel.
  - ⇒ Väärtus stabiliseerub ühe minuti järel.
- 2. Kui väärtus on alla 4 µA, puhastage või asendage ioniseerimis- ja süüteelektrood.

#### 9.3.3 Suitsugaasitorustiku/õhutõmbetorustiku ühenduste kontrollimine

1. Kontrollige suitsugaasitorustiku ja õhutõmbetorustiku ühenduste korrasolekut ja tihedust.

#### 9.3.4 Põlemise kontrollimine

Põlemise kontrollimiseks mõõdetakse O2 suhteid protsentides heitgaaside väljavooluavas.

- 1. Keerake suitsugaaside mõõtepunkti kork maha.
- 2. Sisestage suitsugaaside analüsaatori otsak mõõtepunkti avasse.



AD-0000084-01

# Hoiatus

Mõõtmise ajal tuleb analüsaatori otsikuava tihedalt sulgeda.

# **Hoiatus**

Suitsugaaside analüsaatori täpsus peab olema vähemalt ±0,25% O<sub>2</sub>.

3. Mõõtke O2 sisaldus protsentides suitsugaasides. Tehke mõõtmised täiskoormusel ja osalisel koormusel.

# Tähtis

i

Mõõtmise ajal peab katla eesmine kate olema avatud.

# Täiskoormuse kontrollimine

- 1. Valige paan [🎍].
  - ⇒ Ilmub menüü Vaheta laadimise testrežiimi.

#### Joonis53 Suitsugaaside mõõtepunkt



#### Joonis54 Täiskoormuse kontroll



#### Joonis55 Reguleerkruvi A asend



- 2. Valige MaksimumEnergiaCH kontroll.
  - A Vaheta laadimise testrežiimi
  - B MaksimumEnergiaCH
  - Täiskoormuse kontroll algab. Valitud koormuskontrolli režiim kuvatakse menüüs ja ekraani parempoolsesse ülemisse nurka ilmub ikoon .
- 3. Kontrollige koormuskontrolli seadeid ja vajaduse korral muutke. ⇒ Muuta saab ainult paksus kirjas kuvatud parameetreid.

#### O<sub>2</sub> kontrollimine/seadmine täiskoormusel

- 1 AMC Pro 45 65 90
- 2 AMC Pro 115
- 1. Mõõtke O2 sisaldus protsentides suitsugaasides.
- 2. Võrrelge mõõdetud väärtust tabelis olevate kontrollväärtustega
- Kui mõõdetud väärtus on väljaspool tabelis antud väärtuste vahemikku, korrigeerige õhu/gaasi suhtarvu.

#### Hoiatus

Järgmisi tegevusi võib ette võtta vaid kvalifitseeritud paigaldaja.

 Seadke reguleerkruvi A abil O<sub>2</sub> protsentarv kasutatava gaasitüübi nimiväärtusele. See peab alati jääma kõrgeima ja madalaima seadepiiri vahele

Tab.89 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine täiskoormusel gaasi G20 (H-gaasi) puhul

G20 (H-gaasi) väärtused täiskoormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	4,3 - 4,8 <sup>(1)</sup>
AMC Pro 65	4,3 - 4,8 <sup>(1)</sup>
AMC Pro 90	4,3 - 4,7 <sup>(1)</sup>
AMC Pro 115	4,2 - 4,7 <sup>(1)</sup>
(1) nimiväärtus	•

#### Tab.90 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine täiskoormusel gaasi G20 (H-gaasi) puhul (Šveits)

G20 (H-gaasi) väärtused täiskoormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	4,3 - 4,8 <sup>(1)</sup>
AMC Pro 65	4,3 - 4,8(1)
AMC Pro 90	4,3 - 4,7(1)
AMC Pro 115	4,2 - 4,7(1)
(1) nimiväärtus	·

#### Tab.91 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine täiskoormusel gaasi G31 (propaan) puhul

G31 (propaani) väärtused täiskoormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	4,4 - 4,9(1)
AMC Pro 65	4,6 - 4,9(1)
AMC Pro 90	5,1 - 5,2 <sup>(1)</sup>
AMC Pro 115	4,9 - 5,4 <sup>(1)</sup>
(1) nimiväärtus	

#### 7725095 - v.01 - 18062019

Tab.92 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine täiskoormusel gaasi G30/G31 (butaan/propaan) puhul

G30/G31 (butaani/propaani) väärtused täiskoormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	4,7 - 5,2(1)
AMC Pro 65	4,9 - 5,4(1)
AMC Pro 90	4,9 - 5,4(1)
AMC Pro 115	4,9 - 5,4 <sup>(1)</sup>
(1) nimiväärtus	

# Hoiatus

O<sub>2</sub> väärtused täiskoormusel peavad olema madalamad kui O<sub>2</sub> väärtused osalisel koormusel.

#### Osalise koormuse kontrollimine

- 1. Kui täiskoormuse kontroll on endiselt käimas, vajutage koormustesti režiimi muutmiseks nupule ✓.
- 2. Kui täiskoormuse kontroll on lõppenud, valige korstnapühkimise menüü taaskäivitamiseks paan [🎍].
  - A Vaheta laadimise testrežiimi
  - B MiinimumEnergia
- 4. Kontrollige koormuskontrolli seadeid ja vajaduse korral muutke. ⇒ Muuta saab ainult paksus kirjas kuvatud parameetreid.
- 5. Lõpetage osalise koormuse kontroll, selleks vajutage nupule **⑤**. ⇒ Kuvatakse teade Laadimistest(ide) töö seisatud!.

# O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine osalisel koormusel

- 1 AMC Pro 45 65 90
- 2 AMC Pro 115
- 1. Mõõtke O2 sisaldus protsentides suitsugaasides.
- 2. Võrrelge mõõdetud väärtust tabelisolevate kontrollväärtustega
- Kui mõõdetud väärtus on väljaspool tabelis antud väärtuste vahemikku, korrigeerige õhu/gaasi suhtarvu.

# Hoiatus

Järgmisi tegevusi võib ette võtta vaid kvalifitseeritud paigaldaja.

- Seadke reguleerkruvi B abil O<sub>2</sub> protsentarv kasutatava gaasitüübi nimiväärtusele. See peab alati jääma kõrgeima ja madalaima seadepiiri vahele
- 5. Seadke katel tagasi tavapärasele töörežiimile.
  - Tab.93 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine osalisel koormusel gaasi G20 (H-gaasi) puhul

G20 (H-gaasi) väärtused osalisel koormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	5,7(1) - 6,2
AMC Pro 65	4,8 <sup>(1)</sup> - 5,3
AMC Pro 90	5,2(1) - 4,8
AMC Pro 115	5,6 <sup>(1)</sup> - 6,1
(1) nimiväärtus	

#### Joonis56 Osalise koormuse kontroll



#### Joonis57 Reguleerkruvi B asend



AMC Pro

Tab.94 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine osalisel koormusel gaasi G20 (H-gaasi) puhul (Šveits)

G20 (H-gaasi) väärtused osalisel koormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	5,7(1) - 6,2
AMC Pro 65	4,8 <sup>(1)</sup> - 5,3
AMC Pro 90	5,2(1) - 4,8
AMC Pro 115	5,6 <sup>(1)</sup> - 6,1
(1) nimiväärtus	•

Tab.95 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine osalisel koormusel gaasi G31 (propaan) puhul

G31 (propaani) väärtused osalisel koormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	5,7(1) - 6,2
AMC Pro 65	5,4(1) - 5,7
AMC Pro 90	5,5 <sup>(1)</sup> - 5,8
AMC Pro 115	5,8(1) - 6,3
(1) nimiväärtus	

Tab.96 O<sub>2</sub> väärtuste kontrollimine/seadmine osalisel koormusel gaasi G30/G31 (butaan/propaan) puhul

G30/G31 (butaani/propaani) väärtused osalisel koormusel	O <sub>2</sub> (%) <sup>(1)</sup>
AMC Pro 45	5,7(1) - 6,2
AMC Pro 65	5,7(1) - 6,2
AMC Pro 90	5,7(1) - 6,2
AMC Pro 115	5,7(1) - 6,2
(1) nimiväärtus	



#### Hoiatus

 $O_2$  väärtused osalisel koormusel peavad olema kõrgemad kui  $O_2$  väärtused täiskoormusel.

#### 9.3.5 Sifooni puhastamine

#### Joonis58 Sifooni puhastamine



#### 

Sifoon peab alati piisavalt veega täidetud olema. See takistab suitsugaaside tuppa levimist.

- 1. Võtke sifoon maha ja puhastage.
- 2. Täitke sifoon veega.
   3. Paigaldage sifoon.

Joonis59 Ventilaatori eemaldamine

# 

AD-3001178-01

Joonis60 Esipaneeli, ventilaatori ja põleti eemaldamine



# 9.3.6 Põleti kontrollimine ja soojusvaheti puhastamine

- 1. Eemaldage ventuuritoru õhuvõtuliitmik.
- 2. Avage gaasiklapi kinnitusmutter.
- 3. Lahutage ventilaatori pistikud (ees ja taga).
- 4. Eemaldage gaasiklapilt keeratav kork.
- 5. Lahutage süütetrafost süüteelektroodi pistik.

- 6. Eemaldage soojusvaheti esipaneel.
- 7. Tõstke esipaneel ettevaatlikult koos põleti ja ventilaatoriga soojusvahetist eemale.

#### Joonis61 Soojusvaheti puhastamine



- 8. Puhastage soojusvaheti pealmist osa (põlemiskambrit) spetsiaalse otsakuga (lisavarustuses) varustatud tolmuimejaga.
- 9. Puhastage uuesti tolmuimejaga ilma otsaku pealmise harjata.
- 10. Puhastage soojusvaheti alaosa spetsiaalse puhastusteraga (tarvik).
- 11. Vaadake (nt peegliga), et soojusvahetile ei oleks jäänud nähtavat saastet. Kui on, eemaldage see tolmuimejaga.
- 12. Kontrollige, et lahti monteeritud põleti korpuses ei ole mõrasid ega muid kahjustusi. Kui on, asendage põleti.
  - ⇒ Põleti hooldus pole enamasti vajalik, kuna see on isepuhastuv. Puhuge suruõhu abil ettevaatlikult minema võimalik tolm.
- 13. Monteerige seade vastupidises järjekorras kokku.

#### Hoiatus

- Ärge unustage, et ühendada tuleb ventilaatori pistik.
- Kontrollige, et tihend on segamispõlve ja soojusvaheti vahel õigesti paigutatud (tihend peab soones täiesti ühtlaselt istuma, sest vastasel juhul võib gaas lekkida).
- Pingutage momentvõtmega gaasiklapi kinnitusmutrit, pingutusmoment 27.5 Nm.
- Pingutage momentvõtmega esiplaadi mutreid, pingutusmoment 10 Nm.
- 14. Avage gaasivarustus ja lülitage katla voolutoide tagasi sisse.

AD-3001180-01

#### 9.3.7 Tagasilöögiklapi kontrollimine

- 1. Eemaldage õhu sisselasketoru ventuuritoru küljest.
- 2. Keerake lahti gaasiklapi kinnitusmutter.
- 3. Lahutage ventilaatori pistikud (ees ja taga).
- 4. Eemaldage gaasiklapilt keeratav kork.
- 5. Lahutage süütetrafost süüteelektroodi pistik.



#### 7725095 - v.01 - 18062019

#### Joonis63 Tagasilöögiklapi kontrollimine



- 6. Võtke ventilaator maha.
- 7. Eemaldage ventilaator koos gaasiklapiga.
- 8. Kontrollige tagasilöögiklappi ja vahetage see defekti või kahjustuse korral välja, või kui hoolduskomplekt sisaldab tagasilöögiklappi.
- 9. Monteerige vastupidises järjekorras kokku.

#### Hoiatus

- Ärge unustage, et ühendada tuleb ventilaatori pistik.
- Pingutage momentvõtmega gaasiklapi kinnitusmutrit, pingutusmoment 27,5 Nm.
- Pingutage momentvõtmega kahte ventilaatori mutrit, pingutusmoment 3,8 Nm.

9.4 Erihooldus

# Erihooldus tehakse juhul, kui selle vajadus ilmneb plaaniliste kontroll- ja hooldustööde käigus. Erihoolduse tegemiseks toimige järgmiselt.

#### 9.4.1 Ioniseerimis-/süüteelektroodi asendamine

Ioniseerimis-/süüteelektrood tuleb asendada, kui

- ioniseerimisvool on < 4  $\mu$ A,
- elektrood on vigastatud või kulunud,
- · elektrood on plaanilise hoolduse hoolduskomplektis.
- 1. Eemaldage elektroodi kork süütetrafolt.

# Tähtis

**i** Süütekaabel on elektroodi külge fikseeritud ja seetõttu ei saa seda eemaldada.

- 2. Eemaldage kaks kruvi.
- 3. Eemaldage komponent tervikuna.
- 4. Paigaldage uus ioniseerimis-/süüteelektrood.
- 5. Monteerige seade vastupidises järjekorras kokku.





Joonis65 Avage suitsugaasitoru klamber



Joonis66 Eemaldage suitsugaasitoru



# Joonis67 Eemaldage sifoon





- 6. Eemaldage sifoon.
- 7. Asetage katla alla ämber.

AD-4000130-01

# 9.4.2 Kondensaadi kollektori puhastamine

- 1. Eemaldage tagasivooluanduri konnektor.
- 2. Eemaldage suitsugaaside temperatuuriandur (kui see on ühendatud)
- 3. Avage suitsugaasitoru klamber.
- 4. Suruge teleskoopilise suitsugaasitoru ülemine osa võimalikult alla.

5. Tõmmake suitsugaasitoru üles ja eemaldage see.

Joonis68 Loputage kondensaadi kollektor



Joonis69 Paigaldage uued tihendid



8. Loputage kondensaadi kollektorit läbi suitsugaasitoru ava ettevaatlikult veega.



Hoiatus

🛆 Loputamisel vältige vee sattumist katlasse.

9. Paigaldage uued tihendid:

# Hoiatus

Paigaldage tihend ettevaatlikult alumisse rõngasse klambri tasandile.

- 9.1. Suitsugaasitoru otsas asuv tihend.
- 9.2. Suitsugaasianduri (kui see on ühendatud) kaitsekrae.
- 9.3. Suitsugaasitoru keskel asuv tihend (klambri tasandil).
- 9.4. Tihend kondensaadi kollektoris.

# Joonis70 Monteerige suitsugaasitoru ja asetage oma kohale



9.5 Töö lõpetamine

- 10. Asetage suitsugaasitoru ülemine osa alumisse ossa kuni märgini.
- 11. Asetage suitsugaasitoru kondensaadi kollektorisse selliselt, et kahe noole vahel asetsev joon ulatuks suunaga ettepoole kuni märgini.
- 12. Paigaldage tagasi tagasivooluanduri konnektor.
- 13. Paigaldage tagasi suitsugaaside temperatuuriandur (kui see on ühendatud).

1. Monteerige kõik lahtivõetud osad vastupidises järjestuses kokku.

# Hoiatus

Kontrollimise ja hooldamise järel tuleb kõigi eemaldatud osade tihendid uutega asendada.

- 2. Täitke sifoon veega.
- 3. Paigaldage sifoon tagasi.
- 4. Avage ettevaatlikult veekraan.
- 5. Täitke küttesüsteem veega.
- 6. Õhutage küttesüsteemi kütteseadmeid.
- 7. Vajaduse korral lisage vett.
- 8. Kontrollige gaasi- ja veeühenduste tihedust.
- 9. Viige katel tagasi töövalmidusse.
- 10. Kui juhtpaneel on vahetatud või katlalt eemaldatud, tehke automaattuvastus.

# 10 Veaotsing

# 10.1 Veakoodid

Katlal on elektrooniline regulaator ja juhtseade. Juhtsüsteemi südameks on mikroprotsessor , mis juhib ja ka kaitseb katelt. Vea korral kuvatakse vastavat koodi.

Tab.97	Veakoode kuvatakse kolmel eri tasandil
100.01	

Kood	Tüüp	Kirjeldus
<b>A</b> 00.00 <sup>(1)</sup>	Hoiatus	Katel jätkab tööd, kuid uurida tuleb hoiatuse põhjust. Hoiatus võib muutuda blokeerin- guks või lukustuseks.
<b>H</b> 00.00 <sup>(1)</sup>	Blokeering	Katel taaskäivitub automaatselt, kui blokeeringu põhjus on kõrvaldatud. Blokeering võib muutuda lukustuseks.
<b>E</b> 00.00 <sup>(1)</sup>	Lukustumine	Katel hakkab uuesti tööle, kui lukustumise põhjus on kõrvaldatud ja see on käsitsi läh- testatud.
(1) Esimen	e täht märgib vea tüüpi.	

Koodi tähenduse leiate eri veakoodide tabelitest.



1

2

# Tähtis

Veakoodi on tarvis selleks, et rikke põhjus kiiresti tuvastada ja saada De Dietrich-lt võimalikku tuge.

# 10.1.1 Veakoodide kuva

Kui küttesüsteemis ilmneb viga, kuvatakse juhtimispaneelile:

- Ekraanile kuvatakse vastav kood ja teade.
- Juhtpaneeli oleku-LEDi tähendus:
  - Põleb roheliselt = normaalne töö
  - Vilgub roheliselt = hoiatus
  - Põleb punaselt = blokeerimine
  - Vilgub punaselt = lukustumine
- 1. Katla lähtestamiseks hoidke all ✔ nuppu.
- ⇒ Vaid siis, kui vea põhjus on kõrvaldatud, hakkab katel uuesti tööle.
  2. Kui veakood kuvatakse uuesti, kõrvaldage probleem veakoodide
  - tabelis toodud juhiste järgi. ⇒ Veakoodi kuvatakse kuni probleem on lahendatud.
- 3. Kui probleemi lahendada ei õnnestu, pange veakood kirja.

# 10.1.2 Hoiatus

#### Tab.98 Hoiatuskoodid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
A00.32	Välis T avatud	Välistemperatuuri andur on eemaldatud või mõõdab temperatuuri allpool vahemikku	<ul> <li>Välistemperatuuri anduri ahela katkestus:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
A00.33	Välistemp. kinni	Välistemperatuuri andur on lühises või mõõdab temperatuuri ülalpool vahemikku	<ul> <li>Välistemperatuuri andur lühises:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>

# Joonis71 Diematic Evolution



Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
A00.34	Välis T puudub	Välistemperatuuri andur on nõutud,	Välisandurit ei tuvastatud:
		kuid seda ei tuvastatud	<ul> <li>Välisandur pole ühendatud: Ühendage andur</li> <li>Välisandur pole õigesti ühendatud: Ühendage andur õigesti</li> </ul>
A00.42	Veerõhuandur puudub	Veerõhuandur oli eeldatud, kuid	Veerõhuandurit ei tuvastatud
		seda ei tuvastatud	<ul> <li>Veerõhuandur pole ühendatud: ühendage an- dur</li> <li>Veerõhuandur pole õigesti ühendatud: ühenda-</li> </ul>
			ge andur õigesti
A01.23	Halb põlemine	Halb põlemine	Konfiguratsiooni viga: Sisselülitatud katlas puu- dub leek:
			<ul> <li>Ionisatsioonivool puudub:</li> <li>Eemaldage õhk gaasitorustikust.</li> <li>Kontrollige, kas gaasikraan on korralikult avatud.</li> <li>Gaasirõhu kontrollimine.</li> <li>Kontrollige gaasiklapi toimimist ja seadistust.</li> <li>Veenduge, et õhutõmbeava ega suitsugaasi- de väljalasketorud pole ummistunud.</li> <li>Veenduge, et ei toimu suitsugaaside retsirku- leerimist.</li> </ul>
A02.06	Veerõhu hoiatus	Veerõhu hoiatus aktiivne	Süsteemi veerõhu hoiatus:
			<ul> <li>Süsteemi veerõhk on liiga madal, kontrollige süsteemi rõhku</li> </ul>
A02.36	Funkts seadis kaotat	Funktsionaalne seadis on lahutatud	SCB-d ei leitud:
			<ul><li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li><li>Vigane SCB: Vahetage SCB</li></ul>
A02.37 Mitte	Mittekr seadis kaot.	Mitteohutuskriitiline seadis on lahutatud	SCB-d ei leitud:
			<ul><li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li><li>Vigane SCB: Vahetage SCB</li></ul>
A02.45	CAN-ühend. maatriks	Täielik CAN-ühenduse maatriks	SCB-d ei leitud:
1.00.10			Tehke automaattuvastus
A02.46	CAN-seadme administr	administreerimine	SCB-d ei leitud: • Tehke automaattuvastus
A02.48	Rühma konfigur, viga	Funktsioonirühma	SCB-d ei leitud:
		konfiguratsiooniviga	<ul> <li>Tehke automaattuvastus</li> </ul>
A02.49	Nurjus algväärtustam	Sõlme algväärtustamine nurjus	SCB-d ei leitud:
			Tehke automaattuvastus
A02.55	Vale/puudu seeria nr	Vigane või puuduv seadise seerianumber	Võtke ühendust tarnijaga.
A02.69	Demo rež aktiivne	Demo režiim aktiivne	Võtke ühendust tarnijaga.
A02.76	Mälu täis	Kohandatud parameetrite	Konfiguratsiooni viga:
		salvestamiseks reserveeritud maht mälus täis. Kasutaja muudatusi teha ei saa	<ul> <li>Lähtestage CN1 ja CN2</li> <li>Vigane CSU: Vahetage CSU</li> <li>Vahetage CU-GH</li> </ul>
A08.02	Duši aeg möödunud	Duši jaoks reserveeritud aeg on möödunud	Kohandage parameeter <b>DP357</b> soovitud duši aja- le.
A10.33	Veeandur tsoonD avat	Sooja tarbevee boileri ülemine temperatuuriandur veetsoonis on	Sooja tarbevee ülemise temperatuurianduri ahela katkestus:
		avatud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
A10.34	Veeandur tsoonDsulet	Sooja tarbevee boileri ülemine temperatuuriandur veetsoonis on suletud	<ul> <li>Sooja tarbevee ülemine temperatuuriandur lühises:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
A10.45	Toatemp.tsoonA puudu	Toatemperatuur mõõtmine tsoonis A puudub	<ul> <li>Toatemperatuuri andurit tsoonis A ei tuvastatud:</li> <li>Toatemperatuuri andur pole ühendatud: ühendage andur</li> <li>Toatemperatuuri andur pole õigesti ühendatud: ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
A10.46	Toatemp.tsoonB puudu	Toatemperatuur mõõtmine tsoonis B puudub	<ul> <li>Toatemperatuuri andurit tsoonis B ei tuvastatud:</li> <li>Toatemperatuuri andur pole ühendatud: ühendage andur</li> <li>Toatemperatuuri andur pole õigesti ühendatud: ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
A10.47	Toatemp.tsoonC puudu	Toatemperatuuri mõõtmine tsoonis C puudub	<ul> <li>Toatemperatuuri andurit tsoonis C ei tuvastatud:</li> <li>Toatemperatuuri andur pole ühendatud: ühendage andur</li> <li>Toatemperatuuri andur pole õigesti ühendatud: ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
A10.50	VeeT.ülatsoonD puudu	Sooja tarbevee temperatuuriandur ülemises veetsoonis puudub	<ul> <li>Sooja tarbevee temperatuuriandurit tsoonis VESI ei tuvastatud:</li> <li>Sooja tarbevee temperatuuriandur pole ühen- datud: ühendage andur</li> <li>Sooja tarbevee temperatuuriandur pole õigesti ühendatud: ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
A10.54	VeetsooniTempPuudub	Veetsooni temperatuuriandur puudub	<ul> <li>Temperatuuriandurit tsoonis VESI ei tuvastatud:</li> <li>Temperatuuri andur pole ühendatud: ühendage andur</li> <li>Temperatuuri andur pole õigesti ühendatud: ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
A10.56	VeeT TsoonAUX puudub	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis AUX puudub	<ul> <li>Sooja tarbevee temperatuuriandurit tsoonis AUX ei tuvastatud:</li> <li>Sooja tarbevee temperatuuriandur pole ühen- datud: ühendage andur</li> <li>Sooja tarbevee temperatuuriandur pole õigesti ühendatud: ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>

Tab.99 B	Blokeeringukoodid			
Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus	
H00.69	Puhverpaagi T avatud	Puhverpaagi temperatuuriandur on eemaldatud või mõõdab temperatuuri allpool vahemikku	<ul> <li>Puhverpaagi temperatuurianduri ahela katkestus:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	
H00.70	Puhverpaagi T kinni	Puhverpaagi temperatuuriandur on lühises või mõõdab temperatuuri ülalpool vahemikku	<ul> <li>Puhverpaagi temperatuuriandur lühises:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	
H00.71	Puhverpaak ülal avat	Puhverpaagi ülemine temperatuuriandur on eemaldatud või mõõdab temperatuuri allpool vahemikku	<ul> <li>Puhverpaagi ülemise temperatuurianduri ahela katkestus:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas an- dur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	
H00.72	Puhverpaak ülalkinni	Puhverpaagi ülemine temperatuuriandur on lühises või mõõdab temperatuuri ülalpool vahemikku	<ul> <li>Puhverpaagi ülemine temperatuuriandur lühises:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	
H00.74	Puhverpaagi T puudub	Puhverpaagi temperatuuriandur on nõutud, kuid seda ei tuvastatud	<ul> <li>Puhverpaagi temperatuuriandurit ei tuvastatud:</li> <li>Puhverpaagi temperatuuriandur pole ühenda- tud: Ühendage andur</li> <li>Puhverpaagi temperatuuriandur pole õigesti ühendatud: Ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	
H00.75	Puhverp.ülem.Tpuudub	Puhverpaagi ülemine temperatuuriandur on nõutud, kuid seda ei tuvastatud	<ul> <li>Puhverpaagi ülemist temperatuuriandurit ei tuvastatud:</li> <li>Puhverpaagi ülemine temperatuuriandur pole ühendatud: Ühendage andur</li> <li>Puhverpaagi ülemine temperatuuriandur pole õigesti ühendatud: Ühendage andur õigesti</li> </ul>	
H00.76	KaskaadVool T avatud	Kaskaadi pealevoolu temperatuuriandur on eemaldatud või mõõdab temperatuuri allpool vahemikku	<ul> <li>Kaskaadi voolutemperatuuri anduri ahela katkestus:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	
H00.77	KaskaadVool T kinni	Kaskaadi pealevoolu temperatuuriandur on lühises või mõõdab temperatuuri ülalpool vahemikku	<ul> <li>Kaskaadi voolutemperatuuri andur lühises:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	
H00.78	KaskaadVool T puudub	Kaskaadi pealevoolu temperatuuriandur on nõutud, kuid seda ei tuvastatud	<ul> <li>Kaskaadi voolutemperatuuri andurit ei tuvastatud:</li> <li>Kaskaadi voolutemperatuuri andur pole ühendatud: Ühendage andur</li> <li>Kaskaadi voolutemperatuuri andur pole õigesti ühendatud: Ühendage andur õigesti</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>	

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
H00.81	Toa temperat. puudub	Toa temperatuuriandur on nõutud,	Toatemperatuuri andurit ei tuvastatud:
		kuid seda ei tuvastatud	<ul> <li>Toatemperatuuri andur pole ühendatud: Ühen- dage andur</li> <li>Toatemperatuuri andur pole õigesti ühendatud: Ühendage andur õigesti</li> </ul>
H01.00	Sideühenduse viga	Esines sideühenduse viga	Viga ühenduses kaitsemooduliga:
			<ul><li>Taaskäivitage katel</li><li>Vahetage CU-GH</li></ul>
H01.05	Max VT-TVT erinevus	Max erinevus voolutemperatuuri ja tagasivoolutemperatuuri vahel	Pealevoolu ja tagasivoolu maksimaalne erinevus ületatud:
			<ul> <li>Vool puudub või on ebapiisav:</li> <li>Kontrollige voolu (suund, pump, klapid)</li> <li>Kontrollige küttesüsteemi rõhku</li> <li>Kontrollige soojusvaheti puhtust</li> <li>Anduri viga</li> <li>Veenduge, et andurid töötavad korralikult</li> <li>Veenduge, et andur on õigesti paigaldatud</li> </ul>
H01.08	KK temp. grad. tase3	Maksimaalne keskkütte temperatuuri	Max soojusvaheti temperatuuritõus on ületatud:
		tase 3 on ületatud	<ul> <li>Vool puudub või on ebapiisav: <ul> <li>Kontrollige ringlust (suund, pump, klapid)</li> <li>Kontrollige süsteemi rõhku</li> <li>Kontrollige soojusvaheti puhtust</li> <li>Kontrollige, kas küttesüsteemist on õhk korralikult eemaldatud</li> </ul> </li> <li>Anduri viga <ul> <li>Veenduge, et andurid töötavad korralikult</li> <li>Veenduge, et andur on õigesti paigaldatud</li> </ul> </li> </ul>
H01.14	Max pealevoolu Temp	Pealevoolutemperatuur on ületanud	Voolu temperatuuriandur ülalpool tavavahemikku:
		maksimaalse lubatud väärtuse	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Vool puudub või on ebapiisav: <ul> <li>Kontrollige ringlust (suund, pump, klapid)</li> <li>Kontrollige süsteemi rõhku</li> <li>Kontrollige soojusvaheti puhtust</li> </ul> </li> </ul>
H01.15	Max heitgaasi Temp	Heitgaaside temperatuur on ületanud maksimaalse lubatud	Maksimaalne suitsugaasi temperatuur on ületa- tud:
		vaartuse	<ul> <li>Kontrollige suitsugaaside väljalaskesüsteemi</li> <li>Kontrollige soojusvahetit veendumaks, et suit- sugaasiosa ei ole ummistunud.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H02.00	Toimub lähtestamine	Toimub lähtestamine	Lähtestamistoiming aktiivne:
			• Ei ole vaja midagi teha
H02.02	Oodake konf numbrit	Ootab konfiguratsiooni numbrit	Konfiguratsiooni viga või teadmata konfigurat- siooni number:
1100.00	Kasfinantai aina	Ken formerte in entre inter	Lähtestage CN1 ja CN2
H02.03	Konfiguratsi. viga	Konfiguratsiooni viga	Konfiguratsiooni viga voi teadmata konfigurat- siooni number:
1100.04			Lähtestage CN1 ja CN2
H02.04	Parameetriviga	Parameetriviga	lehaseseaded valed:
			<ul> <li>Parameetrid ei ole öiged:</li> <li>Taaskäivitage katel</li> <li>Lähtestage CN1 ja CN2</li> <li>Vahetage CU-GH PCB juhtplokk</li> </ul>
H02.05	CSU CU ebasobivus	CSU ei sobi kokku CU tüübiga	Konfiguratsiooni viga:
			Lähtestage CN1 ja CN2

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
H02.09	Osaline blokeerimine	Tuvastatud on seadise osaline	Blokeeriv sisend või külmumiskaitse aktiivne:
		blokeerumine	<ul> <li>Väline põhjus: eemaldage väline põhjus</li> <li>Vale parameetrikomplekt: kontrollige parameetreid</li> </ul>
			Kehv ühendus: kontrollige ühendust
H02.10	Täielik blokeerimine	Tuvastatud on seadise täielik blokeerumine	Blokeeriv sisend on aktiivne (ilma külmumiskait- seta):
			<ul> <li>Väline põhjus: eemaldage väline põhjus</li> <li>Vale parameetrikomplekt: kontrollige parameetreid</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige ühendust</li> </ul>
H02.12	Vabastussignaal	Kontrollsõlme vabastussignaali	Ooteaja vabastussignaal on aegunud:
		sisend seadise väliskeskkonnast	<ul> <li>Väline põhjus: eemaldage väline põhjus</li> <li>Vale parameetrikomplekt: kontrollige parameetreid</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige ühendust</li> </ul>
H02.16	Sisemine CSU ajalõpp	Sisemine CSU ajalõpp	Konfiguratsiooni viga:
			<ul> <li>Lähtestage CN1 ja CN2</li> <li>Vahetage PCB</li> </ul>
H02.36	Funkts seadis kaotat	Funktsionaalne seadis on lahutatud	Ühenduse viga SCB juhtplokiga
			<ul> <li>Kehv ühendus siiniga: kontrollige elektrooni- kaühendusi.</li> <li>Juhtplokk puudub: taasühendage juhtplokk või taastage mälust automaattuvastust kasutades</li> </ul>
H02 40	Funkts pole saadaval	Funktsioon pole saadaval	Võtke ühendust tarnijaga
H02.45	CAN-ühend. maatriks	Täielik CAN-ühenduse maatriks	SCB-d ei leitud:
			Tehke automaattuvastus
H02.46	CAN-seadme administr	Täielik CAN-seadme administreerimine	SCB-d ei leitud:
1100.47	Dübere übereder soniter		Tehke automaattuvastus
HUZ.47	Runma unendus nurjus	nurjus	<ul> <li>Tehke automaattuvastus</li> <li>Taaskäivitage katel</li> <li>Vabetage CU-GH</li> </ul>
H02.48	Rühma konfigur, viga	Funktsioonirühma	SCB-d ei leitud:
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	konfiguratsiooniviga	Tehke automaattuvastus
H02.49	Nurjus algväärtustam	Sõlme algväärtustamine nurjus	SCB-d ei leitud:
			Tehke automaattuvastus
H02.55	Vale/puudu seeria nr	Vigane või puuduv seadise seerianumber	Vahetage CU-GH PCB juhtplokk
H02.61	Mittetoetatud funkts	Tsoon A ei toeta valitud funktsiooni	A tsooni funktsiooni seade vale või pole sellel kütteringil lubatud:
			Kontrollige CP020 parameetri seadet.
H02.62	Mittetoetatud funkts	Tsoon B ei toeta valitud funktsiooni	B tsooni funktsiooni seade vale või pole sellel kütteringil lubatud:
			Kontrollige CP021 parameetri seadet.
H02.63	Mittetoetatud funkts	Tsoon C ei toeta valitud funktsiooni	C tsooni funktsiooni seade vale või pole sellel kütteringil lubatud:
			• Kontrollige CP023 parameetri seadet.
H02.64	Mittetoetatud funkts	Tsoon D ei toeta valitud funktsiooni	C tsooni funktsiooni (DHW) seade vale või pole sellel kütteringil lubatud:
			• Kontrollige CP022 parameetri seadet.
H02.65	Mittetoetatud funkts	Tsoon E ei toeta valitud funktsiooni	E tsooni funktsiooni (AUX) seade vale või pole sellel kütteringil lubatud:
			Kontrollige CP024 parameetri seadet.

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
H02.66	TAS ei ole ühendatud	Soojaveepaagi korrosioonitõrje	Titaananoodi (TAS) ei tuvastatud:
		titaananood ei ole ühendatud	<ul> <li>Anood pole ühendatud: Ühendage anood</li> <li>Anood pole õigesti ühendatud: Ühendage anood õigesti</li> </ul>
H02.67	Titaananood lühises	Soojaveeboileri korrosioonitõrje	Titaananood (TAS) puudub või lühises:
		titaananood on lühises	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H02.70	STP katsetus nurjus	Välise soojustagastusploki katsetus nurjus	Kontrollige välist soojustagastussüsteemi.
H02.79	SeadeS-siinilKadunud	Süsteemi siinil pole ühtki seadet	S-Bus konnektori seadised puuduvad:
		(kaskaad).	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud konnektorid: kontrollige, kas konnektorid on õigesti paigaldatud</li> <li>Lõppkonnektorid (koos takistiga) puuduvad või on halvasti ühendatud: kontrollige juhtmeid ja konnektoreid</li> <li>Kontrollige, kas ühendatud seadised on akti- veeritud</li> </ul>
H03.00	Gaasiklapi kontrviga	Ohutusparameetrid tasemega 2, 3, 4	Parameetriviga: kaitsemoodul
		ei ole õiged või puuduvad	<ul><li>Taaskäivitage katel</li><li>Vahetage CU-GH</li></ul>
H03.01	CU Gaasiklappi viga	CU-lt Gaasiklapile ei ole kehtivaid	Viga ühenduses CU-GH-ga:
		andmeid	Taaskäivitage katel
H03.02	Tuvastat. leegikadum	Mõõdetud ionisatsioonivool on allpool lubatud piiri	<ul> <li>Sisselülitatud katlas puudub leek:</li> <li>Ionisatsioonivool puudub: <ul> <li>Puhuge gaasitorustik läbi, et õhk eemaldada</li> <li>Veenduge, et gaasiklapp on täielikult avatud</li> <li>Kontrollige gaasivarustuse rõhku</li> <li>Kontrollige, et õhutõmbeava ega suitsugaaside väljalaskeava ei oleks ummistunud</li> <li>Kontrollige, et suitsugaasid ei satuks tõmbeavasse</li> </ul> </li> </ul>
H03.05	Sisemine blokeering	Gaasiklapi kontrolli sisemise	Kaitsemooduli viga:
		blokeeringu tuvastamine	<ul><li>Taaskäivitage katel</li><li>Vahetage CU-GH</li></ul>
H03.17	Ohutuskontroll	Toimub perioodiline ohutuskontroll	<ul><li>Taaskäivitage katel</li><li>Vahetage CU-GH</li></ul>
H10.00	VoolT tsoon A avatud	Pealevoolu temperatuuriandur tsoonis A on avatud	Voolutemperatuuri anduri ahela katkestus tsoonis A:
			<ul> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.01	Temp. tsoonA suletud	Pealevoolu temperatuuriandur tsoonis A on suletud	Voolutemperatuuri andur tsoonis A lühises:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
H10.02	Vee T tsoon A avatud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis A on avatud	Sooja tarbevee temperatuurianduri ahela katkes- tus tsoonis A:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.03	VeeT tsoon A suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis A on suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis A lühi- ses:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> <li>Anduri asemel termostaadi kasutamisel: CP500 parameetri väärtuseks peab olema määratud väljas (=keelatud)</li> </ul>
H10.04	BasseinTemp A avatud	Basseini temperatuuriandur tsoonis	Basseini temperatuurianduri A ahela katkestus:
		A on avatud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.05	BasseinTempA suletud	Basseini temperatuuriandur tsoonis	Basseini temperatuuriandur tsoonis A lühises:
		A on suletud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.09	VoolT tsoon B avatud	Pealevoolu temperatuuriandur tsoonis B on avatud	Voolutemperatuuri anduri ahela katkestus tsoonis B:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.10	Temp. tsoonB suletud	Pealevoolu temperatuuriandur	Voolutemperatuuri andur tsoonis B lühises:
		tsoonis B on suletud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.11	Vee T tsoon B avatud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis B on avatud	Sooja tarbevee temperatuurianduri ahela katkes- tus tsoonis B:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.12	VeeT tsoon B suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis B on suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis B lühi- ses:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> <li>Anduri asemel termostaadi kasutamisel: CP501 parameetri väärtuseks peab olema määratud väljas (=keelatud)</li> </ul>

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
H10.13	BasseinTemp B avatud	Basseini temperatuuriandur tsoonis	Basseini temperatuurianduri B ahela katkestus:
		B on avatud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.14	BasseinTempB suletud	Basseini temperatuuriandur tsoonis	Basseini temperatuuriandur tsoonis B lühises:
		B on suletud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.18	VoolT tsoon C avatud	Pealevoolu temperatuuriandur tsoonis C on avatud	Voolutemperatuuri anduri ahela katkestus tsoonis C:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.19	Temp. tsoonC suletud	Pealevoolu temperatuuriandur	Voolutemperatuuri andur tsoonis C lühises:
		tsoonis C on suletud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.20	Vee T tsoon C avatud	Sooja tarbevee temperatuuriandur	Sooja tarbevee temperatuurianduri ahela katkes-
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.21	VeeT tsoon C suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis C on suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis C lühi- ses:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> <li>Anduri asemel termostaadi kasutamisel: CP503 parameetri väärtuseks peab olema määratud väljas (=keelatud)</li> </ul>
H10.22	BasseinTemp C avatud	Basseini temperatuuriandur tsoonis	Basseini temperatuurianduri C ahela katkestus:
		C on avatud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.23	BasseinTempC suletud	Basseini temperatuuriandur tsoonis	Basseini temperatuuriandur tsoonis C lühises:
		C on suletud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.27	VooluTVeetsoonAvatud	Voolu temperatuuriandur veetsoonis on avatud	Voolutemperatuuri anduri ahela katkestus tsoonis DHW:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
H10.28	AndurVeetsoonSuletud	Voolu temperatuuriandur veetsoonis	Voolutemperatuuri andur tsoonis DHW lühises:
		on suletud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.29	AndurVeetsoonAvatud	Temperatuuriandur veetsoonis on avatud	Sooja tarbevee temperatuurianduri ahela katkes- tus tsoonis DHW:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.30	T veetsoonis suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur veetsoonis on suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis DHW lühises:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> <li>Anduri asemel termostaadi kasutamisel: CP502 parameetri väärtuseks peab olema määratud väljas (=keelatud)</li> </ul>
H10.36	AndurTsoonAUX avatud	Voolu temperatuuriandur tsoonis AUX on avatud	Voolutemperatuuri anduri ahela katkestus tsoonis AUX:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.37	AndurTsoonAUXsuletu	Voolu temperatuuriandur tsoonis	Voolutemperatuuri andur tsoonis AUX lühises:
	d	AUX on suletud	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.38	VeeTTsoonAUXavatud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis AUX on avatud	Sooja tarbevee temperatuurianduri ahela katkes- tus tsoonis AUX:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Andur puudub.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
H10.39	AndurTsoonAUXsuletu d	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis AUX on suletud	Sooja tarbevee temperatuuriandur tsoonis AUX lühises:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> <li>Anduri asemel termostaadi kasutamisel: CP504 parameetri väärtuseks peab olema määratud välias (=keelatud)</li> </ul>

# 10.1.4 Lukustumine

#### Tab.100 Lukustuskoodid

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
E00.04	Tagasivoolu T Avatud	Tagasivoolu temperatuuriandur on eemaldatud või mõõdab temperatuuri allpool vahemikku	<ul> <li>Tagasivoolu temperatuurianduri ahel avatud:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
E00.05	Tagasivoolu T kinni	Tagasivoolu temperatuuriandur on lühises või mõõdab temperatuuri ülalpool vahemikku	<ul> <li>Tagasivoolu temperatuurianduri lühis:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas andur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
E00.06	TagasiV T puudub	Tagasivoolu temperatuuriandur oli eeldatud, kuid seda ei tuvastatud	<ul> <li>Puudub ühendus tagasivoolu temperatuurianduri- ga:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid.</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
E00.07	TagV Ter. liiga suur	Tagasivoolu temperatuurierinevus on liiga suur	<ul> <li>Pealevoolu ja tagasivoolu temperatuuride vahe on liiga suur:</li> <li>Ringlus puudub: <ul> <li>Õhutage küttesüsteemi õhu väljutamiseks</li> <li>Kontrollige küttesüsteemi rõhku</li> <li>Kui see on olemas: kontrollige katlatüübi pa- rameetri väärtust</li> <li>Kontrollige ringlust (suund, pump, klapid)</li> <li>Veenduge, et küttesüsteemi pump toimib õi- gesti</li> <li>Kontrollige soojusvaheti puhtust</li> </ul> </li> <li>Andur ei ole ühendatud või on valesti ühenda- tud: <ul> <li>Veenduge, et andurid töötavad korralikult</li> <li>Veenduge, et andur on õigesti paigaldatud</li> </ul> </li> </ul>
E00.16	Vee andur Avatud	Soojaveeboileri temperatuuriandur on eemaldatud või mõõdab temperatuuri allpool vahemikku	Kalorifeeri anduri ahel avatud: • Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid • Anduri rike: vahetage andur
E00.17	Vee andur kinni	Soojaveeboileri temperatuuriandur on lühises või mõõdab temperatuuri ülalpool vahemikku	Boileri andur lühises: • Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid • Anduri rike: vahetage andur
E01.04	5x leegi kadumine	5x soovimatu leegi kadumise vea esinemine	<ul> <li>Leek kustub 5 korda:</li> <li>Puhuge gaasitorustik läbi, et õhk eemaldada</li> <li>Veenduge, et gaasiklapp on täielikult avatud</li> <li>Kontrollige gaasivarustuse rõhku</li> <li>Kontrollige gaasiklapi toimimist ja seadet</li> <li>Kontrollige, et õhutõmbeava ega suitsugaaside väljalaskeava ei oleks ummistunud</li> <li>Kontrollige, et suitsugaasid ei satuks tõmbeavasse</li> </ul>
E01.11	VentKiirusVahemVälja	Ventilaatori kiirus on ületanud tavalise töövahemiku	<ul> <li>Ventilaatori rike:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid.</li> <li>Ventilaatori rike: vahetage ventilaator</li> <li>Ventilaator töötab, kui see ei peaks töötama: kontrollige korstent ülemäärase tõmbe suhtes</li> </ul>
Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
--------	----------------------	---	---
E01.12	Tagasivoolu T kõrgem	Tagasivoolu temperatuur on kõrgem	Pealevool ja tagasivool vahetuses:
		kui pealevoolu temperatuur	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Vesi ringleb vales suunas: kontrollige ringlust (suund, pump, klapid)</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas an- dur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri väärtalitlus: kontrollige anduri takistuse väärtust</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
E01.24	Põleti temp.erinevus	24 tunni sees ilmnes mitu	Madal ionisatsioonivool:
		põlemisviga	<ul> <li>Puhuge gaasitorustik läbi, et õhk eemaldada.</li> <li>Veenduge, et gaasiklapp on täielikult avatud.</li> <li>Kontrollige gaasivarustuse rõhku.</li> <li>Kontrollige gaasiklapi toimimist ja seadistust.</li> <li>Kontrollige, et õhutõmbeava ega suitsugaaside väljalaskeava ei oleks ummistunud.</li> <li>Veenduge, et ei toimu suitsugaaside retsirkuleerimist.</li> </ul>
E02.13	Blokeeriv sisend	Kontrollsõlme blokeerimissisend	Blokeeriv sisend on aktiivne:
		seadise väliskeskkonnast	<ul> <li>Väline põhjus: eemaldage väline põhjus</li> <li>Vale parameetrikomplekt: kontrollige parameetreid</li> </ul>
E02.15	Väline CSU ajalõpp	Väline CSU ajalõpp	CSU ajalõpp:
			<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Vigane CSU: Vahetage CSU</li> </ul>
E02.17	Gaasiklapi ajalõpp	Gaasiklapi kontrollploki andmeside on ületanud tagasisidestusaja	Viga ühenduses kaitsemooduliga: • Taaskäivitage katel
			Vahetage CU-GH
E02.35	Ohutussead. kaotatud	Ohutuskriitiline seadis on lahutatud	Side tõrge • Tehke automaattuvastus
E02.47	Rühma ühendus nurjus	Funktsioonirühmade ühendamine	Funktsioonirühma ei leitud:
		nurjus	<ul> <li>Tehke automaattuvastus</li> <li>Taaskäivitage katel</li> <li>Vahetage CU-GH</li> </ul>
E04.00	Parameetriviga	Ohutusparameetrid tasemega 5 ei ole õiged või puuduvad	Vahetage CU-GH.
E04.01	Voolu T suletud	Pealevoolu temperatuuriandur on	Pealevoolu temperatuurianduri lühis:
		lühises või mõõdab temperatuuri ülalpool vahemikku	<ul> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li> <li>Valesti paigaldatud andur: kontrollige, kas an- dur on korralikult paigaldatud</li> <li>Anduri rike: vahetage andur</li> </ul>
E04.02	Voolu T avatud	Pealevoolu temperatuuriandur on	Pealevoolu temperatuurianduri ahel avatud:
		eemaldatud või mõõdab temperatuuri allpool vahemikku	<ul><li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid</li><li>Anduri rike: vahetage andur</li></ul>
E04.03	Max voolu T	Mõõdetud pealevoolu temperatuur	Vool puudub või on ebapiisav:
		on korgem kui onutuspiirang	<ul><li>Kontrollige ringlust (suund, pump, klapid)</li><li>Kontrollige veesurvet</li><li>Kontrollige soojusvaheti puhtust</li></ul>
E04.07	Pealevoolu temp vahe	Tuvastatud on pealevooluanduri 1 ja	Voolutemperatuuri anduri hälve:
		anduri 2 hälve	<ul><li>Kehv ühendus: kontrollige ühendust</li><li>Anduri rike: vahetage andur</li></ul>

Kood	Kuvatav tekst	Kirjeldus	Lahendus
E04.10	Nurjunud käivitus	Tuvastatud 5 nurjunud põletikäivitust	Viis ebaõnnestunud põleti käivitust:
			<ul> <li>Süütesäde puudub:</li> <li>Kontrollige juhtmeid CU-GH ja süütetrafo vahel</li> <li>Kontrollige ionisatsiooni-/süüteelektroodi</li> <li>Kontrollige maandust</li> <li>Kontrollige maandust</li> <li>Kontrollige maandust</li> <li>Vahetage CU-GH</li> <li>Süütesäde on, kuid leek ei sütti:</li> <li>Puhuge gaasitorustik läbi, et eemaldada õhk</li> <li>Kontrollige, et õhutõmbeava ega suitsugaaside väljalaskeava ei oleks ummistunud</li> <li>Veenduge, et gaasiklapp on täielikult avatud</li> <li>Kontrollige gaasiklapi toimimist ja seadet</li> <li>Kontrollige gaasiklapi elektriühendusi</li> <li>Vahetage CU-GH</li> </ul> Eeek on olemas, kuid ionisatsioon puudub või on ebapiisav: <ul> <li>Veenduge, et gaasiklapp on täielikult avatud</li> <li>Kontrollige gaasivarustuse rõhku</li> <li>Kontrollige gaasivarustuse rõhku</li> <li>Kontrollige maandust</li> <li>Kontrollige ionisatsiooni-/süüteelektroodi</li> <li>Kontrollige ionisatsiooni-/süüteelektroodi</li> <li>Kontrollige ionisatsiooni-/süüteelektroodi</li> <li>Kontrollige ionisatsiooni-/süüteelektroodi</li> </ul>
E04.12	Tuvastatud vale leek	Tuvastatud vale leek enne gaasiklapi avamist	<ul> <li>Vale leegisignaal:</li> <li>Põleti on jätkuvalt väga kuum: Määrake O<sub>2</sub></li> <li>Ionisatsioonivoolu mõõdetakse, kuid leeki ei to- hiks olla: kontrollige ionisatsiooni- ja süüteelek- troodi</li> <li>Gaasiklapi rike: vahetage gaasiklapp</li> <li>Süütetrafo rike: vahetage süütetrafo</li> </ul>
E04.13	Modulatsiooni viga	Ventilaatori kiirus on ületanud normaalse modulatsiooni töövahemiku	<ul> <li>Ventilaatori rike:</li> <li>Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid.</li> <li>Ventilaator töötab siis, kui see ei peaks töötama: kontrollige korstnat ülemäärase tõmbe suhtes</li> <li>Ventilaatori rike: vahetage ventilaator</li> </ul>
E04.17	Gaasiklapi hoovaviga	Gaasiklapi seade hoob on katki	Gaasiklapi rike: • Kehv ühendus: kontrollige juhtmeid ja pistikuid • Vigane gaasiklapp: Vahetage gaasiklapp
E04.23	Sisemine viga	Gaasiklapi kontrolli tarkvara sisemine lukustamine	<ul><li>Taaskäivitage katel</li><li>Vahetage CU-GH</li></ul>

## 10.2 Veakoodide ajalugu

Juhtpaneelil on veamälu, milles on salvestatud viimasest 32 veast koosnev ajalugu. Võimalik on vaadata katla üksikasju vea ilmnemisel. Näiteks:

- olek
- alamolek
- voolu temperatuur
- tagasivoolu temperatuur

Need detailid ja muu teave võivad aidata kaasa vea lahendamisele.

#### 10.2.1 Veamälu lugemine ja kustutamine

Veamälu salvestab viimaste veakoodide üksikasjad.

#### Joonis72 Paigaldajatasand



#### Joonis73 Vea üksikasjad



AD-3001381-01

- 1. Valige paan [ 🕷].
- 2. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.
- 3. Valige pöördnupuga kood: 0012
- 4. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.

⇒ Kui paigaldajatasand on lubatud, siis kuvatakse paani [∦] olekuks Väljas asemel Sees.

- 5. Vajutage nuppu ≔.
- 6. Valige pöördnupuga Veakoodide ajalugu.
- 7. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu ✓.
   ⇒ Kuvatakse loend, mis sisaldab kuni 32 viimast viga koos veakoodi, lühikese kirjelduse ja kuupäevaga.
- 8. Valige pöördnupuga veakood, millega soovite tutvuda.
- 9. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 🗸.
  - ⇒ Ekraanile kuvatakse veakoodi selgitus ja erinevad katla üksikasjad vea ilmnemisel.
- 10. Veamälu kustutamiseks vajutage ja hoidke all nuppu ✓.

# 11 Tehnilised andmed

## 11.1 Elektriskeem

Joonis74 Elektriskeem



- 1 Toide
- 2 Sisse/Välja lüliti
- 3 SCB-xx kontrolli PCB juhtplokkide toide
- 4 Toide IF-01 kontrolli PCB juhtplokile
- 5 Sisevalgustus
- 6 Ekraan
- 7 SCB-xx kontrolli PCB juhtplokkide ühenduspunktid
- 8 Hoolduspesa
- 9 SCB-xx kontrolli PCB juhtplokkide L-Bus ühendus
- 10 Ventilaatori toide
- 11 Standardne CB-03 PCB kontrolli juhtplokk
- 12 CU-GH08 juhtseade
- 13 Süütetrafo
- 14 Ionisatsiooni-/süüteelektrood
- 15 Kombineeritud gaasiklapp
- 16 Ühendus CB-08 PCB juhtplokiga (24 V või 230 V 3-T ventiili jaoks)

- 17 Pumba toide
- **18** Tagasivooluandur (NTC 10 kΩ/25°C)
- **19** Vooluandur (NTC 10 k $\Omega/25^{\circ}$ C)
- 20 Suitsugaasianduri ühenduspunkt (PTC <20Ω/25°C)
- 21 Õhurõhu diferentsiaallüliti ühenduspunkt
- 22 Ventilaatori juhtimine
- 23 Rõhuandur
- 24 PWM pumba juhtimine
- 25 Salvestusteave (CSU)
- BK Must
- BL Sinine
- BR Pruun
- GN Roheline
- GY Hall
- RD Punane
- WH Valge YW Kollane

# 12 Varuosad

## 12.1 Üldine

Asendage katla katkised või kulunud detailid ainult originaalvaruosade või soovitatavate varuosadega.

Teavet tellitavate varuosade kohta saate veebilehelt professionaalidele.



Varuosa tellimisel peate tellimusse kirja panema varuosa numbri. Varuosa tellimisel peate tellimusse kirja panema varuosa numbri, mille leiate loendist vajaliku varuosa positsiooninumbri kõrvalt.



### 12.2 Detailid

Joonis76 AMC Pro 45



Joonis77 AMC Pro 65



#### Joonis78 AMC Pro 90



12 Varuosad

Joonis79 AMC Pro 115



## 12.3 Varuosade loend

### Tab.101 Korpus

Markerid	Kood	Kirjeldus	45	65	90	115
1001	7699575	Korpuse esipaneel	х	х	х	х
1002	7699596	Langetatav kate	х	х	х	х
1003	S101517	Seinaklamber	х	х	х	х
1005	S101403	Neljandikpöörde kinniti tihvt	х	х	х	х
1006	7702357	Katla valgustus 24 V	х	х	х	х

### Tab.102 Soojusvaheti ja põleti

Markerid	Kood	Kirjeldus	45	65	90	115
2001	7699613	Soojusvaheti 45 kW	х			
2001	7699615	Soojusvaheti 65 kW		х		
2001	7699614	Soojusvaheti 90–115 kW			х	х
2002	S101564	Soojusvaheti kontroll-luuk	х	х	х	х
2003	S54753	Põleti Furigas 45 kW	х			
2003	S54754	Põleti Furigas, 65 kW		х		
2003	S57477	Põleti Furigas, 90–115 kW			х	х
2004	7702138	Süüte-/ionisatsioonielektrood	х	х	х	х
2005	S53489	Elektroodi tihend (10 tk)	х	х	х	х
2006	S59118	Kontrollakna komplekt	х	х	х	х
2007	S54731	Plaatsoojusvaheti eesmine isolatsioon	х	х	х	х
2008	S57241	Esiplaadi tihend	х	х	х	х
2009	S54755	Äärikmutter M6 (20 tk)	х	х	х	х
2010	S100052	Kruvi M4 x 10 (20 tk)	х	х	х	х
2015	S48950	Kruvi M4 x 10 (50 tk)	х	х	х	х
2016	7700494	Suitsugaasitoru Ø 80 mm	х			
2016	7700499	Suitsugaasitoru Ø 100 mm		х	х	х
2017	7701758	Rõngastihend Ø 80 (5 tk)	х			
2017	7701752	Rõngastihend, suitsugaasid Ø 100 (5 tk)		х	х	х
2019	7602132	Suitsugaasiärastuse adapter 80/125 mm	х			
2019	S101627	Suitsugaasiärastuse adapter 100/150 mm		х	х	х
2020	S62233	Sisendõhu mõõtepunkti kork (5 tk)	х	х	х	х
2021	S62232	Suitsugaasi mõõtepunkti keeratav kork (5 tk)	х	х	х	х
2022	S100855	Rõngastihend Ø 80 mm (5 tk)	х			
2022	S101643	Rõngastihend Ø 100 mm (5 tk)		х	х	х
2023	S101567	Suitsugaasitoru ühendus Ø 80 mm	х			
2024	S100901	Soojusvaheti kinnitusriba	х	х	х	х
2025	S62288	Võrk suitsugaasitorule	х	х	х	х
2026	S101568	Keskkütte voolutoru	х	х		
2026	S101572	Voolutoru koost			х	х
2028	7669770	Automaatõhuti	х	х	х	х
2029	S100737	Rõngastihend 44 x 32 x 4 (5 tk)	х	х	х	х
2030	S101576	Juhtme klamber 28–35 (5 tk)	х	х	х	х
2031	7605371	U-vedru Ø 9,4 mm (5 tk)	х	х	х	х
2033	S101570	Silikoonvoolik 8 x 2 x 740 mm	х	х	х	х
2037	S101558	Sifooni koost (ülemine)	х	х	х	х
2038	S14254	Lehtmetalli kruvi 4,2 x 9,5 (20 tk)	х	х	х	х
2039	S101580	Rõngastihend Ø 60 mm	х	х	х	х
2040	S101559	Sifooni kann	х	х	х	х
2041	S101606	Sifooni voolik	х	х	х	х

Markerid	Kood	Kirjeldus	45	65	90	115
2042	S101581	Sifooni rõngastihend	х	х	х	х
2044	S101298	Scu umbkork	х	х	х	х
2044	S100869	Scu tihendusriba	х	х	х	х
2045	S62727	Kaitsekrae Ø 20 mm (15 tk)	х	х	х	х
2046	S101607	Kaitsekrae 25 x 35 x 2 mm (5 tk)	х	х	х	х
2047	S101605	Küttesüsteemi tagasivoolu sulgeventiil	х	х	х	х
2048	7701759	Rõngastihend, suitsugaasid, Ø 80 (5 tk)	х			
2048	7701753	Rõngastihend, suitsugaasid, Ø 100 (5 tk)		х	х	х

#### Tab.103 Gaas/õhk

Markerid	Kood	Kirjeldus	45	65	90	115
3001	S101725	Ventilaator 30–45 kW	х			
3001	S101726	Ventilaator 65–90 kW		х	х	
3001	S100036	Ventilaator 115 kW				х
3002	S54765	Ventuuritoru 30–45 kW	х			
3002	S54766	Ventuuritoru 65 kW		х		
3002	S57488	Ventuuritoru 95 kW			х	
3002	S101595	Ventuuritoru 115 kW				х
3003	S101543	Õhu sisselaskeava sulgur 30–65 kW	х	х		
3003	S101520	Õhu sisselaskeava sulgur 90 kW			х	
3003	S101578	Õhu sisselaskeava sulgur 115 kW				х
3004	S101590	Tõmbe summuti klamber	х	х		
3005	S101569	Gaasivarustuse toru 30–65 kW	х	х		
3005	S101573	Gaasivarustuse toru 90 kW			х	
3005	S101515	Gaasivarustuse toru 115 kW				х
3006	S101596	Gaasiklapp 30–65 kW, 230 V	х	х		
3006	S101597	Gaasiklapp 90 kW, 230 V			х	
3006	7606393	Gaasiklapp 90 kW, 230 V, propaan			х	
3006	S101510	Gaasiklapp 115 kW, 230 V				х
3006	7614500	Gaasiklapi mähis				х
3007	S101565	83 mm tihend koos klapiga (45–115 kW)	х	х	х	х
3008	S54777	Ventuuritoru tihend (5 tk)	х	х	х	
3008	S100058	O-rõngas 70 x 3 mm (5 tk)				х
3009	S48512	Kruvi M5 x 10 (10 tk)	х	х	х	
3009	S100468	Kruvi M5 x 12 (10 tk)				х
3010	S101591	Tihendikomplekt 45–65 kW	х	х		
3010	S101592	Tihendikomplekt 90 kW			х	
3010	S101593	Tihendikomplekt 115 kW				х
3010	S100363	Tihend 33 x 2 mm (10 tk)				х
3011	S56155	Tihend 23,8 x 17,2 x 2 mm (20 tk)	х	х	х	
3011	S56156	Tihend 30 x 21 x 3 mm (10 tk)				х
3012	S101519	Juhtmeklamber (5 tk)	х	х	х	х
3013	S54755	Äärikmutter M6 (20 tk)	х	х	х	х
3014	S100055	Mutter M5 (20 tk)	х	х	х	х
3015	S57827	Gaasiploki äärik			х	
3016	S101631	Ventuuritoru otsak				х
3016	S57828	Gaasitoru O-rõngas Ø 26,8 x 22 x 2,5 mm (5 tk)			х	
3017	S100054	Kruvi Din912 M6 x 16 (20 tk)				х
3018	S101664	Ventuuritoru otsaku tihendite komplekt				х

115

х

Х

х

х

х

Х

Х

х

х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

Х

х

Х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Markerid	Kood	Kirjeldus	45	65	90
4001	7726804	PCB juhtplokk CU-GH08	х	х	х
4002	7665228	PCB CB-03	x	х	х
4004	7700060	Juhtkarp, hall	х	х	х
4005	7701771	Klaaskaitse 2,5 A (5 tk)	х	х	х
4006	7700062	Sisse/välja lüliti	х	х	х
4007	7700064	Hoolduskonnektor	х	х	х
4008	7633327	Konfiguratsiooni salvestusseade CSU-01	х	х	х
4009	S101554	PCU-pumba kaabel	х	х	х
4010	7701705	Kaablite komplekt ELV	х	х	х
4011	7701699	Kaablite komplekt 230 V (45–90 kW)	х	х	х
4011	7701700	Kaablite komplekt 230 V (115 kW)			
4012	S100845	Voolukaabel (L = 1500 mm)	х	х	х
4014	7712175	Juhtpaneel MK3 sw 1,28 hall	x	х	х
4015	7665234	Kaablite komplekt (sisemine juhtkarp)	х	х	х
4017	s101514	Klamber (2 tk)	х	х	х
4021	7690425	Siini liidese kaabel	х	х	х
4022	S101555	SCU voolukaabel	х	х	х
4023	S101651	Elektroonika laienduskarp (SCY karp)	х	х	х
4024	S100862	Scu võrk (5 tk)	x	х	х
4027	S100763	Printimisliides 0-10V (IF-01)	х	х	х
4028	7701709	Kaabel IF-01	х	х	x
4030	S101509	Kruvi 7985 M4 x 8 (5 tk)	х	х	х

Andurite komplekt, topelt NTC 10K (1 tk) ja NTC 10K (2 tk)

#### Tab.104 Elektroonikasüsteem

#### Tab.105 Muud osad

7624619

S101632

7623837

Süütetrafo

Veerõhuandur

4031

4032

4033

Markerid	Kood	Kirjeldus	45	65	90	115
	7609044	PWM pumba voolukaabel	х	х	х	х
	7609017	PWM-pumbakaabel	х	х	х	х
	7702097	Hoolduskomplekt A (30–45 kW)	х			
	7702098	Hoolduskomplekt B (30–45 kW)	х			
	7702099	Hoolduskomplekt C (30–45 kW)	х			
	7710047	Hoolduskomplekt A (55–115 kW)		х	х	х
	7710048	Hoolduskomplekt B (55–115 kW)		х	х	х
	7710049	Hoolduskomplekt C (55–115 kW)		х	х	х
	7692707	Välistemperatuuri andur (AF60)	х	х	х	х
	7692707	Välistemperatuuri anduri konnektor	х	х	х	х

12 Varuosad

# © Autoriõigus

Kogu selles tehnilises juhendis, samuti kaasasolevatel joonistel ja tehnilistel kirjeldustel olev tehniline ja tehnoloogiline teave jääb meie omandisse ning seda ei tohi ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta kopeerida. Muudatuste õigus on reserveeritud.

Direction de la Marque 57, rue de la Gare - F-67580 Mertzwiller

6 03 88 80 27 00

03 88 80 27 99

www.dedietrich-thermique.fr







